

متطلبات واشتراطات الحماية من الحريق SBC 801





د.م. هانى السيد عبد الحليم سعد أستاذ مساعد كلية الهندسة جامعة عين شمس H_saad80@yahoo.com

Domestic Arrangements















Introductions

Name(الاسم) Occupation (الوظيفة)


مقدمة

• الكود هو مجموعة النظم والقواعد والشروط القانونية والمتطلبات الفنية للأعمال الهندسية بما يحقق الحد الأدنى لعوامل الأمان وشروط السلامة العامة.

المعماريــة الحريـــق

- يضبط الكود أعمال التصميم والتنفيذ وطرق التركيب وعمليات الترميم والتوسعات بالمباني.
- عند اعتماد الكود تشريعياً تكون بنود الكود هي المرجع الذي يعتمد عليه للحكم بين المالك والاستشاري من جهة وبين المقاول من جهة أخرى.
- لا يلزم اشتمال الكود على شرح تفصيلي لتبسيط المواصفات أو جمعها في مكان واحد ويترتيب معين ويمكن تحقيق ذلك بإصدار أدلة إرشادية.

مقدمة



المعمارية الحري<u>ق</u>

الإطار العام



متطلبات كود البناء

Sichal States Requirements

No oil Every Constraint Requirements

Mechanical Requirements

Mechanical Requirements

Steel Structures Requirements


Concrete Structures Requirements

Sol and Foundations Requirements

Toting and Inspection Requirements

Loads and Forces Requirements

اشتراطات كود البناء



متطلبات كود البناء السعودي للأعمال المعمارية

تتعلق متطلبات كود البناء السعودى بالأعمال المعمارية ونوعية الاستخدام ونظم التشييد للمبائى ومن ذلك المتطلبات التفصيلية الخاصة المبنية على الاستخدام والإشغال ومساحات وارتفاعات المبانى وأنواع التشييد والتشطيبات الداخلية واشتراطات سبل الوصول في الحالات الطارئة ومتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة والبيئة الداخلية والجدران الخارجية والأسطح واستخدامات الخشب والمعادن الخفيفة وألواح الزجاج والجبس والبلاستيك واللدائن، والإجراءات الوقائية أثناء التشييد ومتطلبات سهولة الوصول الإضافية والتصميم ضد القوارض والعلامات واللوحات الإرشادية وأغطية الأفنية

المعمارية

يشمل علم الإطفاء فرعين رئيسيين ...

• الأول: الوقاية من الحريق: أي منع حدوث الحريق

• الثانى: مكافحة الحريق: وما يرتبط به من قواعد واستراتيجيات المواجهة وخطط العمليات، وتجهيز المعدات، وتدريب الأفراد للتعامل مع الحرائق بأنواعها المختلفة.

وعند الحديث عن "علم الوقاية والتأمين " من أخطار الحرائق .. يجدر الإشارة إلى أن الهدف من إجراءات التأمين التي توضع لحماية المبنى من أخطار الحريق وآثاره المدمرة .. هو حماية الأرواح والأموال من خطر الحريق .

أسلوب تحقيق الهدف من إجراءات الوقاية

- 1. دراسة ظروف المنشأة وموقعها بما يمنع تعرضها للأخطار الخارجية نتيجة حريق بمبنى مجاور ، أو تعرض مبنى مجاور الأى حريق يقع بها (الخطر التعرضى) .
- 2. دراسة حركة ومناورة سيارات ومعدات وسلالم الإطفاء حول المبنى بما يؤدى إلى تحقيق الاستفادة الكاملة من تجهيزات الإطفاء سواء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للأدوار العليا ، أو القيام بعمليات الإنقاذ الخارجية وهو ما يطلق عليه (مواطئ اقتراب سيارات الإطفاء).
- 3. مدى ملاءمة عناصر إنشاء المبنى والتجهيزات لتحمل الحريق لمدد زمنية طويلة تتيح لقوات الإطفاء الوقت اللازم لعمليات حصر النيران ومكافحتها دون تعرض المبنى للانهيار (الخطر التدميرى).

تزويد المبنى بجميع التجهيزات والمعدات وشبكات المياه وطرق الهروب وأجهزة الإطفاء اليدوية وشبكات الإنذار والإطفاء التلقائى .. التى تتيح للعاملين بالمبنى التدخل السريع فور وقوع الحريق والتعامل معه لحين وصول قوات الإطفاء الرسمية التى هى الأخرى فى حاجة ضرورية للاستفادة بالإمكانيات المتوفرة بالموقع خاصة شبكات المياه للتعامل مع الحريق (تجهيزات الوقاية والتأمين).

.4

.5


إعداد خطط الطوارئ وغرف العمليات وسيناريوهات المواجهة بما يحقق إخلاء المبنى من الأرواح دون إصابات وتسهيل مهمة رجال الإطفاء في التعامل مع الحدث (التخطيط المسبق).

وقاية المبانى من أخطار الحريق وخطة الطوارئ Firefighting Buildings safeguarding & Emergency Plan

مفهوم الوقاية من الحريق The meaning of safeguarding of fire

هي الإجراءات الواجبة لحماية الأرواح و الممتلكات من أخطار الحريق ويطلق عليها خطة الطوارئ لتأمين المنشآت و هذه الأخطار تشمل ثلاث أنواع:

متطلبات المساحة والإرتفاع



• يصنف كود البناء المباني او جزئياتها حسب نوعية الاستخدام.

المعمارية

يترتب عليه عدة امور تخص سلامة الارواح والممتلكات منها: عدد المستخدمين، عدد ومساحة منافذ الهروب، نوعية ومواصفات الفصل بين الاستخدامين

فاصل للحريق لمدة ساعتين 2 Hour Fire Rated Separation


صالة افراح تصنيف A2

■BANQUET HALL Classification A-2

متطلبات تصنيف الاستخدام


• ينظم كود البناء موقع المباني على مساحة الأرض التي يتم البناء عليها والنسبة المئوية لإبعاد المبنى على الموقع وكذلك ارتفاع المبنى أرضاً

المعمارية



متطلبات السلالم ومخارج الطوارئ


• ينظم كود البناء بشكل دقيق متطلبات السلامة في تصميم السلالم وخاصة عندما تكون السلالم جزءاً أساسياً من نظام مخرج الطوارئ فإن متطلبات الوصول الموضحة على الشكل تتشابه مع متطلبات خروج الطوارئ.



لمعمارية

متطلبات كود البناء السعودي للأعمال الحريق:

Topics المواضيع



الحريــق

- تصنيف درجات الخطر
- اصناف المواد الخطرة
- طبيعة ومتطلبات سريان الحريق في المباني
 - مواقع حنفيات اطفاء الحريق وتوزيعها
 - طرق الوصول لأجهزة الحريق
 - السوائل المبردة

متطلبات كود البناء السعودي للحماية من الحريق

• تتعلق بتصميم وإنشاء وتركيب وتشغيل وصيانة وسلامة أنظمة حماية المباني من الحريق ومن ذلك تصنيف المنشآت حسب مقاومتها للحريق وسبل الهروب والتصميم

للحماية من الحريق

وتجزئة وفصل مناطق الحريق


- نظام الحماية من الحريق
- يتكون نظام اكتشاف الحريق من أجهزة استشعار الحرارة مثل الثيرموستات أو كاشفات الدخان التي تعمل عند حدوث نواتج الاشتعال وتتطلب معظم الأنظمة تركيب كاشفات الحريق في الاشغالات السكنية ووحدات الفنادق والنزل.


المعمارية الحري<u></u>ق




- هناك نوعين رئيسين لنظام المرشات هما: أنظمة مرشات الماء وأنظمة مرشات الأنابيب الجافة
- هناك أنابيب رأسية تحمل المياه وتمتد عمودياً في المبنى لتزويد خراطيم إطفاء الحريق في كل طابق.
- هناك أنابيب رأسية تحتوي على ماء تحت الضغط ومجهزة بخراطيم إطفاء الحريق للاستخدام من قبل شاغلى المبنى.
- هناك الأنابيب الرأسية الجافة والتي لا تحتوي على الماء وتستخدم من قبل رجال المطافئ يتم توصيلها بخراطيم إطفاء الحريق من سيارة المطافئ.










استخدام الكود

ينصح استخدام الكود في المراحل الاولى من العملية التصميمية



لمعمارية لحريــق

يسمح بالتطبيق التدريجي مما يوفر مساحة أرحب للإبداع يعطي المصمم اليد العليا في العملية التصميمية

الباب الأول: عام

اشتراطات الحماية من الحريق



الباب الأول: عام

١-١ المجال

١-٢ التعريفات

۱-۳ تصنيف المنشآت حسب الإشغال (التصنيف الوظيفي)

۱-۶ أنواع التشييد (Types of Construction)



تعريفات أشتراطات الحماية

تطبق هذه الاشتراطات على تصميم وتنفيذ واختيار المواد وأنظمة الحماية من الحريق في المباني لغرض المحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات من خطر الحريق.

۱- ۲ التعریفات

(Fire and ۱ -۲/۱ الحريق والحماية Protection)


۱-۲/۱/ الحريق : تفاعلات كيميائية مستمرة تنشأ غالبا من تأكسد المواد المحترقة بالأوكسجين، حيث تتحرر نتيجة لهذه التفاعلات الطاقة الحرارية وقد يتكون اللهب ويتصاعد الدخان و غازات أخرى .



الحريق ببساطة شديدة الحريق هو عبارة عن تفاعل كيميائي يشمل الأكسدة السريعة للمواد القابلة للإشتعال.

في الماضي كنا نعرف ما يسمى بمثلث الإشتعال الذي يتكون من : المادة ، الأوكسيجين ، مصدر الإشتعال ، ولكن حديثا تغير هذا المفهوم لتصبح عناصر الإشتعال أربعة عناصر بدلا من ثلاثة ، وتم إضافة العنصر الرابع : التفاعل الكيميائي المتسلسل للحريق (Chemical Chain Reaction) الأمر الذي أدى لتكوين هرم الإشتعال (Fire Tetrahedron) بدلا من مثلث الإشتعال كما هو موضح بالشكل

لذلك فإن عناصر الإشتعال الأربعة هي:



Air (Oxygen)

٢- الهواء (الأوكسيجين)

Heat (Sources of Ignition)

٣- الحرارة (مصادر الإشتعال)

2- التفاعل الكيميائي المتسلسل Chain Chemical Reaction

وسوف نتحدث فيما يلى عن كل عنصر من هذه العناصر بشيء من التفصيل:



1-٢/١/٢ الحماية من الحريق: الأعمال والأنظمة اللازمة للوقاية من الحريق، بالعمل على منع حصوله وعلاجه في حال حدوثه.

1-٢/١/٣ الوقاية من الحريق: التحكم بالمواد المحترقة عن طريق التقليل من استخدامها ، ووضع قيود في حال استخدامها للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

١-٢/١/٤ علاج الحريق: أعمال المكافحة والإطفاء الذاتي باستخدام الأنظمة الهندسية العديدة ،والإنذار الآلي المبكر.



١-٢/٢ الإحتراق

1-7/۲/۱ الاحتراق اللهبي (Flammable): الاحتراق الناجم عن تبخر المادة القابلة للاشتعال ،واختلاطها بالأوكسجين الجوي ، واشتعالها حيث يتكون حريق ملتهب.

1-٢/٢/٦ الاحتراق المتوهج (Glowing Surface): الاحتراق الناجم عن ارتفاع درجة حرارة سطح المادة القابلة للاشتعال دون أن تتبخر ، حيث تتوهج نتيجة التفاعل الكيميائي مع الأوكسجين




1-٣/٢ طرق مكافحة الحرائق وإطفائها (Fire Fighting and Extinguishing)

1-7/٣/١ المكافحة بالتبريد: مكافحة الحريق برش المادة المكافحة لتخفيض درجة حرارة المادة المحترقة إلى أقل من درجة حرارة الاحتراق، وذلك من خلال امتصاص المادة المكافحة لحرارة الاحتراق وتحويلها إلى بخار.

1-٢/٣/٢ المكافحة بالحجب: مكافحة الحريق بحجب الأوكسجين الجوي عن المواد المحترقة وإيقاف التفاعل الكيميائي للحريق، وذلك باستخدام بعض مواد المكافحة التي لا تتفاعل مع المواد المحترقة.

1-٣/٣/٣ المكافحة بالخمود : مكافحة الحريق بتغطية سطح المادة المحترقة بمواد تمنع تبخرها ومنثم احتراقها .







1-٢/٣/٤ المكافحة بإيقاف التفاعل الكيميائي: مكافحة الحريق بإضافة مواد كيميائية، تعمل على إيقاف استمر ارية التفاعلات الكيميائية للاحتراق.


1-7/٣/٥ المكافحة بالاستحلاب: مكافحة الحريق بإضافة الماء إلى المادة السائلة المحترقة، لتكوين سائل مستحلب يصعب معه استمر ارية الاحتراق لتغير خواص المادة المحترقة من خلال تكوين المستحلب بالمقارنة بخواصها قبل الاستحلاب.

1-7/٣/٦ المكافحة بالفصل: مكافحة الحريق بفصل اللهب عن بخار المادة المشتعلة.

1-٢/٤/١ غازات الاحتراق (Fire Gasses): الغازات الناجمة عن الاحتراق والتي تبقى مختلطة مع الهواء حتى بعد انتهاء الحريق.

١-٢/٤/٢ اللهب (Flame): الطاقة الاشعاعية الناجمة عن الاحتراق الذي يمكن رؤيته بالعين المجردة على شكل و هج.

1-٣/٤/٦ الحرارة (Heat): الطاقة الحرارية المحمولة بالهواء من مكان الحريق. ٢/٤/٣ الدخان (Smoke): جزيئات من المواد الصلبة ، وقطرات من السوائل المرئي ـة والعالقة بالهواء (Aerosols) والتي تتكون نتيجة الاحتراق غير المتكامل. ٢/٥-١ خطورة المادة : قابلية المادة عند الاحتراق على تكوين اللهب ، وتوليد ٢/٥-١





1-٢/٦ تصنيف خطورة أحتراق المواد (Hazard Classification): هو التصنيف الذي يحدد خطورة حريق المواد الموجودة في المنشأ من خلال دراسة خواص المواد المكونة لها ،مثل سرعة اشتعالها ، وكمية الدخان التي تولدها ، وشدة لهب نارها ، وقدرتها على توليد غازات خانقة أو سامة ، وتكوين انفجار وذلك على النحو التالي:

- ٢/٦/١ قليلة الخطورة (Light Hazard): وهي مواد لها قابلية قليلة على الاشتعال، ولا ينتشر الحريق بسببها بسرعة، مثل: المواد والمفروشات الموجودة عادة في المساجد

والمدارس والمستشفيات والمتاحف وبيوت العجزة ومباني مكاتب أصحاب الأعمال والشقق السكنية وصالات الطعام .

- ۱-۲/۲/۲ متوسطة الخطورة (Ordinary Hazard): وهي مواد قابلة للاشتعال ، وتنبعث من احتراقها كميات كبيرة من الدخان ، وتنقسم إلى ثلاث مجموعات ، هي:
- 1-7/7/1 المجموعة الأولى (Group I): تشمل البضائع المكدسة لارتفاع (٤,٢ م) ، والمواد والمعدات التي توجد في مواقف السيارات ، وفي المخابز ، وفي مصانع الحليب والمرطبات ، والتعليب ، والإلكترونيات ، وفي المغاسل ، وفي أماكن الخدمة في المطاعم.
- ۱-۲/۲/۲/۲ المجموعة الثانية (Group II): تشمل البضائع المكدسة لأكثر من (۸,۳ م) والمواد الموجودة في مخازن الكتب والمراكز التجارية والورش والمطابع ومصانع الغزل والنسيج والمتاجر.
 - 1-7/7/۲ المجموعة الثالثة (Group III): تشمل المواد الموجودة في مستودعات البضائع الخطرة ، ومصانع الخشب والورق ، والإطارات وورش إصلاح السيارات .

- 1-7/7/7 عالية الخطورة (High Hazard): وتشمل مواد قابلة للاشتعال ، وتساعد على انتشار النار بسرعة مما قد يؤدي لانفجارات ، وتنقسم إلى مجموعتين ، هما:
 - 1-٢/٦/٣/١ المجموعة الأولى (Group I): تشمل المواد الموجودة في مصانع نشارة وألواح الخشب ومصانع البلاستيك وورش صب المعادن وسحبها ومصانع المطاط.
 - ۱-۲/۳/۲-۱ المجموعة الثانية (Group II) : وتشمل،
 - 1-1/٣/٢/١ سوائل قابلة للاشتعال أو الانفجار: مثل الطلاء والمذيبات والمنظفات والزيوت والدهانات الموجودة في الورش والمصانع.
- ۱-۲/۲/۲/۲ البضائع المكدسة (High Piled Storage System): وتنقسم إلى أربعة أنواع من البضائع:

النوع الأول: بضائع لا تشتعل ومعبأة بصناديق من الورق المقوى ، وبحشوة واقية قابلة للاشتعال .

النوع الثاني: بضائع لا تشتعل ومعبأة بصناديق من الورق المقوى ، وبحشوة قابلة للاشتعال وبدون حشوة واقية داخل الصندوق .

النوع الثالث: بضائع قابلة للاشتعال، وتحتوي على القليل من البلاستيك.

النوع الرابع: بضائع قابلة للاشتعال، وتحتوي على كميات كبيرة من البلاستيك.

1-7/7/7/۲/۲ الغبار القابل للاحتراق (Combustible Dust): ويشمل الغبار القابل للاحتراق والقشور الجافة للمحاصيل الزراعية مثل قشور حبات القمح والحبوب الأخرى المخزنة

وجزيئات الفحم المتطاير والجزيئات الناجمة عن تطاير المواد الكيميائية والأدوية والأصباغ والمعادن والأسمدة وسموم مكافحة الحشرات والبلاستيك.


1-٤/٣/٢/٤ الكيميائيات والمتفجرات (Chemicals & Explosives): وتشمل المواد الكيميائية مثل الأحماض ، والكربون ، والكيميائيات المشعة ، والفسفور ، والاكاسيد ، وتشمل أيضا المواد القابلة للانفجار مثل المتفجرات الرئيسة والثانوية ، والمواد المتفجرة المستخدمة في الدفع والمتفجرات المستخدمة في تكسير الصخور .











(Classes of Fire) أصناف الحرائق (۲/۲-۱

1-٢/٧/١ الصنف (أ) Class A: حرائق مواد قابلة للاشتعال ب شكل اعتيادي وتسمى أيضا بالحرائق الجافة ، تشمل المواد التي تدخل ألياف السيلولوز في تركيبها ، مثل الخشب والمنسوجات والورق ، كما تشمل المواد المطاطية والبلاستيك ، يتم إطفاؤها بالتبريد باستخدام الماء مثلا والحجب باستخدام المساحيق الجافة .

1-٢/٧/٢ الصنف (ب) Class B : حرائق سوائل وغازات وشحوم ومواد مشابهة قابلة للاشتعال وتسمى أيضا بحرائق الزيوت والغازات ويتم إطفاؤها بالخمود وذلك بمنع تبخرها ومن ثم احتراقها ، كما يتم إطفاؤها باستخدام الرغوة وثانى أكسيد الكربون والمواد الكيميائية .

1-٢/٧/٣ الصنف (ج) Class C : حرائق مواد وأجهزة تعمل بمصدر كهربائي وتسمى أيضا بالحرائق الكهربائية ، يستخدم غاز ثاني أكسيد الكربون أو الغازات النظيفة أو المواد الكيميائية الجافة في إطفائها وذلك لأنها غير موصلة للتيار الكهربائي ، ويمكن استخدام الماء في إطفائها بعد قطع التيار عن الأجهزة .

۱-۲/۷/۶ الصنف (د) Class D: حرائق معادن قابلة للاشتعال وتسمى أيضا بالحرائق المعدنية ، مثل: احتراق المغنيسيوم ، التيتانيوم ، الصوديوم ، البوتاسيوم ، يتم إطفاؤها بالتبريد باستخدام المساحيق الجافة .

- ٢/٧/٥-١ الصنف (٥ -) Class H : حرائق الغازات القابلة للاشتعال وتسمى أيضا بالحرائق الغازية ، يتم إطفاؤها بالمساحيق الجافة .

Classification of Fire

A Trash Wood Paper



- wood
- paper
- cloth
- etc.
- **B** Liquids Grease





- gasoline
- oil
- grease
- other solvents

C Electrical Equipment





- computers
- fax machine
- other

energized electrical equip.

D. COMBUSTIBLE Metal



- magnesium
- sodium
- potassium
- titanium
- other flammable metals

The rest of fire classification CLASS K FIRES

Recently recognized by NFPA 10

NFPA (National Fire Protection Association)

 Fires involving combustible oils, lards and fats in commercial cooking







K Cooking Media

RECOMMENDED BEST WAY TO Type of Fire EXTINGUISHER **PUT IT OUT** REMOVE HEAT **CLASS A FIRES - combustible solids FUEL** AIR " wood " paper " corn stalks " cloth " rubber "hay REMOVE AIR CLASS B FIRES - flammable liquids ° gasoline diesel fuel **FUEL** oil " " grease cooking oil HEAT REMOVE AIR CLASS C FIRES - live electrical source " heat lamp **FUEL** exposed wiring * Christmas lights **HEAT**

Note that multi class fire extinguishers may be used on more than one class of fire.

BC - Carbon diozide fire eztinguisher ABC - Dry chemical fire eztinguisher

FIRE EXTINGUISHER OF CHOICE:

2A10BC - General purpose dry chemical fire extinguisher.
Use 10 lb. size for home and farm vehicles. Keep a
larger size near fuel storage areas.

(Fire Rating of External Walls and Openings) ۱-۱۸ (Fire Rating of External Walls and Openings) درجة مقاومة الجدران الخارجية

المقصود بها درجة المقاومة اللازمة لمنع انتقال الحريق بين المباني المتجاورة وتعتمد على المسافة بينها وعلى عدد الفتحات ومساحاتها في الجدران الخارجية.

التوصيف القياسي لمقاومة عناصر إنشاء المبنى للحريق

- توصف مقاومة عناصر إنشاء المباني للحريق كمعيار زمني (نصف ساعة ساعة ونصف .. الخ).
- مقاومة عناصر إنشاء المبنى للحريق تعنى أحد المعنيين الآتيين أو كليهما وذلك طبقا لعناصر إنشاء المبنى:

1. الثبات الإنشائي

ويقصد بها قدرة العنصر الإنشائي على تحمل الأحمال الواقعة عليه في حالة الحريق دون أن ينهار ، وذلك بالنسبة للعناصر الإنشائية الحاملة (مثل الأعمدة – الحوائط الحاملة – . الخ) .

2. عدم انتقال الحريق

من أحد جانبي العنصر الإنشائي إلى الجانب الآخر ، وذلك بالنسبة للعناصر الإنشائية الفاصلة (مثل: الحوائط – القواطع – الأسقف) ، ويتحقق ذلك بخاصيتين هما:

التماسك:

أي عدم حدوث شرخ بالعنصر الإنشائي يسمح بنفاذ اللهب أو الغازات الساخنة أو الدخان من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر.

2) العزل الحراري:

أي عدم ارتفاع درجة حرارة سطح الجانب الغير معرض للحريق إلى الحد الذي يتسبب في انتقال الحريق إليه حتى مع عدم حدوث شروخ فيه .

- 1 ٢/٩ المساحة المسموح بها للمبنى (Area): وتعتمد على أكبر مساحة مسموح بها للدور، وذلك لجعل المنطقة التي ينتشر فيها الحريق محدودة، تعتمد المساحة المسموح بها للدور الواحد على نوعية مواد البناء والأنظمة الإنشائية المكونة للمبنى.
- ١-٠١٠ أقصى ارتفاع مسموح به للمبنى (Building): هو أقصى ارتفاع مسموح به للمبنى فوق المنسوب المرجعي ، حيث إنه كلما زاد ارتفاع المبنى كان من الصعب إيصال أجهزة فرق الدفاع المدني إلى أدواره العليا ، وطالت المسافة التي يقطعها الموجودون داخل المبنى للخروج من المبنى عند سطح الأرض.
- ١-١١-١ جدران الحريق (Fire Walls): الجدران والعناصر الإنشائية الحاملة للمبنى والتي تتحمل حرارة الحريق دون أن تنهار رغم انهيار المنشآت المحيطة بها ، تشيد لفصل المباني المتلاصقة أو أجزاء المبنى الواحد عن بعضها ، وبذلك يمكن ضمان سلامة الموجودين والممتلكات في الجزء غير المحترق من المبنى ، وجدران الحريق نوعان هما :
- ١-١/١ ٢/١ جدران الحريق القائمة بذاتها ، وهي جدران غير متصلة بأي منشأة أو مبنى.
 - ١-٢/١ ١/٢ جدران الحريق الثابتة بإطار إنشائي من أطرافها والمكونة من جدارين منفصلين ، حيث يكون كل جدار تابعا لمبنى.

1-٢/١٢ خانق الحريق (Fire Damper): بوابة تمنع انتقال الدخان واللهب والحرارة من مكان إلى أخر وتركب في مجاري الهواء الخاصة بأنظمة التهوية و على جدران الحريق.

۱-۲/۱۳ جدران مخارج الطوارئ والمناور (Shaft and Exit Enclosure Walls): جدران الجزء المحمي من مخارج الطوارئ والتي تكون في الغالب جدران حريق.

۱-۲/۱۶ القواطع الداخلية المقاومة للحريق (Fire Partitions): تشمل جدران أطواق الحريق

(جدران الفصل الوظيفي والتقسيم المساحي) مثل القواطع بين الشقق السكنية أو بين مكاتب المؤسسات والشركات والمحلات التجارية.

1-٥ //١ الأبواب والشبابيك المقاومة للحريق: تشمل الأبواب والشبابيك التي ي تم تركيبها في جدران الحريق أو جدران مخارج الطوارئ أو جدران أطواق الفصل الوظيفي والتقسيم المساحي كما تشمل الشبابيك التي تركب في جدران وأبواب الحجرات المانعة لانتشار الدخان.

1-٢/١٦ اختبار مقاومة المواد للحريق: هي الاختبارات التي تتم في مختبرات معتمدة لتحديد درجة مقاومة المواد للحريق، من خلال تحديد قدرتها على مقاومة الحريق ومحافظتها على خواصها لفترة الاختبار

۱-۲/۱۷ الزخارف الداخلية (Decorations)

- ٢/١٧/١ الزخارف هي المواد أو المزيج منها التي تركب على الجدران وتعلق على الأسقف وتوضع على الأرضيات الداخلية ، والمغرض الأساسي منها الزينة والزخرفة والعزل الصوتي أو الحراري ، تشمل مواد الزخرفة التالي: الجبس والخشب واللياسة وألواح وشرائح الخشب والبلاستيك المثبتة على الجدران ، وتشمل أيضا الأسقف المستعارة والسجاد والستائر المثبتة على الجدران والخزن الحائطية والسجاد الأرضي ، ولا تشمل مواد الأرضيات مثل : الأرضيات الخشبية والبلاستيكية وما شابها .

Y/1Y/Y-1

تصنف خطورة حريق مواد الزخرفة إلى ثلاثة أصناف ، باستخدام تجارب متخصه صة تدعى (تجارب النفق) ، حيث يتم في مختبرات معتمدة قياس معدل انتشار اللهب وكثافة الدخان المنبعث ، فتترجم هذه القياسات إلى معايير رقمية ، تكون قيم معيار سرعة انتشار اللهب من (. إلى ٢٠٠) ومعيار كثافة الدخان من (٠ إلى ٥٠٠) ، وتصنف مواد الزخرفة إلى الفئات (أ) أو (ب) أو (ج) وذلك حسب الجدول (١/٢-١) ويحظ رأن تتجاوز قيمة معيار كثافة الدخان (٤٥٠) .

الجدول (١-٢/١) أصناف مواد الزخرفة

معيار سرعة انتشار اللهب	الصنف
Yo	Í
70-77	ب
YY7	ج

- 1-٨-١٨ مسالك الهروب (Means Of Egress): المسلك المستمر المؤدي من مكان وجود الأشخاص داخل المبني إلى خارج المبنى عند الدور الأرضي ، يتكون هذا المسلك عادة من ثلاثة عناصر أساسية ، هي : مدخل المسلك ، المسلك ، المسلك المحمى ، ومخرج المسلك.
- ۱-۲/۱۸/۱ مدخل المسلك: الطريق الممتد من مكان وجود الأشخاص داخل المبنى إلى مسلك داخل المبنى محمي من انتقال النار إليه، وانتشار الدخان فيه، ومقاوم للحريق.
- ۱-۲/۱۸/۲ المسلك المحمي من الدخان والنار: الممر أو الدرج أو الباب أو الدهليز أو المنطقة المحمية من النار والدخان والمقاومة للحريق والمؤدية لمنفذ إلى خارج المبنى.
 - ١-٢/١٨/٣ مخرج المسلك (Exit): هو الفتحة أو الباب أو الممر عند الدور الأرضي المؤدي من المسلك المحمي إلى خارج المبنى.

١٩/٢-١ أبواب الحريق (Fire Doors): الأبواب الموجودة في مخارج الطوارئ والتي تخدم عشرة أشخاص أو أكثر أو تخدم أطواق مناطق ذات تصنيف إشغال مختل ف أو أطواق تقسيم مساحي.

٢٠/٢-١ اللوحات الإرشادية (Signs): لوحات تعرف مستخدم المنشأة بأماكن مخارج الطوارئ وكيفية الخروج من المنشأة بسرعة وسهولة.

(Occupancy Separation & Area Division) أطواق الفصل والتقسيم

1-1/1/1 أطواق الفصل الوظيفي: أطواق مكونة من جدران ، وأرضيات ، وأسقف للفصل بين المناطق ذات الوظائف المختلفة ، لتحد من خطورة منطقة على منطقة أخرى في حال استغلال المبنى لأكثر من وظيفة ، لا تقل درجة مقاومة أطواق الفصل الوظيفي للحريق عن درجة مقاومة القواطع الداخلية المقاومة للحريق .

1-٢/٢١/٢ أطواق التقسيم المساحي : أطواق مكونة من جدر ان مقاومة للحريق ، لتقسيم الدور الواسع في المبنى إلى مناطق ذات مساحات محددة ، وذلك للحد من رقعة انتشار الحريق في الدور ، لا تقل درجة مقاومة هذه الأطواق للحريق عن درجة مقاومة القواطع الداخلية المقاومة للحريق

۱-۲/۲۲/۱ نظام رشاشات المياه (Sprinklers): نظام مائي لمكافحة الحريق ، يقوم بدفع ماء المكافحة من رؤوس الرشاشات على منطقة الحريق بتدفق وضغط محددين.

۱-۲/۲/۱/۱ تصنيف أنظمة الرشاشات: تصنف أنظمة الرشاشات إلى أنظمة رطبة (Wet Pipe) ، حافة


(Dry Pipe) ديلوج (Deluge) العامل قبل المكافحة (Pre-action)، سريع الاستجابة

(High Speed)، مانع التجمد (Anti - Freeze)، المتعدد الأغراض

(Multi Purpose) الستارة المائية (Water Curtain) .

۱-۲/۲/۱/۲ أشكال أنظمة شبكات الرشاشات: وتشمل النظام الشبكي (Grid) والحلقي (Loop) والحلقي (Loop) والشجري (Tree).






١- نظام الشبكة الجارية (الرطبة) Wet Pipe System

هو النظام الأكثر شيوعًا لانه يعمل في بيئات درجة حرارتها الطبيعية (٤ درجة مئوية - ٧٠ درجة مئوية)، وترتبط هذه الشبكة بمصدر المياه، حيث تصل المياه من المصدر إلى رؤوس المرشات بشكل دائم.


وعند حدوث الحريق تتأثر هذه المرشات بالحرارة، فتنفتح الرؤوس المتأثرة بالحرارة فقط، فيتدفق الماء على منطقة الحريق فورًا، ويعمل انخفاض الضغط الحاصل في الشبكة على استمرار تدفق المياه تلقائيًا من المصدر إلى رؤوس المرشات.



Y- نظام الشبكة الخالية (الجافة) Dry Pipe System

هو عبارة عن شبكة من الأنابيب موزعة عليها رؤوس المرشات بانتظام، وتحتوي على الهواء أو النتروجين المضغوط. وتكون شبكة المرشات داخل المنشأة خالية من الماء و يكون الماء محجوزًا عند الصمام الرئيسي، يفتح الصمام الرئيسي عند انخفاض ضغط الغاز اوعندما يتسرب الهواء من رؤوس المرشات ، حيث تتدفق المياه عبر الرؤوس التي فتحت نتيجة للحريق،


يستعمل هذا النظام عادة في الأماكن التي تنخفض فيها درجة الحرارة (تقل عن ٤ درجات منوية) تفاديا لتجمد المياه داخل الشبكة، كما هو الحال في المخازن المبردة. كما يستخدم في المساحات المعرضة الى درجة حرارة عالية (اي التي تزيد عن ٧٠ درجة منوية).



3- نظام الشبكة ذات التشغيل المسبق Pre-Action System

عبارة عن شبكة من الأنابيب موزعة عليها رؤوس المرشات بانتظام وتحتوي على الهواء أو النيتروجين المضغوط وتكون الشبكة عادة خالية من الماء، ويكون الماء متوقفًا عند الصمام الرئيسي، بالإضافة إلى شبكة إنذار مساعدة توزع كاشفاتها كما توزع رؤوس المرشات وعند حدوث حريق وانخفاض ضغط الغاز، وعمل جهاز الإنذار يفتح الصمام الرئيسي فيتدفق الماء عبر الرؤوس التي فتحت نتيجة الحريق.


وتمتاز هذه الشبكة عن الشبكة الخالية بكونها أكثر أمانًا من ناحية التشغيل الخاطئ لوجود جهاز الإنذار (كاشف حرارة او دخان او لهب) بالإضافة إلى شبكة الغاز. يتم استخدام هذا النظام اذا كان هناك موجودات ذات قيمة عالية مثل غرف الكمبيوتر والمختبرات ومكتبات المخطوطات.



٤- نظام الغمر الماني Deluge System

تكون رؤوس المرشات المائية للنظام مفتوحة كليا والشبكة تكون خالية تماما من الماء و الغاز ولكن تكون متصلة بشبكة انابيب تزود بمصدر مياه من خلال صمام يسمى صمام الغمر يفتح عن طريق عمل نظام الانذار الموجود ضمن المساحة المراد حمايتها.

يعمل نظام الانذار على تشغيل صمام الغمر سواءا ميكانيكيا او كهربائياً. ويستخدم نظام الغمر في المساحات ذات المواد القابلة الاشتغال والتي تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه لاطفائها في وقت قصير مثل خزانات الغاز المسال والسوائل المشتعلة والمحولات الكهربائية.




١-٣/٢/٢/٢ تصنيف الرشاشات: يتم تصنيفها تبعا لسرعة استجابتها حين حصول الحريق


(Response Speed) إلى رأس عادي ، قطرات كبيرة (Large Drops) سريعة الاستجابة (Residential) والعمل (Early - Suppression , Fast - Response) والعمل (Extended Coverage) كما يتم تصنيفها تبعا لشكلها الجمالي (Decorative) إلى مخبأ (Flush) ظاهر جزئيا (Recessed) ظاهر (Flush)

كما يتم تصنيفها تبعا لوضع الفوهة بأن تكون متجهة للأسفل (Pendent) أو متجهة للأعلى (pendent) أو أفقي – جداري (Side-Wall) ماسورة ساقطة طويلة ، كما يتم تصنيفها تبعا لطريقة الطلاء إلى مطلية كهربائيا ،أو مدهونة بفرشاة ، أو مدهونة بالرش .

1-٢/٢/١/٤ خصائص الرشاش : وتشمل معامل تدفق الرشاش وضغط دفع الماء من فوهة الرشاش والتصنيف الحراري والمسافات بين الرشاشات ، والبعد اللازم عن السقف ، والبعد الأعظم عن العناصر الإنشائية ومساحة التغطية للرشاش.



تصنيف المرشات




تصنيف المرش من حيث نوع العاكس (الموزع)

* رأس المرش المعلق (SSP) Pendent Sprinkler Head (SSP)
ويكون اتجاه سريان الماء الى اسفل ويستخدم
في حاله وجود اسقف معلقه يوجد منه النوع الغاطس.



رأس المرش القائم (SSU) المرش القائم (Upright Sprinkler Head (SSU) صمم هذا الرأس بحيث يتدفق الماء بشكل عمودي للاعلى معاكس لاتجاه عاكس الراس (للاسفل). تستخدم في حالة الأسقف الخشبية والحديدية لتبريد الأسقف إضافة للحماية السفلية.



* رأس المرش الجانبي Sidewall Sprinkler Head

يكون أكثر التدفق موجه باتجاه الحائط مكونًا ربع كرة من الرش وجزء منها موجهه للحائط خلف المرش.

وتستخدم في غرف النوم ولمنع انتقال الحريق بين الطوابق.

تصنيف المرش من حيث الأداء الوظيفي

- ١) المرشات المفتوحة وتستخدم في أنظمة الغمر المائي.
- ٢) المرشات الجافة وتستخدم في المناطق المعرضة للتجمد أو أغراض صناعية.
 - ٣) ومرشات الديكورات ومنها أنواع متعددة.
 - ٤) المرشات المستخدمة في مستويات متعددة (في عمليات التخزين العالية).
 - المرشات ذات الفتحات المتغيرة الاتجاه للرش.
 - ٦) المرشات المستخدمة في رش أنواع الرغوة.


NFBA13 2007 Edition indicates the maximum ceiling temperature, nominal operating temperature of the sprinkler, color of the bulb or link and the temperature classification.


Maximum Ceiling Temperature	Temperature Rating	Temperature Classification	Color Code (with Fusible Link)	Glass Bulb Color
100°F / 38°C	135-170°F / 57-77°C	Ordinary	Uncolored or Black	Orange (135°F) or Red (155°F)
150°F / 66°C	175-225°F / 79-107°C	Intermediate	White	Yellow (175°F) or Green (200°F)
225°F / 107°C	250-300°F / 121-149°C	High	Blue	Blue
300°F / 149°C	325-375°F / 163-191°C	Extra High	Red	Purple
375°F / 191°C	400-475°F / 204-246°C	Very Extra High	Green	Black
475°F / 246°C	500-575°F / 260-302°C	Ultra High	Orange	Black
625°F / 329°C	650°F / 343°C	Ultra High	Orange	Black

وهو يحتوى على زجاجه (bulb) هذه الزجاجه تعمل على غلق مسار الماء ومنعه من التدفق ،هذه الزجاجه تحتوى بداخلها على غاز عند حدوث الحريق يتمدد الغاز مما يؤدى الى كسر الزجاجه فيندفع الماء ويتدفق ويعمل على اطفاء الحريق .

وهناك ألوان لهذه الزجاجة لكل لون منها درجة حرارة معينه

Orange Red Yellow Green Blue Purple







1-٢/٢٢/٢ نظام الأنابيب (المواسير) الرأسية (Standpipe and Hose Systems): نظام مائي لمكافحة الحريق ، يقوم بدفع ماء المكافحة بتدفق وضغط محددين من شبكة الماء الرئيسة أو من خزان الماء أو من شاحنة رجال الإطفاء إلى مأخذ قريب من مكان الحريق ، وينقسم النظام إلى ثلاثة أنواع.

النوع (١) (Class 1): حنفية ماء واحدة فقط مقاس (٦٥) مم.

النوع (٢) (Class 2): حنفية ماء واحدة فقط مقاس (٤٠) مم.

النوع (٣) (Class 3) : مكون من حنفيتي مياه ، الأولى : مقاس (٦٥) مم والثانية مقاس (٤٠) مم مم.



1-٢/٢٢/٣ أنواع المواسير الرأسية (Types): وتشمل ماسورة رطبة آلية

، (Manual Wet Standpipe) ، ماسورة رطبة يدوية ، (Manual Wet Standpipe)

(Dry Standpipe Automatic- Air Under Pressure) ماسورة جافة آلية مضغوطة بالهواء

، ماسورة جافة تعمل بنظام الديلوج الآلي (Dry Standpipe for Deluge Valve) ، ماسورة

جافة يدوية متصلة بمأخذ الدفاع المدني (Manual Dry Standpipe ,No Permanent) . (Water Supply For Fire Department


1-٢/٢/٤ مأخذ الدفاع المدني (Fire Department Connections): فتحة الماسورة الخاصة لتوصيل مياه مكافحة الحريق من شاحنات الدفاع المدني إلى المنطقة التي يوجد فيها الحريق داخل المنشأة ويمكن لشاحنات الدفاع المدني الوصول إليها بسهولة.

1-7/۲۲/٥ حنفيات الحريق (Hydrants): هي إحدى أنظمة المكافحة بالماء وتقوم بتزويد فرق الدفاع المدني بماء المكافحة المتدفق من خلال شبكة الماء الموصولة بالحنفية يتم التحكم بكمية ماء المكافحة المتدفق من الحنفية عن طريق صمام مركب على الحنفية

1-٢/٢/٦ شبكة توزيع المياه (Water Distribution System): هي شبكة ماء التغذية المستخدمة لتزويد المنشأة بالماء اللازم لمكافحة الحريق، تستمد المياه من أحد مصدرين،

الأول: هو ما ء الشرب

والثاني: هو مصدر تغذية منفصل لمكافحة الحريق مكون من خزان ومواسير وأنظمة ومعدات خاصة توفر كمصدر لماء المكافحة



١-٢/٢٢/٧ مضخات الحريق الرئيسة: مضخات مصنعة خصيصا لأنظمة المكافحة وهي في العادة

(Horizontal Centrifugal Pumps). أفقية وطاردة مركزية

١-٢/٢٢/٨ مضخات التقوية (Booster Pumps) : مضخات الغرض منها زيادة أو تقوية ضغط ماء المكافحة في الشبكة عند الأماكن التي تكون فيها كمية الماء كافية في شبكة التوزيع ،ولكن الضغط منخفض أو غير كاف .

1-7/۲۲/۹ مضخة تعويض – مسائدة (Jockey Pumps): الغرض منها التعويض عن الانخفاض الطفيف في ضغط ماء المكافحة في الشبكة.

۱-۰۱ ۲/۲۲/۱ خزان الماء (Water Tank): هو الخزان المستخدم لتزويد أنظمة المكافحة بالماء والمبني من الخرسانة أو المصنوع من الحديد ، يشيد أو يركب في الغالب أسفل المنشأة ويسمى في هذه الحالة خزان ماء سفلي (Suction Tank) كما يمكن أن يكون على سطح المنشأة ويسمى خزان ماء علوي (Gravity Tank) ، كما يوجد خزانات يكون فيها الماء داخل الخزان تحت ضغط عالي وتسمى خزانات ضغط عالي وتسمى خزانات ضغط (Pressure Tanks) وتستخدم بشكل واسع في أنظمة الديلوج .

1-٢/٢٣ أنظمة الإنذار (Fire Detection and Alarm Systems): تشمل أنظمة الإنذار الأنواع التالية :

1-7/۲۳/۱ النظام المحلي: هو النظام المستخدم في مبنى واحد أو في جزء من مبنى ، ويتكون عادة من كواشف حريق ومبينات صوتية ولوحة تحكم ومصدرين مستقلين للتغذية الكهربائية أساسي واحتياطي.

1-٢/٢٣/٢ النظام الشامل: يشمل جميع أجهزة النظام المحلي مضافا إليها جهاز اتصال مباشر بين النظام في المنشأة وشبكة المراقبة المركزية.

١-٢/٢-١ عناصر نظام الإنذار: وتشمل التالى:

0/7 5/7-1

۱/۲٤/۲-۱ مغذي كهربائي (Power Supply): مصدر تغذية كهربائي لنظام الإنذار يقوم بد شغيل جميع عناصر النظام ، ويتكون من مصدر أساسي من الشبكة العامة للكهرباء ومصدر احتياطي فوري العمل .

۲/۲٤/۲-۱ كواشف حريق (Initiating Devices): كواشف حريق تقوم بالك شف ع ن وج ود الحريق باستشعار حرارة الحريق أو الدخان أو الغازات الناجمة عنه أو رؤية لهب نار الحريق أو الدخان ، (أنظر البند ۱-۲۸/۲).

۱-۲/۲٤/۲ وحدات إبلاغ (Indicating Devices) : تقوم بالإبلاغ عن وجود حريق من خلال اصدار أصوات ذات نغمات مختلفة ومتعددة أو من خلال إنارة مصابيح خاصة أو من خلال الإعلان الإذاعي عن وجود حريق أو من خلال لوحات إرشادية.


١-٢/٤/٢) وحدات تشغيل (نداء) يدوية : أجهزة تعمل يدويا عن طريق مفتاح أو ذراع تشغيل.

لوحات تحكم (Fire Control Panels) ولوحات محاكاة (Mimic Panels) ولوحات تحكم (Repeat Panels) ولوحات تك رار (Repeat Panels): وهي أجهزة تقوم بالتحكم والمراقبة أي أنها العقال الم دبر لنظام الإنذار ، يتم وصل جميع عناصر جهاز الإنذار بها ، وتقوم بإدارة هذا النظام من خلال برمجة .

1-٢/٢٤/٢-١ وحدات تشغيلية خاصة (Interface Units): هي وحدات لتشغيل الأجه زة المت صلة بنظام الإنذار في حال وجود حريق ، مثل إيقاف عمل وحدات التكييف ، فتح صمامات التحكم بتدفق ماء المكافحة .. الخ .

٧/٢٤/٢-١ حاسب آلي (Personal Computer): هو جهاز يستخدم للتحكم بعمل النظام وحفظ المعلومات الناتجة عن تشغيله ومن ثم تحليلها.

١-٢/٤/٢ الدائرة الكهربائية لأنظمة الإنذار: هي السلك المتصل من طرفيه بلوحة التحكم ومركب عليه كواشف الحريق والمبينات الصوتية والضوئية.




STARTING PRESSURE - 300 PSI MAXIMUM FD. OPERATING PRESSURE - 400 PSI EACH ENGINE DISCHARES APROX. 10 OF THE TOTAL OPERATING PRESSURE




- 9/۲٤/۲-۱ النظام التقليدي (Conventional Fire Alarm System): هو النظام الذي تكون في ٩ دوائر الكشف المكونة من كواشف الحريق منفصلة تماماً عن دوائر الإبلاغ المكونة من المبينات الصوتية والضوئية وتكون جميع دوائر الكشف والإبلاغ المنف صلة مت صلة بلوحة واحدة للتحكم بنظام الإنذار.
- ۱-۲/۲٤/۲-۱ النظام المعنون (Addressable Fire Alarm System): هو النظام الذي تك ون في ٩ أجهزة الكشف والإبلاغ مدمجة في دائرة واحدة ومتصلة بلوحة التحكم .
- 1-/۲٤/۲-۱ دوائر الكشف التقليدية (Initiating Circuits): تتكون دائرة الكشف التقليدية من سلك مزدوج موصول بمقاومة كهربائية في نهاية السلك تسمى بمقاومة نهاية الدائرة (EOLR-End of Line Resistor) ومن كواشف حريق موصولة على التوازي على السلك المزدوج ولوحة التحكم.
- ۱۲/۲٤/۲-۱ دوائر الإبلاغ التقليدية (Initiating Circuits): تتكون الدائرة من سلكين وثد ائي كهربائي يدعى ثنائي نهاية داد رة (End Of Line Diode) ومبيد ات مثر لى الأجر راس والأبواق والصفارات موصولة على التوازي بلوحة التحكم.


Block diagram of FDA system



Conventional Systems



Addressable Systems




Many systems support flexible input/output programming to link initiating devices to outputs.



كواشف الحريق الآلية (Automatic Fire Detectors): أجهزة مستخدمة للكشف تلقائيا عن نشوب حريق وإرسال إشارة إلى لوحة التحكم بذلك لتقوم اللوحة بعدها بتنبيه الموجودين في المنشأة وتشغيل أنظمة السلامة والمكافحة المتصلة بها، تشمل الأنواع التالية:

١/٢٨/٢-١ الكاشف الحراري (Heat Detectors): مجس يحس بزيادة الطاقة الحرارية في الجو المحيط والناجمة عن الحريق والمنقولة إليه بتيارات الهواء.



٢/٢٨/٣-١ كاشف الحرارة الثابت المعدل (Rate Of Rise Detector): كاشف حراري يحسب زيادة الطاقة الحرارية ، من خلال استجابة الكاشف لارتفاع معدل التغير في درجة حرارة المكان حين مساواتها لمعدل درجة حرارة معايرة الكاشف.

-1/7 / 1 كاشف الحرارة الموضعي : كاشف حراري الثابت الدرجة مكون من مج -1 خد

موجود في علبة يمر به تيار كهربائي فإذا انصهر المجس أو تغيرت مقاومته الكهربائية نتيجة حرارة الحريق العالية ، تم إرسال إشارة كهربائية للوحة التحكم بذلك .

١-٥/٢/٨ كاشف الحرارة الخطي: كاشف حراري الثابت الدرجة مكون من سلك حساس لارتفاع درجة الحرارة ، حيث تتمكن شبكة أسلاك المجس من تحسس أرتفاع درجة حرارة الحيز عند أية نقطة فيها.

7/۲۸/٦-1 : مجس يحس بالحريق أسرع من

الكاشف الحراري ، لتحسسه الدخان الذي ينتشر بسرعة أعلى من سرعة انتقال حرارة الحريق





1-٢/٢٨/٧ كاشف الدخان الأيوني (Ionization Smoke Detector): كاشف دخان موضعي ،يتحسس بوجود الدخان من خلال مادة مشعة ذات طاقة إشعاعية منخفضة جدًا داخل علبة معدنية.

۱-۲/۲۸/۸ كاشف الدخان الضوئي (T/۲۸/۸ كاشف دخان موضعي او غير موضعي (حزمي) يتحسس بوجود الدخان من خلال مرسل لحزم من الأشعة تحت الحمراء ومستقبل مكون من خلية ضوئية.

1-٢/٢٨/٩ كاشف الدخان بأشعة الليزر (Laser Smoke Detector): كاشف للدخان باستخدام مولد حزم أشعة الليزر الضوئية ، ومجس ثنائي فوتوني لتحديد عدد جزيئات الدخان في مسار أشعة الليزر .

۱-۰۱/۲۸/۱ الكاشف المتعدد المجسات: الكاشف مكون من عدة أنواع من مجسات حرارة ودخان لكشف الدخان داخل علبة الكاشف، مثل كاشف الدخان بمجسين ضوئيين وكاشف الدخان بمجس ضوئي ومجس حراري.

۱-۱ / ۲/۲۸/۱ كاشف الدخان الموضعي (Spot Type Detectors) : كاشف مكون من مجس واحد تكون جميع أجزائه في علبة واحدة .

۱-۲/۲۸/۱۲ كاشف الدخان غير الموضعي أو الحزمي (Beam Type) كاشف مكون من قطعتين يتم تركيبهما بعيدا عن بعضهما .



1-٥ ٢/٢٨/١ كاشف الغاز (Gas Sensing Fire Detector): هو كاشف لغاز ات الاحتراق.

1-7/٢٨/١٦ كاشف اللهب (Flame Detectors): هو كاشف يحس بالحرارة الاشعاعية التي تصدرها النار سواء أكانت أشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء. يوجد نوعان من هذه الكواشف ، الأول: يكشف الأشعة فوق البنفسجية الصادرة عن لهب الحريق(Ultraviolet Flame Detector) والثاني: يكشف الأشعة تحت الحمراء الصادرة عن Detector).

۱-۲/۲۸/۱۷ كاشف الدخان لأنفاق (مجاري) الهواع: هو كاشف عن وجود دخان الحريق داخل مجاري هواء التكييف والتهوية للتحكم بعمل أنظمة التكييف والتهوية والتهوية.





1-7/۲۹ أنظمة الإبلاغ (Indicating Devices): هي مبينات لتنبيه الموجودين في المنشأة عن وجود طارئ. يقوم النظام في الحالات العادية بالإبلاغ والتنبيه ع ن أعط ال الدوائر الكهربائية لأنظمة الإنذار ، توصل هذه المبينات بدائرة الإنذار ، وتعم لل من خلال الأوامر التي تأتيها من لوحة الإنذار وتشمل الأنواع والعناصر التالية:

۱-۲/۲۹/۱ المبينات المسموعة : أجهزة تصدر أصواتا (المبينات الصوتية) أو تبث رسائل إذاعية

(المبينات الاذاعية) مثل الأجراس الكهربائية (Motorized and Solenoid) والمصوتات (Homs) والأجراس القرصية (Sirens) والأبواق (Homs) والمصوتات الالكترونية (Loudspeakers) ومكبرات الصوت (Loudspeakers) والسماعات (Speakers).

1-٢/٢٩/٢ المبينات المرئية: أجهزة تصدر ضوءا (المبينات الضوئية) أو تعرض رسائل إرشادية

(المبينات المقروءة) مثل المبينات الضوئية المكونة من مصابيح وميضه (المبينات المقروءة والتي تعرض رسائل على لوحات إلكترونية أو شاشات عرض.

1-٢/٢٩/٣ نغمة الخلل (Trouble Signal): نغمة تصدرها المبينات المسموعة حين حصول عطل في دوائر نظام الإنذار .



1-٢/٢٩/٤ نغمة الرقابة أو الإشراف (Supervisory Signal): نغمة تصدرها المبينات المسموعة للتنبيه حين يتدفق الماء في المواسير أو ينخفض ضغطه ، أو ينخفض مستوى الماء أو ضغطه في خزان الماء ، أو يتم إغلاق محبس للماء ، أو ينقطع التيار عن مضخة الماء في أنظمة المكافحة ، تقوم دوائر المراقبة لهذه المعدات بإرسال إشارة تنبيه إلى محطة المراقبة أو إلى مبين صوتي في الأنظمة الموضعية والشاملة .

1-7/۲۹/٥ نغمة الإنذار (Alarm Signal): نغمة تصدرها دوائر الإبلاغ عندما تحس دوائر الكشف بوجود حريق وذلك بتشغيل المبينات المسموعة في جميع أنحاء المنشأة ي صاحب هذا الصوت في المباني العالية إذاعة إرشادات من سماعات موزعة في جميع أرجاء المبنى.

1-7/۲۹/٦ نغمة الإنذار المستمرة غير المعرفة (Non Coded Signal): نغمة تصدرها المبينات الصوتية تكون نغمة مستمرة تنذر الموجودين بالحريق .

- ٢/٢٩/٧ نغمة الإنذار المتقطعة المعرفة (Coded Signal): هي نغمة تصدر ها المبينات الصوتية تكون متقطعة ولفترات زمنية مختلفة تدل على وجود طارئ يحدده طول النغمة.

1-٢/٢٩/٨ النبأ الإذاعي (Voice Communication System): النبأ الإذاعي ال ذي تصدر ها لسماعات في المباني العالية والصالات الضخمة والتي تنبه عن وجود الحريق وإحاطة الموجودين بإجراءات السلامة وإرشاداتها وأماكن مخارج الطوارئ.

1-7/۲۹/۹ مبينات إنذار صوتي وضوئية (Supervisory Signal): مبينات صوتية وضوئية لمباني المعوقين وخاصة الصم الذين لا يمكنهم سماع الإنذار الصوتي ، تعمل بمجرد اكتشاف حريق.

1- ٢/٢٩/١ نغمة الإخلاء (Evacuation Signal): النغمة التي تصدرها المبينات المسموعة وتكون متقطعة إشارة إلى ضرورة إخلاء المنشأة .

النظام قد تم اختيار ها لتناسب خطورة الحيز المحمى.

١-٢/٣١/١ الأنظمة الموضعية : أنظمة إطفاء ذاتي تحمي موضعا أو موقعا أو جهازًا محددًا.

1-٢/٣١/٢ أنظمة الغمر الكلي: أنظمة الطفاء ذاتي تحمي غرفة كاملة أو صالة يوجد فيها العديد من الأجهزة وذلك بغمر ها بمادة الإطفاء.

1-٢/٣١/٣ غاز ثاني أكسيد الكربون: من الغازات الخاملة كيميائيا ويستخدم في إطفاء الحريق بالحجب والتبريد والخمود.

۱-۲-/۳ أنظمة التحكم بانتشار الدخان (Smoke Control Systems): هي أنظمة للتحكم بالدخان داخل المنشأة وذلك من خلال تقسيم المبنى إلى مناطق تسمى الحجرات المانعة لانتشار الدخان ، تتكون الحجرة من فراغات محاطة بجدران وارضيات وأسقف تمنع مرور الدخان من خلالها إلى المناطق المجاورة ، كما يمكن أن يوجد أنظمة ميكانيكية وكهربائية خاصة للتحكم بانتشار الدخان وطرده إلى خارج المبنى تشمل المراوح وفتحات التخلص من الدخان التاقائية الفتح.

ا-٢/٢٠ أنظمة ومواد الإطفاء الذاتي (Extinguishing Systems and Material): هي الأنظمة التي تعمل بذاتها بعد كشف وجود حريق ، وذلك بدفع كميات مناسبة من مواد إطفاء الحريق وبفترة زمنية وجيزة لإطفاء الحريق فور نشوبه ، ويتم تركيبها خصيصا لحماية الحيز أو الموضع أو الجهاز المراد حمايته، تكون مادة الإطفاء الموجودة في داخل

المواد المستخدمة في الطفايات

1-٢/٣١/٤ الغازات النظيفة والفعالة: الغازات غير الموصلة للتيار الكهربائي ، التي تقوم بالمكافحة الفعالة عن طريق إيقاف سلسلة للتفاعلات الكيميائية للاحتراق ، وتبريد المادة المحترقة. تستخدم في إطفاء حرائق الغرف الكهربائية والإلكترونية وغرف الحاسب الآلي المأهولة وفي حماية الغرف التي تحتوي على أجهزة حساسة أو وثائق ثمينة، ومن أهم الغازات النظيفة: غاز الهيبتا فلورو- بروبين وغاز نوفاك وغاز الهالون وغاز ناف إس٣.

1-٥/١٣١/ المواد الكيميائية الجافة والرطبة: مواد كيميائية خاصة تتميز بمقاومتها لدرجات الحرارة العالية وغير ناقلة للتيار الكهربائي وغير ضارة بالإنسان وتقي المستخدم حرارة الحريق بتكوين طبقة من الغازات أو الرغوة العازلة للحرارة حول النار. تتمكن المواد الكيميائية الجافة على الإطفاء بالحجب والتبريد والخمود وإيقاف التفاعل الكيميائي. يوجد نوعان من المواد الكيميائية الجافة. النوع الأول: تسمى "العادية" وتشمل بيكربونات السوديوم، وبيكربونات البوتاسيوم، وبيكربونات يوريا البوتاس يوم، وكلوريد البوتاسيوم. النوع الثاني: تسمى "المتعددة الأغراض" وتشمل فقط فوسفات الأمونيا. تشمل المواد الكيميائية الرطبة كربونات البوتاسيوم البوتاسيوم الني تعمل بين درجات ـ بحرارة (-١٨ إلى ٤٩) س.

1-7/٣1/٦ المساحيق الجافة: مواد كيميائية تقوم بالإطفاء من خلال إيقاف مسل سل التفاعلات المؤدية للاشتعال وإخمادها. يوجد الأنواع التالي ة م ن المساحيق الجاف ة: بودرة (Powder G-1)، بودرة (Met-L-X Powder)، بودرة (Ma- X Powder) مسحوق التالك أو مسحوق الكربون أو مسحوق الحديد ، الرمل أو الملح ، مسحوق صفية الصودا.

1-٢/٣١/٧ نظام الرذاذ المائي: نظام للإطفاء يعمل من خلال نظام إنذار آلي يقوم بكشف وجود الحريق. تقوم لوحة التحكم بفصل التيار الكهربائي عن الأنظمة الكهربائية الموجودة في الحيز المحمي وبفتح صمام التحكم للسماح للماء بالتدفق إلى مرشات ضخمة ، تنشر رذاذ الماء لإطفاء الحريق قبل انتشارها.

1-٢/٣٢ الطفايات (Fire Extinguishers): أجهزة إطفاء متنقلة يمكن حملها باليد أو 'تحمل على عربة أو مقطورة يمكن جرها. لا يزيد وزن الطفاية المحمولة باليد على (١٦) كجم ،بينما يكون وزن الطفاية المحمولة على عجلات بين (١٦ و ٢٦) كجم ، ويزيد وزن الطفاية المعطورة على (٠٠) كجم.

۱-۲/۳۲/۱ الطفايات المائية (Water Based): الطفايات المستخدمة للماء والمحاليل غير القابلة للتجمد والمحاليل المائية المرطبة (الرذاد). تستخدم في الحرائق من الصنف (أ). تتكون الطفاية من وعاء خارجي وخرطوم وقاذف. تبلغ سعتها من (٥ إلى ٤٠٠) لترا ويبل خمداها من (٦ إلى ١٥) م ، ويكون زمن تفريغها من (٣٠) ثانية إلى (٣) دقائق ويكون الماء تحت ضغط.

۱-۲/۳۲/۲ طفايات ثاني أكسيد الكربون (Carbon Dioxide): الطفايات المستخدمة لغاز ثاني أكسيد الكربون تحت ضغط عالى تستخدم في الحرائق من الصنفين (ب و ج). تبلغ سعتها من (۱ إلى ٥٠) كجم ويبلغ مداها من (۱) إلى (٥) م ويكون زمن تفريغها من (۳ إلى ١٠٠) ثانية ويكون ضغط الغاز في داخلها عالٍ جدًا.

1-٣/٣٢/٣ طفايات المواد الكيميائية الجافة (Dry Chemicals): الطفايات المستخدمة للمواد الكيميائية تحت ضغط عالى. تشمل المواد المستخدمة في هذه الأنواع من الطفايات بيكربونات البوتاسيوم، وبيكربونات الصوديوم وفوسفات الألمنيوم. تستخدم في حرائق من الأصناف (أ) و (ب) و (ج). تبلغ سعتها من (٠٠٠ إلى ١٥٠) كجم ومداها من (٥٠١) م ويكون زمن تفريغها من (٣ إلى ١٥٠) ثانية.

١-٢/٣٢/٤ طفايات المساحيق الجافة (Dry Powder): هي الطفايات المستخدمة في الحرائق من الصنف (د).

۱-۲/۳۲/۵ الطفايات الرغوية أو الفوم (Aqueous Film-Forming Foam AFFF): هي الطفايات المستخدمة لحرائق من المصنفين (أو ب). حيث تقوم بتبريد حرائق المصنف (أ) وبتغطية السطح المحترق لحرائق من الصنف (ب). تبلغ سعتها من (٦ إلى ١٥٠) لترا ومداها من (٦ إلى ٩) م ويكون زمن تفريغها من (٦٥ إلى ٧٠) ثانية.


1-٢/٣٢/٦ مسافة الوصول إلى الطفاية: المسافة القصوى التي يقطعها الشخص للوصول إلى أية طفاية في المنشأة.



1-٢/٣٢/٨ تصنيف الطفايات : هو التصنيف حسب المختبرات المعتمدة . يكتب التصنيف على الطفاية بشكل رقم وحرف ، يدل الرقم على الفعالية والحرف على تصنيف المواد القابلة للاحتراق.

تصنيف المنشأت حسب الاشغال كما بالكود كما بالكود تصنيف المنشآت حسب الإشغال ٣-١ (التصنيف الوظيفي)

Classification التصنيف للمباني



Classification التصنيف

الأعمال الثقافة والتربية المعامل والصناعة المخاطر العالية المعاهد والمؤسسات الصحية التجاري السكني منافع أخرى ومختلفة

Assembly **Business** Educational Factory and Industrial High Hazard Institutional Mercantile Residential Storage **Utility** and Miscellaneous



مبانى التجمعات

صالات الافراح والاحتفالات الداخلية، والمسارح الداخلية

المطاعم ، المقاهي ، المساجد ، المتاحف ، قاعات المحاكم

صالات العرض ، المكتبات، صالات الانتظار في المستشفيات والمطارات

الصفوف الدارسية لأكثر من 50 طالباً، صالات التنس الأرضي

وحمامات السباحة

المسارح الخارجية والمنشآت الرياضية (Stadiums)

+ 100

مباني التجمعات

مبائي مكاتب أصحاب الأعمال

المباني التعليمية

المباني الصناعية


المباني عالية الخطورة

مباني مؤسسات الرعايه الصحية والاجتماعية مباني الأعمال التجارية

المباني السكنية

مباني المستودعات

مباني إشغالات غير مصنفة



مباني مكاتب أصحاب الأعمال أبراج المراقبة في المطارات ، البنوك، مكاتب البريد، ورش غسيل السيارات،

محطات الراديو والتلفزيون، العيادات الخارجية، المؤسسات التعليمية فوق

التعليم العام

المباني أو أجزائها المخصصة لأغراض التعليم، وهي التي تأوي عدد ٦ طلاب منتظمين بدوام لا يقل عن ٤ ساعات يومياً وبما لا يقل عن ١٢ ساعة في الأسبوع، كرياض الأطفال والمدارس تمهيدي- ابتدائي- حتى الثانوي، والمعاهد المهنية والتطبيقية وما في حكمها.



الصحية والاجتماعية



المبانى الصناعية

مصانع الطائرات، والسيارات، والقوارب، والمعدات الزراعية، والسجاد، والأقمشة، والمنتجات الجلدية، والمخابز المباني الصناعية مصانع الطوب والسيراميك و الزجاج والثلج..

مبائى الأعمال التجارية المباني السكنية مباني المستودعات مبانى إشغالات غير مصنفة

مبانى التجمعات

مبائي مكاتب

أصحاب الأعمال

المباني التعليمية

المباني الصناعية

المباني عالية الخطورة

مباني مؤسسات الرعاية

الصحية والاجتماعية

المباني أو أجزائها المخصصة للأغراض الصناعة التي تجري بها عمليات التركيب والخلط والتغليف، أو المخصصة للمهن الصناعية التي تجري بها عمليات الإصلاح، وتشمل:

- * مصانع الألبان،

 * مصانع الأثاث،
 - * منشأت المصانع المختلفة، * المطابع،
- * مختبرات المرواد الكيمائيسة * مغاسل الملابس المركزية،

الخطرة،

* مباني الحرف الصناعية،
 * الورش الصناعية بأنواعها.


مباني التجمعات مباني الأعمال التجارية مبائي مكاتب أصحاب الأعمال المباني السكنية المباني التعليمية مباني المستودعات المباني الصناعية مباني إشغالات غير مصنفة المباني عالية الخطورة مباني مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية

المبائي عالية الخطورة المواد السامة

المباني أو أجزائها المخصصة لأغراض الرعاية الصحية أو الاجتماعية، و التي يكون شاغلوها عاجزين عن الحركة أو أنهم وتحت تأثير الحجز مقيدي الحركة، وتشمل المستشفيات وبيوت رعاية المسنين ودور الحضانة ودور الرعاية الاجتماعية للأطفال ودور الصحة النفسية والمنجون بجميع فئاتها.

مباني مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية

مراكز الرعاية الصحية المستشفيات والمصحات النفسية دور الحضانة، مراكز الاسعاف



مباني التجمعات مباني الأعمال التجارية مبانی مکاتب اصحاب الأعمال المباني السكنية المباني التعليمية مبائي المستودعات المباني الصناعية مبانى إشغالات غير مصنفة المباني عالية الخطورة مبائي مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية

مباني الأعمال التجارية

معارض بيع الجملة والتجزئة ، الأسواق المركزية المغطاة

وهي المباني أو أجزائها المخصصة لخدمة الجمهور "المحلات التجارية"، أو التي لا يزيد عدد مستخدميها عن (٥٠) شخص في وقت واحد، والمخصصة للاستعمالات المكتبية "المكاتب".

- * محلات البيع بالجملة والمفرق، * خدمات المهن الخفيفة مثل:
- المراكز التجارية، محلات الخياطة والحلاقة،
 - * الأسواق المركزية (القيصرية)، محلات التصوير.
 - * مكاتب إدارة الأعمال أو * البنوك الصغيرة، الخدمات،
 - * مكاتب المؤسسات، * مكاتب الشركات،
- * المكاتب الاستشارية والهندسية،
 * المكاتب العقارية وما في

حكمها.



المباني السكنية

الفنادق والهوتيلات المستخدمة بصفة مؤقتة

الفنادق، إسكان الطلاب

الشقق السكنية

المباني السكنية:

هي المباني أو أجزائها المخصصة للسكن والمبيت.

تتقسم المباني السكنية حسب نوع الاستغلال إلى عدة فئات كالتالي:

المباني المؤلفة من وحدات سكنية دائمة لعائلة واحدة (شقق) مثل مباني السكن الاستثماري.

المباني المؤلفة من غرف أو مهاجع للسكن الدائم بشكل منفرد أو جماعي، مثل سكن الطلبة والموظفين والعمال ومهاجع الجنود وما في حكمها.

المباني المؤلفة من غرف للمبيت المؤقت بأجر أو دون أجر مثل الفضادق، والموتيلات، وبيوت الضيافة، والشقق المفروشة وما في حكمها.

المبانى السكنية الخاصة، الفيلات الصغيرة أو القصور الخاصة.

مبانى المستودعات



مباني التجمعات مبائي الأعمال التجارية مبانی مکاتب أصحاب الأعمال المباني السكنية المباني التعليمية مباني المستودعات المباني الصناعية مباني إشغالات غير مصنفة المباني عالية الخطورة مبائي مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية


مباني إشغالات غير مصنفة

المباني الزراعية ، صوامع الغلال ، الكراجات الخاصة

الخزانات والأبراج

مباني ذات طابع خاص





CHAPTER 2:

USE AND OCCUPANCY CLASSIFICATION AND SPECIAL DETAILED REQUIREMENTS BASED ON USE AND OCCUPANCY

تصنيف المنشآت حسب الإشغال (التصنيف الوظيفي)

USE AND OCCUPANCY CLASSIFICATION AND SPECIAL DETAILED REQUIREMENTS BASED ON USE AND OCCUPANCY

Structure shall be classified in the group which the occupancy most nearly resembles, according to the fire safety and relative hazard involved.(SBC 801)

- 1. Assembly (see Section 2A.3): Groups A-1, A-2, A-3, A-4 and A-5
- 2. Business (see Section 2A.4): Group B
- 3. Educational (see Section 2A.5): Group E
- 4. Factory and Industrial (see Section 2A.6): Groups F-1 and F-2
- 5. High Hazard (see Section 2A.7): Groups H-1, H-2, H-3, H-4 and H-5
- 6. Institutional (see Section 2A.8): Groups I-1, I-2, I-3 and I-4
- 7. Mercantile (see Section 2A.9): Group M
- 8. Residential (see Section 2A.10): Groups R-1, R-2, R-3 as applicable in Section 101.2, and R-4
- 9. Storage (see Section 2A.11): Groups S-1 and S-2
- 10. Utility and Miscellaneous (see Section 2A.12): Group U

جنول (١/٣-١) تصنيف المنشأت حسب الإشغال (أنظر Chapter2, SBC 801)

التصنيف الرنيس •	فنات التصنيف (Groups)	التعريف أمثلة (وليس حصراً)			
	A-1	تجمع على مقاعد ثابتة لإنتاج ومشاهدة الأفلام وحضور المحاضرات ونحوها	صالات الأقراح والاحتقالات الداخلية، المسارح الداخلية		
	A-2	تجمع من أجل الأكل أو الشرب	المطاعم ، المقاهي		
	A-3	تجمع من اجل العبادة أو الترويح أو أي تجمع غير مصنف ضمن فنات التصنيف A	المساجد، المتاحف، قاعات المحاكم، صالات الع رض، المكتبات، صد الات الانتظار في المستشفيات والمطارات		
مياتي التجمعات Group A	A-4	تجمع على مقاعد غير ثابتة لمشاهدة التشاطات الرياضية والثقافية الداخلية	السغوف الدراسية لأكثر من ٥٠ طالباً، صالات النتس الأرضد مي، وحمام ات السياحة		
	A-5	تجمع من أجل المشاركة في أو مشاهدة النشاطات الخارجية	المسارح الخارجية والمنشات الرياضية (Stadiums)		
مياني مكاتب أسنداب الأعمال Group B	В	إشغال المبنى أو جزء منه مكاتب لإدارة الأعمال أو لتغديم الخدمات أو مخازن للأرشيف أبراج العراقبة في المطارات ، البنوك، مكات ب البريد، محط والمستدات			
المياني التعليمية Group E	E	إشغال العبنى أو جزء منه لغرض التعليم في العراحل دون الجامعة ولعدد من الطلاب لا يقل عن 1 ولا يزيد على ٥٠ طالباً	مدارس التعليم العام، المعاهد، ريامس الأطفال		
	F-1	العبائي السناعية أو أجزارها غير العسنفة مسانع منخفضة الخطورة (F-2)	مصانع الطائرات، والسيارات، والغوارب، والمع دات الزراعية، والسجاد، والأنسشة، والمنتجات الجادية، والمخايز		
المباني المستاعية Group F	F-2	العباني السناعية أو أجزاؤها الخاصة بمعالجة مواد غير قابلة للاحد راق و لا ت شكل خطورة حدوث حريق	مصانع للطوب والسيراميك و الزجاج والنلج		
	H-1	العبائي أو أجزاؤها التي تحتوي على مواد متعجرة بسبب تعاعل بنتق ل خد لال المدادة بسرعة أعلى من سرعة الصوت	أنظر البند (2A.7.3,SBC 801)		
المياني عالية الخطورة	H-2	المبائي أو أجزاؤها التي تحتوي على مواد سريعة الاشتعال بسبب تعامل ينتق ل خـ مال المادة بسرعة أقل من سرعة العسوت	ن خد الله (2A.7.4,SBC 801)		
Group H	H-3	العباني أو أجزاؤها التي تحتوي على مواد قابلة للاحة راق أو لها خط ورة مباشرة أنظر البند (2.A7.5,SBC 801) (Physical)			
	H-4	العباني أو أجزاؤها التي تعتوي على مواد لها خطورة سمعية	المواد السامة. أنظر البند (2A.7.6,SBC 801)		

- **High-Hazard Group H-1.** Buildings and structures which contain materials that present a detonation hazard shall be classified as Group H-1.
- **High-Hazard Group H-2.** Buildings and structures which contain materials that present a deflagration hazard or a hazard from accelerated burning shall be classified as Group H-2. (Combustible dusts, Cryogenic fluids, flammable, Flammable gases, Organic peroxides)
- **High-Hazard Group H-3.** Buildings and structures that contain materials that readily support combustion or present a physical hazard shall be classified as Group H-3. (Combustible fibers Consumer fireworks, Flammable solids Organic peroxides)
- High-Hazard Group H-4. Buildings and structures which contain materials that are health hazards. (Corrosives, Highly toxic materials, Toxic materials)

أنظر البند (2A.7.7,SBC 801)	العبائي أو أجزاؤها المعدة للبحث والتطوير وتركيب الموسنات الكهرباتية وتعتري على مد واد خط و د خط ي نل ك المحد ددة ف ي (Tables2A.7.7(1)and2A.7.7(2),SBC 801)	H-5	
مراكز الرعاية الاجتماعية	العبائي أو أجزاؤها المعدة لإيواء أكثر من ١٦ شخصاً معن يحتاجون إلى رعاية دائم .ة ولديهم الخرة على التجاوب مع الحالات الطارقة دون الحاجة إلى المساعدة	I-1	
المستشفيات والمصحات النفسية	المباتي أو أجزاؤها المعدة للرعاية الطبية لخمسة أشخاس في أكثر مم ن لا يا ستطيعون خدمة أنفسهم على مدى ٢٤ ساعة	I-2	
السجون والمؤسسات الإصلاحية	العباني أو أجزازها المعدة لإيواء لكثر من ٥ أشخاص لأسباب أمنية أو جزائية	I-3	
دور الحضانة , مراكز الإسعاف	المبلئي أو أجزاؤها المشغولة بأشخاص من مختلف الأعمار ممن يحتاجون إلى رعاية من غير أقاربهم لمدة أقل من ٢٤ ساعة	I-4	مباني مؤسسات الرعاية الصحية و الاجتماعية Group I
معارض بيع الجملة والنجزئة, الأسواق العركزية المفطاة	المباتي أو أجزاؤها المستخدمة لعرض وتغزين السلع وبيعها	М	مباني الأعمال التجارية Group M
الغنادق والشفق للمغروشة المستخدمة بصغة مؤقتة	مباني الإسكان المزقت (Transient)	R-1	
الغنادق , إسكان الطلاب , الشقق السكنية	مبانى الإسكان الدائم المكونة من غرف نوم أو من أكثر من شفتين	R-2	المياتي السكنية
	مباني الإسكان الدائم المكون من شفتين فأقل	R-3	Group R
أنظر البند (2A.10.1,SBC 801)	مباني الإسكان المخدوم لأكثر من ٥ أشخاص وأقل من ١٧ شخصاً باستثناء العاملين	R-4	-
أنظر البند(2A.11.2,SBC 801)	S-1	مياني المستردعات	
أنظر البند (2A.11.3,SBC 801)	المباني أو أجزاؤها المعدة لتخزين مواد غير قابلة للاشتعال والها خطورة منخفضة	S-2	Group S
المبائي الزراعية , صوامع الغلال , الكراجات الخاسة , الغزائات والأبراج	U	مياتي إشغالات غير مصنفه Group U	

- **Group H-5 structures**. Semiconductor fabrication facilities and comparable research and development areas in which hazardous production materials (HPM) are used and the aggregate quantity of materials is in excess of those listed in Tables 2A.7.7(1) and 2A.7.7(2).
- Group S-1. (Aerosols-Aircraft repair hangar-Bags; cloth, burlap and paper-Bamboos and rattan-Baskets-Belting; canvas and leather-Books and paper in rolls or packs-Boots and shoes-Buttons, including cloth covered, pearl or bone-Cardboard and cardboard boxes-Clothing, woolen wearing apparel cordage-Furniture-Furs-Glues, mucilage, pastes and size-Grains-Horns and combs, other than celluloid-Leather)
- Group S-2. (Aircraft hangar-Asbestos-containers-Cement in bags-Chalk and crayons-Metals-Mirrors......)

AEROSOL. A product that is dispensed from an aerosol container by a propellant. Aerosol products shall be classified by means of the calculation of their chemical heats of combustion and shall be designated Level 1, 2 or 3.

Level 1 aerosol products. Those with a total chemical heat of combustion that is less than or equal to 20 kJ/g.

Level 2 aerosol products. Those with a total chemical heat of combustion that is greater than 20 kJ/g, but less than or equal to 30 kJ/g.

Level 3 aerosol products. Those with a total chemical heat combustion that is greater than 30 kJ/g.

COMBUSTIBLE LIQUID. A liquid having a closed cup flash point at or above 38°C. Combustible liquids shall be subdivided as follows:

Class II. Liquids having a closed cup flash point at or above 38°C and below 60°C.

Class IIIA. Liquids having a closed cup flash point at or above 60°C and below 93°C.

Class IIIB. Liquids having a closed cup flash point at or above 93°C. The category of combustible liquids does not include compressed gases or cryogenic fluids.

الهباء الجوي:
نواتج الاحتراق التى ينتج
عنها هباء
مستوى اول: المواد
الكيميائية الاقل من 20
كجول /جم
مستوى ثانى: المواد
الكيميائية من 20 الى 30
كجول /جم مستوى ثالث:
الر من 30 كجول /جم

وهى التى ذات نقطة وميض اكبر من او تساوى 38 درجة كلاس II: سوائل من 38 الى 60 درجة مئوية كلاس III: سوائل من 60 للى 93 درجة مئوية كلاس IIB سوائل اكبر كلاس IIB سوائل اكبر من 93 درجة مئوية منوية منوية منوية منوية منوية منوية منوية منوية منوية منوية

السوائل القابلة للاحتراق:

- **Explosive.**
- المتفجرات. ويكون نظام التصنيف مصطلحي "عالية" والمتفجرات "منخفض" كما هو محدد في
 - هذا الكود. يتم استخدام مجموعات بالأحرف.
- The letter G identifies the material as a pyrotechnic substance or article containing a pyrotechnic substance and similar materials).

Division 1.1. Explosives that have a mass explosion hazard. A mass explosion is one which affects almost the entire load instantaneously.

مواد ذات كتلة قابلة للانفجار

Division 1.2. Explosives that have a projection hazard but not a mass مواد ذات خطورة بالقذف وليست explosion hazard.

Division 1.3. Explosives that have a fire hazard and either a minor blast hazard or a minor projection hazard or both, but not a mass explosion hazard.

. مواد ذات خطورة بالحريق

Division 1.4. Explosives that pose a minor explosion hazard. The explosive effects are largely confined to the package and no projection of fragments of appreciable size or range is to be expected. An external fire must not cause virtually instantaneous explosion of almost the entire contents of the package.

مواد ذات خطورة انفجار قليلة ومعيئة

Division 1.5. Very insensitive explosives. This division is comprised of substances that have a mass explosion hazard, but that are so insensitive there is very little probability of initiation or of transition from burning to detonation under normal conditions of transport.

مواد ذات حساسية عالية جدا لخطورة الانفجار

Division 1.6. Extremely insensitive articles which do not have a mass explosion hazard. This division is comprised of articles that contain only extremely insensitive detonating substances and which demonstrate a negligible probability of accidental initiation or propagation.

سلع ليست ذات كتلة قابلة للانفحار

بيروكسيد العضوية: كل المواد العضوية ثنائي التكافؤ

ORGANIC PEROXIDE. An organic compound that contains the bivalent structure and which may be considered to be a structural derivative of hydrogen peroxide where one or both of the hydrogen atoms have been replaced by an organic radical. Organic peroxides can pose an explosion hazard (detonation or deflagration) or they can be shock sensitive. They can also decompose into various unstable compounds over an extended period of time.

Class I. Those formulations that are capable of deflagration but not detonation.
Class II. Those formulations that burn very rapidly and that pose a moderate reactivity hazard.

Class III. Those formulations that burn rapidly and that pose a moderate reactivity hazard.

Class IV. Those formulations that burn in the same manner as ordinary combustibles and that pose a minimal reactivity hazard.

Class V. Those formulations that burn with less intensity than ordinary combustibles or do not sustain combustion and that pose no reactivity hazard. Unclassified detonable. Organic peroxides that are capable of detonation. These peroxides pose an extremely high explosion hazard through rapid explosive decomposition.

كلاس إهى التى ممكن يحدث بها موجة ضغط عالية كلاس إهى التى ممكن يحدث بها موجة ضغط عالية وسريعة كلاس إلى هى التى تشتعل بشكل عادى وينتج منها خطورة من التفاعل كلاس الوهى التى تشتعل بشكل شديد واخيرا الغير مصنفة : وهى المواد العضوية التى تستطيع المحتراق بشكل موجة سريعة الاحتراق بشكل موجة سريعة الاحتراق بشكل موجة سريعة





TABLE 2A.7.7(1)

MAXIMUM ALLOWABLE QUANTITY PER CONTROL AREA OF HAZARDOUS MATERIALS POSING A PHYSICAL HAZARD a. j. m

		GROUP WHEN THE MAXIMUM	_	STORAGE ^b	a l	USE-CLOSED SYSTEMS ^b			USE-OPEN SYSTEMS ^b	
MATERIAL	CLASS	ALLOWABLE QUANTITY IS EXCEEDED	Solid kgs (cubic meters)	Liquid liters (kgs)	Gas cubic meters at NTP	Solid kgs (cubic meters)	Liquid liters (kgs)	Gas cubic meters at NTP	Solid kgs (cubic meters)	Liquid liters (kgs)
Combustible liquid ^{c, 1}	II IIIA IIIB	H-2 or H-3 H-2 or H-3 Not Applicable	Not Applicable	454 ^{d. e} 1,249 ^{d. e} 49,962 ^{e. f}	Not Applicable	Not Applicable	454 ^d 1,249 ^d 49,962 ^{e,f}	Not Applicable	Not Applicable	114 ^d 303 ^d 12,491 ^r
Combustible fiber	Loose Baled	Н-3	(2.8) (28)	Not Applicable	Not Applicable	(2.8)	Not Applicable	Not Applicable	(0.57) (5.7)	Not Applicable
Cryogenic Flammable	Not Applicable	H-2	Not Applicable	170 ^d	Not Applicable	Not Applicable	170 ^d	Not Applicable	Not Applicable	38 ^d
Consumer fireworks (Class C Common)	1.4G	H-3	56.8 ^{d. e. 1}	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Cryogenic Oxidizing	Not Applicable	Н-3	Not Applicable	170 ^d	Not Applicable	Not Applicable	170 ^d	Not Applicable	Not Applicable	38 ^d
Explosives	Division 1.1 Division 1.2 Division 1.3 Division 1.4 Division 1.4G Division 1.5 Division 1.6	H-1 H-1 H-1 or H-2 H-3 H-1 H-1	0.45°.5 0.45°.5 2.3°.5 22.7°.5 56.8 ^{d.6.1} 0.45°.5 0.45°.5	(0.45) ^{6.2} (0.45) ^{6.2} (2.3) ^{6.2} (22.7) ^{6.2} Not Applicable (0.45) ^{6.2} Not Applicable	Not Applicable	0.114 ^g 0.114 ^g 0.45 ^g 22.7 ^g Not Applicable 0.114 ^g Not Applicable	(0.114) ² (0.114) ² (0.45) ² (22.7) ² Not Applicable (0.114) ² Not Applicable	Not Applicable	0.114 ^g 0.114 ^g 0.45 ^g Not Applicable Not Applicable 0.114 ^g Not Applicable	(0.114) ^r (0.114) ^r (0.45) ^r Not Applicable Not Applicable (0.114) ^r Not Applicable
Flammable gas	Gaseous Liquefied	H-2	Not Applicable	Not Applicable 114 ^{d.0}	28 ^{d, e} Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	28 ^{d, v} Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Flammable liquids ^c	IA IB and IC	H-2 or H-3	Not Applicable	114 ^{d. 4} 454 ^{d. 4}	Not Applicable	Not Applicable	114 ^d 454 ^d	Not Applicable	Not Applicable	38 ^d 114 ^d
Combination Flammable liquid (IA, IB, IC)	Not Applicable	H2 or H-3	Not Applicable	454 ^{d, v, b}	Not Applicable	Not Applicable	454 ^{d, h}	Not Applicable	Not Applicable	114 ^{d, h}
Flammable solid	Not Applicable	H-3	54.5 ^{d,*}	Not Applicable	Not Applicable	56.8 ^d	Not Applicable	Not Applicable	11.4 ^d	Not Applicable
Organic peroxide	UD I II III IV V	H-1 H-2 H-3 H-3 Not Applicable Not Applicable	0.45°.4 2.3 ^{±,e} 22.7 ^{d,e} 56.8 ^{d,e} Not limited Not limited	(0.45) ^{e, g} (2.3) ^{d, e} (22.7) ^{g, o} (56.8) ^{d, g} Not limited Not limited	Not Applicable	0.114 ^c 0.45 ^d 22.7 ^d 56.8 ^d Not limited Not limited	(0.114) ^e (0.45) (22.7) ^d (56.8) ^d Not limited Not limited	Not Applicable	0.114 ^g 0.45 ^d 4.5 ^d 11.4 ^d Not limited Not limited	(0.114) ^f (0.45) ^d (4.5) ^d (11.4) ^d Not limited Not limited

(continued)





TABLE 2A.7.7(2)

MAXIMUM ALLOWABLE QUANTITY PER CONTROL AREA OF HAZARDOUS MATERIAL POSING A HEALTH HAZARD ***

	STORAGE ⁴				USE-CLOSED SYSTEMS*			USE-OPEN SYSTEMS ^k	
MATERIAL	Solid kgs*,1	Liquid liters (kgs)'. I	Gas cubic meters'	Solid kgs'	Liquid liters (kgs)	Gas cubic meters'	Solid kgs"	Liquid liters (kgs)"	
Corresive	2.270	1,893	23' 1	2,270	1,893	23*-11	454	379	
Highly toxic	4.5	(4.5) ^a	0.57 ^a	4.5	(4.5)	0.57 ^h	1.4	(1.4)	
Toxic	227	(227)	23	227	(227)	23	56.8	(56.8)	

- a. For use of control areas, see Section 2B.14.2.
- b. In retail and wholesale sales occupancies, the quantities of medicines, foodstuffs consumer or industrial products, and cosmetics, containing not more than 50 percent by volume of water-miscible liquids and with the remainder of the solutions not being flammable, shall not be limited, provided that such materials are packaged in individual containers not exceeding 5 liters.
- For storage and display quantities in Group M and storage quantities in Group S occupancies complying with Section 2B.14.2.4, see Table 2B.14.2.4.
- d. The aggregate quantity in use and storage shall not exceed the quantity listed for storage.
- Maximum allowable quantities shall be increased 100 percent in buildings equipped throughout with an approved automatic sprinkler system in accordance with Section 7.3.3.1.1. Where Note I also applies, the increase for both notes shall be applied accumulatively.
- Maximum allowable quantities shall be increased 100 percent when stored in approved storage cabinets, gas cabinets, or exhausted enclosures. Where Note e also applies, the increase for both notes shall be applied accumulatively.
- g. A single cylinder containing 68 kilograms or less of anhydrous ammonia in a single control area in a nonsprinklered building shall be considered a maximum allowable quantity provided the building is equipped throughout with an automatic sprinkler system in accordance with Section 7.3.3.1.1.
- Allowed only when stored in approved exhausted gas cabinets or exhausted enclosures.
- Quantities in parenthesis indicate quantity units in parenthesis at the head of each column.

4-1 أنواع التشيد Types of Construction

CHAPTER 4: TYPES OF CONSTRUCTION AND FIRE-RESISTANCE-RATED CONSTRUCTION



أنواع التشييد (Types of Construction)



عام: يحدد لكل مبنى تحت التنفيذ أو التعديل أو التوسعة نوع من أنواع التشييد المعرف ة في الجدول (١/٤-١) وذلك على أساس مقاومة مواد البناء الم ستخدمة في عناصد ره الداخلية وجدرانه الخارجية للحريق.

الجدول (١ - ١/٤) أنواع التشييد من حيث مقاومتها للحريق

مواد البناء	نوع التشييد Type of Construction
تكون العناصر الإنشائية للمبنى من مواد غير قابلة للاحتراق	I (IA, IB) II (IIA,IIB)
الجدران الخارجية للمبنى تكون من مواد غير قابلة للاحتراق أما العناصر الداخلية فتكون من أي من المواد المسموح بها في الكود	III (IIIA,IIIB)
الجدران الخارجية للمبنى تكون من مواد غير قابلة للاحتراق أما العناصر الداخلية فتكون من مواد قابلة للاحتراق	IV
تكون عناصر المبنى من أي من المواد المسموح بها في الكود	V (VA, VB)

^{*} العناصر الإنشائية للمبنى تشمل عناصر الهيكل الإنشائي والجدران الداخلية والخارجية الحاملة كما هي مبينة في الجدول

الجدول (١-٤/٢) درجات المقاومة بالساعة للعناصر الإنشائية تبعاً لنوع التشييد

		Type	of Const	ructio	التشييد n	نوع ا			e e
V	V		III		II		I		العنصر الإنشائي
В	A	1 V	В	A	В	A	В	A	
1		,	Çia .	XD XX	ن:	مكونة م	ے مبان	ِجية في	جدران حاملة خار
X	1	۲	۲	۲	Y	١	٢	٣	أكثر من دور واحد
X	1	۲	۲	۲	X	١	٢	٣	دور وا <mark>حد</mark> فقط
X	1	۲	۲	۲	¥	١	١	٣	تحمل سقفها فقط
					:(كونة مز	مبان ما	لية في	جدران حاملة داخ
X	1	٢	Ä	١	A	1	٢	٣	أكثر من دور واحد
Ä	1	1	Ä	١	Y	1	٢	۲	دور واحد فقط
K	١	1	A	١	A	١	1	۲	تحمل سقفها فقط
	72 99	,	ea.	96 VEC	87 993	1 165	ن:	كونة مر	أعمدة في مبان ما
У	1	خ	X	١	A	١	۲	٣	أكثر من دور واحد
A	1	خ	У	١	A	1	٢	۲	دور واحد فقط
X	1	خ	A	١	Я	١	١	٢	تحمل سقفها فقط

الجدول (١-٤/٢) درجات المقاومة بالساعة للعناصر الإنشائية تبعاً لنوع التشييد

			Type o	-15					
العنصر الإنشائي	[]	III II I		III	IV	0	V		
ale L	Α	В	Α	В	A	В	IV	A	В
جسور في مبان م	كونة مر	ن:							
أكثر من دور واحد	٣	۲)	A)	Y	خ	1	Y
دور واحد فقط	۲	۲	1	A	1	X	خ	1	X
تحمل سقفها فقط	۲	١	,	У	1	A	خ	١	A
أرضيات	۲	۲)		1		خ	١	•
أسقف	1,0	١	1	•	1		خ	1	٠
جدران داخلية غير حاملة			•	•				•	•
جدران خارجية غير	į.			راجع ال	جدول	1/4-4)	(
حاملة									

الرموز في الجدول:

(لا): معناها لا يوجد قيمة محددة للمقاومة.

(خ): عناصر إنشائية مصنوعة من الخشب.

الجدول (٣-٢/٢) درجات المقاومة بالساعة للجدران الخارجية على أساس تصنيف الإشعال عال ونوع التشييد و البعد عن المنشآت المجاورة

تصنيف الإشغال Group A, B, E, F-2, I, R, S-2,U	تصنيف الإشغال Group F-1, M,S-1	تصنيف الإشغال Group H	نوع التشييد Type of Construction	البعد عن المنشآت الأخرى (م)
Ÿ	۲	٣	لجميع أنواع التشييد	1,0 >
,	۲	٣	IA	1,0 ≤
,	1	۲	باقي أنواع التشييد	۲ >
١	1	۲	IA , IB	r ≤
<mark>صفر</mark> ۱	صفر ۱)	IIB, VB باقي أنواع التشييد	۹ >
صفر	صفر	صفر	لجميع أنواع التشييد	9 ≤

اختيار موقع إنشاء المبنى The Building Location

- يتم إجراء دراسات جغرافية واقتصادية واجتماعية ومالية لتحديد موقع إنشاء المبنى والذى يجب أن يكون:
 - قريبا من مصادر الإنتاج و من أماكن توزيع المنتج كلما أمكن
 - قريبا من أماكن إقامة الأيدى العاملة.
- كفاءة الخدمات المختلفة التى تحتاجها المنشأة والتى تختلف باختلاف طبيعة المنشأة ومن أمثلتها : صلاحية التربة المناخ توافر الطرق البرية وسائل النقل النهرية أو السكك الحديدية المرافق العامة المرتبطة بالمنشأة خاصة مصادر القوى المحركة ومصادر المياه.

The Materials of Building عناصر إنشاء المبنى Construction

- يجب أن يشيد المبنى من مواد مقاومة للحريق تتناسب مع الحمولة الحرارية المحتمل أن تنتج عند احتراق محتويات المبنى مثل الخرسانة المسلحة أو الطوب الحراري أو الزجاج الحراري.
 - ويعبر عن مقاومة المادة للحريق بفترات زمنية تحتسب من لحظة بدء التسخين و حتى يحدث لها أي من الظواهر الثلاثة الآتية:
 - √ التداعي أو السقوط.
 - √ انتشار اللهب .
 - ✓ انهيار العزل الحراري .
- إذا كانت بعض مكونات المبنى من مواد سهلة الاشتعال مثل الأبواب الخشبية ، فيجب معالجتها أو طلائها أو تغليفها بمواد مقاومة للحريق .
 - تعالج المفروشات مثل الموكيت والستائر وغيرها بمواد مقاومة للحريق
 - تتم دراسة مدى مقاومة المواد المكونة للمبنى على النحو التالي:

1. التوصيف القياسي لخصائص احتراق سطح المواد

- ويقصد به توصيف لخاصيتين هما:
- > معدل انتشار اللهب على سطح المادة .
 - 🔪 معدل إنتاج الدخان
- ويلاحظ أن سرعة انتشار اللهب على الأسطح الخشبية تتأثر كثيرا بالمعالجة الكيميائية ، ولكن هناك محاذير فيما يتعلق بالمعالجة الكيميائية لأن معظم المواد المستخدمة في المعالجة الكيميائية تنتج في حالة الحريق كميات كبيرة من الدخان والغازات السامة .
- كما يلاحظ أن معدل انتشار اللهب في الموكيت الملصق على أرضيات ذات عزل حراري جيد يزداد بصورة واضحة لأن العزل الحراري الجيد يقلل من فقد حرارة الحريق.

2. التوصيف القياسي لمقاومة عناصر إنشاء المبنى للحريق

- توصف مقاومة عناصر إنشاء المباني للحريق كمعيار زمني (نصف سياعة سياعة ونصف _ .. الخ).
- مقاومة عناصر إنشاء المبنى للحريق تعنى أحد المعنيين الآتيين أو كليهما وذلك طبقا لعناصر إنشاء المبنى:

1. الثبات الإنشائي

ويقصد بها قدرة العنصر الإنشائي على تحمل الأحمال الواقعة عليه في حالة الحريق دون أن ينهار ، وذلك بالنسبة للعناصر الإنشائية الحاملة (مثل الأعمدة – الحوائط الحاملة – ... الخ) .

2. عدم انتقال الحريق

من أحد جانبي العنصر الإنشائي إلى الجانب الآخر ، وذلك بالنسبة للعناصر الإنشائية الفاصلة (مثل : الحوائط – القواطيع – الأسقف) ، ويتحقق ذلك بخاصيتين هما :

التماسك:

أي عدم حدوث شرخ بالعنصر الإنشائي يسمح بنفاذ اللهب أو الغازات الساخنة أو الدخان من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر.

2) العزل الحراري:

أي عدم ارتفاع درجة حرارة سطح الجانب الغير معرض للحريق إلى الحد الذي يتسبب في انتقال الحريق إليه حتى مع عدم حدوث شروخ فهه ـ

SPECIAL DETAILED REQUIREMENTS BASED ON USE AND OCCUPANCY

MALL. A roofed or covered common pedestrian area within a covered mall building that serves as access for two or more tenants and not to exceed three levels that are open to each other.

Occupant formula. In determining required means of egress of the mall, the number of occupants for whom means of egress are to be provided shall be based on gross leasable area of the covered mall building (excluding anchor buildings) and the occupant load factor as determined by the following equation.

$$OLF = ((0.00007) (GLA) + 25) \times 0.0929$$
 (Equation 4-1)

Where:

OLF = The occupant load factor (square meters per person).

GLA = The gross leasable area (square meters).

OLF range. The occupant load factor (*OLF*) is not required to be less than 2.8 and shall not exceed 4.6.

Lease plan. Each covered mall building owner shall provide both the building authority and fire civil defense – with a lease plan showing the location of each occupancy and its exits after the certificate of occupancy has been issued. No modifications or changes in occupancy or use shall be made from that shown on the lease plan without prior approval of the building official.

Distance to exits. Within each individual tenant space in a covered mall building, the maximum distance of travel from any point to an exit or entrance to the mall

shall not exceed 61 m.

The maximum distance of travel from any point within a mall to an exit shall not exceed 61 m.

Access to exits. Where more than one exit is required, they shall be so arranged that it is possible to travel in either direction from any point in a mall to separate exits. The minimum width of an exit passageway or corridor from a mall shall be 1.7 m.

Exception: Dead ends not exceeding a length equal to twice the width of the mall measured at the narrowest location within the dead-end portion of the mall.

CHAPTER 3: GENERAL BUILDING HEIGHTS AND AREAS

Section	
3.1	General
3.2	Definitions
3.3	General Height and Area Limitations
3.4	Height Modifications
3.5	Mezzanines
3.6	Area Modifications
3.7	Unlimited Area Buildings
3.8	Special Provisions

Castian

TABLE 3.3
ALLOWABLE HEIGHT AND BUILDING AREAS

Height limitations shown as stories and meters above grade plane.

Area limitations as determined by the definition of "Area, building," per floor.

				Т	YPE OF	F CONST	RUCTI	ON		
	ĺ	TY	PE I	TYP	ΕII	TYP	ЕШ	TYPE IV	TYI	E V
		A	В	A	В	A	В	HT	A	В
GROUP	Hgt(m)	UL	160	65	55	65	55	65	50	40
A 1	S	UL	5	3	2	3	2	3	2	1
A-1	A	UL	UL	4,724	2,591	4,267	2,591	4,572	3,505	1,676
4.2	S	UL	11	3	2	3	2	3	2	1
A-2	A	UL	UL	4,724	2,896	4,267	2,896	4,572	3,505	1,829
A-3	S	UL	11	3	2	3	2	3	2	1
A-3	A	UL	UL	4,724	2,896	4,267	2,896	4,572	3,505	1,829
A-4	S	UL	11	3	2	3	2	3	2	1
A-4	A	UL	UL	4,724	2,896	4,267	2,896	4,572	3,505	1,829
A-5	S	UL	UL	UL	UL	UL	UL	UL	UL	UL
A-3	A	UL	UL	UL	UL	UL	UL	UL	UL	UL
В	S	UL	11	5	4	5	4	5	3	2
Ь	A	UL	UL	11,430	7,010	8,687	5,791	10,973	5,486	2,743
Е	S	UL	5	3	2	3	2	3	1	1
ь	A	UL	UL	8,077	4,420	7,163	4,420	7,772	5,639	2,896
F-1	S	UL	11	4	2	3	2	4	2	1
11	A	UL	UL	7,620	4,724	5,791	3,658	10,211	4,267	2,591
F-2	S	UL	11	5	3	4	3	5	3	2
1-2	A	UL	UL	11,278	7,010	8,687	5,486	24,536	6,401	3,962

20		P		E	0.175550		1.77.77.71		1 27.55	
H-1	S	1	1	1	1	1	1	1	1	NP
11-1	A	6,401	5,029	3,353	2,134	2,896	2,134	3,200	2,286	NP
H-2	S	UL	3	2	1	2	1	2	1	1
11-2	A	6,401	5,029	3,353	2,134	2,896	2,134	3,200	2,286	914
H-3	S	UL	6	4	2	4	2	4	2	1
П-Э	A	UL	18,288	8,077	4,267	5,334	3,962	7,772	3,048	1,524
H-4	S	UL	7	5	3	5	3	5	3	2
П-4	A	UL	UL	11,430	5,334	8,687	5,334	10,973	5,486	1,981
H-5	S	3	3	3	3	3	3	3	3	2
П-Э	A	UL	UL	11,430	7,010	8,687	5,791	10,973	5,486	2,743
I-1	S	UL	9	4	3	4	3	4	3	2
1-1	A	UL	16,764	5,791	3,048	5,029	3,048	5,486	3,200	1,372
1.2	S	UL	4	2	1	1	NP	1	1	NP
I-2	Α	UL	UL	4,572	3,353	3,658	NP	3,658	2,896	NP
I-3	S	UL	4	2	1	2	1	2	2	1
1-3	A	UL	UL	4,572	3,353	3,200	2,286	3,658	2,286	1,524
1.4	S	UL	5	3	2	3	2	3	1	1
I-4	Α	UL	18,440	8,077	3,962	7,163	3,962	7,772	5,639	2,743
М	S	UL	11	4	4	4	4	4	3	1
M	A	UL	UL	6,553	3,810	5,639	3,810	6,248	4,267	2,743
R-1	S	UL	11	4	4	4	4	4	3	2
K-1	A	UL	UL	7,315	4,877	7,315	4,877	6,248	3,658	2,134
R-2ª	S	UL	11	4	4	4	4	4	3	2
K-2	A	UL	UL	7,315	4,877	7,315	4,877	6,248	3,658	2,134
R-3ª	S	UL	11	4	4	4	4	4	3	3
K-3	A	UL	UL	UL	UL	UL	UL	UL	UL	UL
R-4	S	UL	11	4	4	4	4	4	3	2

	Α.	UL	UL	1,010	7,077	1,010	7,077	0,270	2,020	4,137
C 1	S	UL	11	4	3	3	3	4	3	1
S-1	A	UL	14,630	7,925	5,334	7,925	5,334	7,772	4,267	2,743
S-2 ^{b-c}	S	UL	11	5	4	4	4	5	4	2
3-2	A	UL	24,079	11,887	7,925	11,887	7,925	11,735	6,401	4,115
* *C	S	UL	5	4	2	3	2	4	2	1
U ^c	A	UL	10,820	5,791	2,591	4,267	2,591	5,486	2,743	1,676

UL = Unlimited, NP = Not permitted; a = As applicable in SBC 100; b.= For open parking structures, see Section 2B.6.3; and c.= For private garages, see Section 2B.6.1.

الباب الثاني: حماية المباني من الحريق تبعا لتصنيف الإشغال

الباب الثاني: حماية المباني من الحريق تبعاً لتصنيف الإشغال

- ١-٢ المجال
- (Group A) مبانى التجمعات (-۲
 - ٣-٢ المباني التعليمية
- ۲-۲ مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية (Group I)
 - (Group R) المبانى السكنية (Group R)
 - 7-7 مبانى الأعمال التجارية (Group M)
 - (Group B) الأعمال (Group B) مبانى مكاتب أصحاب الأعمال
 - ۸-۲ المباني الصناعية (Group F)
 - 9-7 مبانى المستودعات (Group S)
 - (Car Park Structures) مواقف السيارات
 - (High-Rise Buildings) المبانى العالية

	7_7
تزود مباني التجمعات بعدد كاف من مخارج الطوارئ وفقا للباب الخامس من هذه الاشتراطات.	Y-Y/1
تفصل الشقق السكنية فوق مباني التجمعات بأطواق فصل وظيفي لا تقل درجة مقاومتهاعن ساعتين.	Y-Y/Y
تزود صالة التجمع بمخرج رئيس لا تقل سعته عن استيعاب نصف عدد مستخدمي الصالة ، ولا يقل عرضه عن إجمالي عرض جميع الممرات المؤدية إليه.	Y-Y/W
تزود صالة التجمع بمخارج جانبية لا تقل سعتها مجتمعة عن استيعاب ثلث عدد مستخدمي الصالة.	Y-Y/£
تزود شرفة الصالة المستخدمة من قبل أكثر من عشرة أشخاص بمسلكي هروب.	7-7/0
تقسم الأدوار تحت مستوى الأرض بأكثر من (٩م) إلى حجرتين مانعتين لانتشار الدخان.	Y_Y/\

يمنع تركيب أية أجهزة إغلاق تلقائية على أبواب الخروج وتزود الأبواب بأذرعه لفتحها بالدفع ، يثبت الذراع على الباب من الداخل ويكون ممتدًا على عرض الباب.	Y/ Y-Y
تستخدم ستائر ومواد زخرفة (ديكورات) غير قابلة للإحتراق.	٨/٢-٢
تزود صالة التجمع بأنظمة مكافحة حريق حسب هذه الاشتراطات ، وخاصة خشبة المسرح وغرفة الآلات والأفلام بالإضافة إلى أنظمة تهوية.	9/7_7
تزود صالة التجمع بأنظمة إنذار آلية ، وتزود أماكن التجمع الكبيرة بأجهزة إضافية للإنذار بمبينات صوتية وضوئية في غرفة المراقبة أو غرفة المسئول عن الصالة ،حيث يقوم المسئول بإعلام الموجودين حالة الطوارئ من خلال مكبرات الصوت المركبة داخل الصالة.	1./٢-٢
تتكون أنظمة الإنذار من كواشف دخان تعمل عند درجتين من الحساسية، ويحظر تركيب أجهزة إبلاغ في الصالة – مثل المصوتات والأجراس – متصلة مباشرة بلوحة التحكم.	11/7-7

ترفع درجة حساسية كواشف الدخان عندما تكون الصالة غير مأهولة وتخفض الحساسية حين تكون الصالة مأهولة.	17/7-7
تزود مخارج الطوارئ بإنارة طوارئ وبلوحات إرشادية.	18/7-7
تركب لوحات إرشادية عند مدخل الصالة توضح عدد الأشخاص المسموح بهم داخل الصالة وذلك للصالات المستخدمة لأكثر من (٥٠) شخصا ، حيث يمنع استخدام الصالة بعدد أكثر من المسموح به.	۱٤/۲-۲
 أتثبت المقاعد على الأرض بإحدى طريقتين: الطريقة الأولى: وضع ما لا يزيد على (١٤) كرسيا في صف واحد محاطة بممري حركة. الطريقة الثانية: وضع ما لا يزيد على (١٠٠) كرسي في صف واحد ومحاطة بممرين للحركة متعامدين مع الصفوف وبممرين للحركة موازيين لكل خمسة صفوف وتربط المقاعد غير المثبتة في الأرض ببعضها. 	10/7-7
في حال زيادة عدد مستخدمي المنشأة على (٢٠٠٠) شخص ، يتم الرجوع إلى مسؤول البناء لتحديد الشروط الإضافية المناسبة.	17/4-4

المباني التعليمية	۲-۳
تزود المباني التعليمية بعدد كاف من مخارج الطوارئ ، وفقا للباب الخامس من هذه الاشتراطات.	۲-۳/۱
لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب (Exit Access) على (٥٤ م)، إذا لم توفر أنظمة مكافحة مائية بالرشاشات في المدرسة.	
لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب على (٣٥ م) إذا توفر نظام إنذار آلي بدون رشاشات مائية في المدرسة.	۲-۳/۳
لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب على (٦٠ م) ، إذا توفرت رشاشات مائية.	7-4/5
في حال زيادة مساحة الدور على (٢٨٠٠ م) وكانت درجة مقاومة العناصر الإنشائية أكثر من ساعة واحدة ، يقسم الدور الواحد من المدرسة إلى جزأين مانعين لانتشار الدخان على الأقل ، على أن لا يزيد أطول بعد للجزء على (٩١ م).	Y-W/0

تعامل مختبرات المدارس كمبان صناعية وعلى أساس خطورتها ، و تعامل صالات المدارس الكبيرة كأماكن تجمع وتعامل مكاتب الإدارة كمكاتب أصحاب الأعمال.	۲/۳-۲
'تُضاف أعداد الأشخاص الموجودين في الصالات الكبيرة – مثل الملاعب المغلقة – وأعداد الأشخاص الموجودين في الصفوف الدراسية عند حساب سعة مخارج الطوارئ المتصلة بهذه الصالات والصفوف.	٧/٣-٢
تزود المباني التعليمية بأنظمة مكافحة مائية متخصصة ، إذا زاد ارتفاعها على ثلاثة أدوار أو كانت درجة مقاومة جميع العناصر الإنشائية بها أقل من ساعة.	۲-۳/۸
إذا لم يزد ارتفاع المدرسة على ثلاثة أدوار ، وكانت درجة مقاومة العناصر الإنشائية لاتقل عن ساعة، فإنه يجوز لمسؤول البناء التجاوز عن اشتراطات تركيب أنظمة مكافحة الحريق.	Y-W/9
تركب مآخذ الدفاع المدني مباشرة من خارج المدرسة إلى جميع الأدوار لاس تخدامات رجال الإطفاء.	۲-۳/۱۰
تزود المدرسة بأنظمة إنذار آلي في حال استخدامها لأكثر من (٥٠) شخصا.	11/٣-٢

مؤسسات الرعاية الصحية والاجتماعية (Group I) مؤسسات ومباني الرعاية الصحية

تُزود المباني السكنية التابعة لهذه المؤسسات بعدد كاف من مخارج الط وارئ ، وفق أ للباب الخامس من هذه الاشتراطات.

لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب (Exit Access) على (٦٠ م) في حال توفر أنظم ة المكافحة بالرشاشات المائية.

لا تزيد المسافة من مكان الأشخاص في غرفة إلى بابها على (١٥ م).

تُحسب سعة وحدة المخرج على أساس (٢٢ إلى ٣٠) شخص ، كما ه و مد بين في الجدول (٥-٣/٣).

الجدول (٥-٣/١) سعة المسلك والكثافة السكانية

فئة الإشغال	سعة مسلكين بالشخص	كثافة الموجودين بالمتر المربع للشخص
سالات صيانة طائرات	١.	20
سالات المزاد	٣.	٠,٧
ماكن تجمعات بدون مقاعد ثابتة ، صد الات اجتماع ات ،	٥.	٠,٧
ساجد ، نواد ، صالات حفلات وتجمع ، مدرجات رياضية سالات انتظار	٥.	۰,۴
لكن تجمع غير مزدحمة ، غرف اجتماعات ومطاعم ومقاه معارض ومسارح وصالات رياضية	٥.	1
سالات البولينج سالات البولينج	٥.	1
صول در اسية صول در اسية	٥.	۲
عات محاكم	٥.	٤
كن طلبة	١,	0
ساكن	١.	44
سالات تمارين رياضية	٥.	0
واقف سيارات	٣.	19
ستشفيات ومؤسسات صحية	7	٧
ادق وشقق سكنية	١.	١٩
طابخ كبيرة	٣.	19
كتبة عامة	٥.	٥
رف خلع ملابس	۳.	0
السواق المغطاة (سعة المخرج الواحد)	٠٥١٥ ٣٣	٣

مصانع	۳.	19
غرف الالات	٣٠	44
دور الحضانة	٧	٣
مكاتب أصحاب الأعمال	٣.	٩
مختبرات وورش مدارس	٥,	٥
غرف تخزين	۳.	44
محلات تجارية (القبو)	11	٣
محلات تجارية (الدور الأرضى)	٥.	٣
محلات تجارية (الادوار العليا)	١.	٦
حوض المسبح	٥.	٥
الصالة المحيطة بالمسبح المغطى		1
مستودعات	٣.	٤٧
جميع الأماكن الأخرى	٥,	٩

يُقسم الدور الواحد إلى حجرتين مانعتين لانتشار الدخان على الأقل ، على أن لا يزيد الطول بعد للحجرة على (٤٦ م) ، ولا تزيد مساحتها على (٢١٠٠ م). تُزود غرف نوم المرضى التي تزيد مساحتها على (٩٣ م) ببابين منفصلين للخروج. تُفصل غرف نوم المرضى عن باقي مناطق المستشفى بطوق فصل لا تقل مقاومة جدرانه وأرضياته وأسقفه للحريق عن ساعة واحدة.

تُفصل الصالات والغرف ذات الخطورة العالية - مثل غرف الغلايات والسخانات ، وغرف البياضات ، وغرف الغسيل والتخزين التي تزيد مساحتها على (٩م)، وغرف المعدات الميكانيكية والكهربائية ، والمختبرات ، والمطابخ ، وغرف تجميع القمام ة - عن باقي المباني ، بجدران فصل درجة مقاومتها للحريق لا تقل عن ساعة واحدة ، وإلا فتزود تلك الأماكن بأنظمة للرشاشات المائية.

تُحمى جميع الفتحات حول الأنابيب النافذة في جدران الفصل والتقسيم بمواد تمنع تسرب الدخان ، ولها قدرة على تحمل حرارة الحريق.

تُحمى جميع الفتحات الرأسية في بلاطات الأطواق بعوازل أفقية ورأسية ذات مقاوم ة للحريق لا تقل عن ثلاث ساعات.

لا تقل درجة مقاومة أبواب غرف نوم المرضى للحريق عن (٢٠) دقيقة و لا يقل سمك الباب عن (٥٠مم).

لا تقل مقاومة جدر ان الممرات بمبانى الرعاية الصحية للحريق عن ساعة واحدة. تستخدم أبواب مروحية (تفتح بالاتجاهين) في الممرات ، تكون المكونات الزجاجية فيها (إن وجدت) محمية بشبك من أسلاك حديدية.

تستخدم الزخارف من التصنيف (أ) فقط في مسالك الهروب ، وفقاً للجدول (١-٢/١). تستخدم الزخارف من التصنيف (أ ، ب) في غرف المرضى وفقا للجدول (١-٢/١). تستخدم أقمشة الستائر في غرف المرضى من مواد غير قابلة للاشد تعال أو مقاومة للحريق ، أو تكون معالجة لتكون بطيئة الاشتعال.

تُحمى المستشفيات بشكل عام بأنظمة مكافحة الحريق ، شاملة الرشاشات من الذوع السريع الاستجابة أو الذوع المنزلي، ماعدا الغرف أو الصالات الذي لا تسمح باستخدام الماء وفي هذه الحالة تستخدم أنظمة إطفاء أو مكافحة أخرى.

الجدول (١-٢/١) أصناف مواد الزخرفة

معيار سرعة انتشار اللهب	الصنف
Yo	Í
V0-Y7	ب
YYZ	3

تُحمى المستشفيات بشكل عام بأنظمة مكافحة الحريق ، شاملة الرشاشات من الذوع الدسريع الاستجابة أو الذوع المنزلي ، ما عدا الغرف أو الصالات الذي لا تسمح باستخدام الماء وفي هذه الحالة تُستخدم أنظمة إطفاء أو مكافحة أخرى. تُحمى غرف العمليات بأنظمة إطفاء خاصة – مثل أنظمة الغازات النظيفة أو نظام رذاذ الماء. كما تُزود المؤسسات الصحية بأنواع متعددة من الطفايات كما هو مذكور في البند (٢-٢/٢).

۱-۲/۲ أنظمة ومواد الإطفاء الذاتي (Extinguishing Systems and Material): هي الأنظمة التي تعمل بذاتها بعد كشف وجود حريق ، وذلك بدفع كميات مناسبة من م واد إطفاء الحريق وبفترة زمنية وجيزة لإطفاء الحريق فور نشوبه ، ويتم تركيبها خصيصاً لحماية الحيز أو الموضع أو الجهاز المراد حمايته، تكون مادة الإطفاء الموجودة في داخ لل النظام قد تم اختيارها لتناسب خطورة الحيز المحمي.

تُحمى المناطق المصنفة متوسطة أو عالية الخطورة ، ومناطق الأجهزة الطبية بأنظم ة مكافحة حريق مناسبة.

تُوفر أنظمة رشاشات المياه لغرف البياضات ، ومخازن الدهان ، ومستودعات الم واد القابلة للاشتعال ، ومستودعات المستلزمات والأجهزة الخطرة.

تُوفر أنظمة إنذار آلية لتشغيل مبينات صوتية – مثل الأجراس – حيث قد يشمل نظ ام الإنذار كواشف دخان ولهب وحرارة ، على أن يُوصل نظام الإنذار بمصدر احتياطي للكه باء.

تُوفر شبابيك في غرف المرضى تُفتح من الداخل للتهوية الطبيعية.

تُزود غرف نوم المرضى بنظام للتحكم بالدخان يعمل بالمراوح ، في حال كون شبابيك الغرف لا تُفتح. تُدرس طريقة عمل أنظمة التهوية والتكييف ، لتُحدد أماكن تركيب خانق ات الدخان والحريق فيها تبعاً لأطواق الفصل والتقسيم.

يُمنع استخدام الممرات لتغذية هواء أنظمة التكييف لغرف المرضى ويُمد ع استرجاع الهواء من خلال الممرات ، ويمكن التخلص من جزء من هواء التكييف الخاص بالممرات بواسطة مراوح طرد تركب في دورات مياه المنشأة.

تُصمم الأنظمة الكهربائية وفقاً للاشتراطات الكهربائية (ك.ب.س ٤٠٠).

تُوفر إنارة عادية لجميع المخارج والممرات والأدراج ومخارج الطوارئ وتزود مخارج الطوارئ وتزود مخارج الطوارئ بإنارة للطوارئ.

يُوفر مصدر احتياطي للكهرباء ، لتغذية الأحمال الحرجة على أن يعمل المولد دخ للل فترة لا تزيد على (١٠) ثوان من انقطاع التيار الكهربائي العادي.

تُوفر لوحات إرشادية مضاءة ، توصل أيضاً بالمصدر الاحتياطي للطاقة الكهربائية.

يُركب نظام الرشاشات المائية في الممرات الم ستخدمة كمذ اطق انتظ ار للمرضد ي والمراحدي والمراجعين أو مكاتب للموظفين.

توضع لوحات إرشادية لمنع التدخين في غرف المرضى ، وفي جميع الأم اكن الذي توجد فيها غازات وسوائل قابلة للاشتعال مثل إسطوانات غاز الأوكسجين.

مباني الرعاية الإصلاحية والسجون

يُقسم الدور الواحد إلى حجرتين مانعتين لانتشار الدخان على الأقل حد لى يمك ن نق ل السجناء إلى الحجرة الأخرى المانعة لانتشار الدخان في حال وجود حريق في المنطق له المجاورة.

لا يزيد عدد الأشخاص الموجودين في الحجرة الواحدة المانعة لانتشار الدخان على ي (٢٠٠) شخص.

تُصمم المباني وتُشيد وتُفرش وتُشغل وتُصان باختيار مواد مقاومة للحريق.

تُزود المباني بأنظمة المكافحة بالماء المصممة خصيصاً للإستخدام في مباني الرعاية الإصلاحية والسجون.

تكون الرشاشات المائية من النوع السريع الاستجابة عادي أو واسع التغطية. تُزود مبانى الرعاية الإصلاحية والسجون بأنظمة إنذار آلية ومبينات صوتية. يُحظر تركيب أقفال على أبواب مخارج الطوارئ ، وتُصمم الأبواب لتكون قابلة للف تح باتجاه الحركة فقط.

تُفصل الوحدات السكنية عن باقي أجزاء المبنى بجدران فصل ، لا تقل درجة مقاومته ا للحريق عن ساعتين.

تُزود المباني بأنظمة رشاشات مائية لمكافحة الحريق ، كما تُركب مآخذ الدفاع المدني. تُركب كواشف دخان في الغرف الميكانيكية ، والكهربائية ، وفي مجاري هواء التكييف ، ومجاري الهواء التكييف ، ومجاري الهواء الراجع إلى الوحدات المركزية ، وعند نقاط اتصال مجاري التكييف – في الأدوار – بمجاري الهواء العمودية الممتدة في المناور.

تركب كواشف دخان في مجاري هواء التكييف الراجع ، والتي يد دفق فيه احوالي (٢٣٦٣) لتر/الثانية من الهواء المكيف وتتصل بحوالي (١٠) فتحات هواء راجع.

الشقق السكنية: تخضع الشقق السكنية للاشتراطات السابقة للمباني السكنية المذكورة في

الصفح التالية:

يُزود المبنى بمسلكين للهروب كحد أدنى ، بحيث يتمكن سكان أية شقة من الوصول لكل من المسلكين بشكل مباشر.

تفصل الشقق السكنية بجدران فصل درجة مقاومتها لا تقل عن ساعة واحدة بدون تركيب رشاشات مياه ، ولا تقل عن نصف ساعة بوجود رشاشات المياه.

تنار جميع الممرات المستخدمة كمخارج طوارئ ، ويُزود المبنى بإنارة طوارئ - تعمل تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربائي العادي - في حال زيادة عدد الوحدات السكنية ع ن (٢٥) وحدة.

الفنادق وبيوت الطلبة وسكن العمال

تُزود المباني بعدد كاف من مخارج الط وارئ ، وفق أللب اب الخامس من هذه الاشتراطات.

لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب (Exit Access) على (١٠٠ م) برشاشات مائية و لا على (٥٠٠ م) برشاشات. على (٥٣ م) بدون رشاشات.

يُزود المبنى بمسلكين للهروب كحد أدنى ، يمكن استخدامها من جميع الأدوار ، وي ؤدي إلى خارج المبنى منها ما لا يقل عن (٥٠»).

يُقسم الدور الواحد إلى حجرتين مانعتين لانتشار الدخان على الأقل ، وذل ك إذا زادت المسافة بين باب غرفة النزيل ومخرج مسلك الهروب على (٤٦ م).

تكون درجة المقاومة لجدران الممرات ساعة واحدة على الأقل في حال عدم وجود رشاشات ، ويُحظر وجود فتحات في الممرات بدون أبواب. لا تقل درجة المقاومة لغرف الأجهزة الميكانيكية والكهربائية عن ساعة واحدة.

لا تقل درجة المقاومة لغرف المولدات الاحتياطية ومناطق تخزين الوقود ع ن ساعة ونصف.

يُمنع تخصيص أماكن غرف الأجهزة الميكانيكية والكهربائية ، وغرف المولدات الاحتياطية ومناطق تخزين الوقود قرب مخارج الطوارئ.

لا يزيد عدد الأدوار المفتوحة على بعضها على ثلاثة أدوار ، إلا في حالة حماية الفندق بنظام الرشاشات المائية.

تمنع الفتحات غير المحمية بين المناطق ذات التصنيف الخطر والمناطق المستخدمة من قبل النزلاء.

تُزود أبواب غرف النوم جميعها بأجهزة إغلاق تلقائية ، ولا تقل درجة مقاوم له الباب للحريق عن (٢٠) دقيقة.

يُسمح باستخدام جميع أصناف الزخارف الداخلية (أ - ب - ج) وفقاً للجدول (١/٢-١). تُرود المبانى بأنظمة رشاشات مائية لمكافحة الحريق. تُركب أنظمة إنذار مكونة من وحدات تشغيل يدوية ، وكواشف دخان آلية في المم رات ومتصلة بأجهزة إبلاغ مكونة من أجراس ، ومبينات مركزية ومسموعة.

يُزود درج الهروب بالتهوية اللازمة سواء كانت طبيعية أو ميكانيكية في حال عدم توفر الرشاشات.

تُصمم الحماية لأنظمة التكييف وفق الاشتراطات الميكانيكية (ك.ب.س ٥٠٠). تُتار جميع الممرات والأدراج ومخارج الطوارئ ، وتزود الفنادق المحتوية على أكثر من (٢٥) غرفة بإنارة طوارئ لمخارج الطوارئ متصلة بمصدر آخر للطاقة. تُوضع لوحات إرشادية في الغرف والمم رات والصالات توضد ح أم اكن مذ ارج الطوارئ.

مباني الأعمال التجارية (Group M) المباني المكشوفة

تُزود المباني التجارية بعدد كاف من المخارج، وفقاً للباب الخامس من هذه الاشتراطات.

يُوفر مخرجان للهروب على الأقل عند طرفي المبنى المتباعدين.

لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب على (٣٠ م) في حال عدم توفر رشاشات مائية ، ولا على (٦٠ م) في حال توفرها.

يُمنع تنفيذ أية تركيبات تعيق الحركة في ممرات مخارج الطوارئ ويمذ ع استخدامها لأغراض أخرى.

تُفصل مواقف السيارات بجدران فصل وظيفي ، لا تقل درجة مقاومتها عن ساعتين. تُفصل المناطق التي تحتوي على مواد خطرة بجدران فصل وظيفي ، لا تقل درجة مقاومتها عن ساعتين. تُفصل المناطق والغرف التي تحتوي على أجهزة ميكانيكية وكهربائية بجدران فصل وظيفي ، لا تقل درجة مقاومتها عن ساعة واحدة.

يُسمح بتركيب أبواب مروحية تفتح باتجاهي الحركة ، وباس تخدام الأب واب الدوارة شريطة عدم تركيبها في مخارج الطوارئ.

تُزود المنشأة بنظام الرشاشات المائية إذا زادت المساحة المؤجرة لمبنى متع دد الأدوار على (٢٠٠٠ م).

يُزود المبنى بأنظمة إنذار آلية.

يُمنع توفير أماكن لانتظار السيارات خارج مخارج الطوارئ ، أو عند منافذ المسالك. تفصل المباني السكنية فوق الأسواق التجارية بأطواق فصل لا تقل درجة مقاومة عناصرها عن ساعتين، وإذا تعذر ذلك يزود كل من الجزء التجاري والجزء السكني من المبنى برشاشات مائية للمكافحة.

الأسواق المغطاة

تزود مباني الأسواق المغطاة بعدد كاف من المخارج ،

لا يزيد طول مدخل م سلك اله روب على سلام) عد د عدم وج ود رشاش ات و لا على (١٢٠ م) عند توفرها.

لا يقل عرض مدخل مسلك الهروب (Exit Access) عن (٣ م).

يُزود السوق بمخرجين على الأقل ، في حال كون مدخل المسلك يخدم أكثر م ن (٠٠) شخصاً.

لا يقل عرض الممرات عن (٦ م).

لا يقل عدد أبواب مخارج الطوارئ المؤدية إلى خارج المبنى عن نصف مجموع أبواب الخروج من المحل التجاري حين تكون مساحة المحل أكثر من (٢٧٩ م).

تُزال أية معوقات في الممرات تمنع من استخدام مخارج الأسواق.

تزود المحلات الكبرى ، بأكثر من باب للخروج ومتباعدة عن بعضها.

ترفع الجدران بين المحلات المتجاورة حتى السقف ، ليكون كل مد ل ود دة حري ق مستقلة. يُزود السوق بنظام ماسورة رأسية من النوع (١) مع كمية تدفق ماء تساوي (١٦) لدّ رأ بالثانية ، كما يُزود بأنظمة مكافحة بالماء أخرى حسب الحاجة.

يُزود السوق بأنظمة للتحكم بالدخان مع كواشف دخان مركبة في أنفاق الهواء، بحيث تتمكن مراوح أنظمة التحكم بالدخان من طرد كمية من الهواء تساوي (٦) مرات حجم السوق في الساعة الواحدة ، وذلك إذا كان حجم مبنى السوق م ساوياً أو أصع غرم ن (١٧٠٠٠م) ، أو مساوية (٤) مرات تحجم السوق في الساعة ، وذلك إذا كان حجم مبنى السوق أكبر من (١٧٠٠٠م).

يُزود السوق بأنظمة إنذار آلية.

مباني مكاتب أصحاب الأعمال (Group B)

تزود مباني مكاتب أصحاب الأعمال بعدد كاف من المخارج ، وفقاً للباب الخامس م ن هذه الاشتراطات.

لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب على (٢٠م) للمبنى غير المحم ي م ن الحري ق برشاشات مائية ، ولا على (٩٠ م) للمبنى المزود برشاشات مائية.

تُركب رشاشات في الدور الأرضي بين مخرج مسلك الهروب داخل المبذى ومخرج المبنى إلى الخارج وذلك في حال كون منفذ المسلك هو الدور الأرضي.

يُزود المبنى بمسلكين للهروب كحد أدنى تخدم جميع الأدوار.

لا تقل درجة المقاومة لجميع الممرات عن ساعة واحدة ، وللأبواب المؤدية لهذه الممرات عن (٢٠) دقيقة.

تكون جميع الزخارف الداخلية لمخارج الطوارئ من التصنيف (أ) و (ب) وفقاً للجدول (1/٢-١) ، ويمكن استخدام التصنيف (ج) في حال وجود رشاشات مائية.

يُزود المبنى بنظام إنذار آلي إذا زاد عدد الأفراد فيه على (٥٠) شخصاً. يُزود المبنى الذي يرتفع بهوه أو صالاته عند المدخل بمقدار (٣) أدوار أو أكثر بأنظمة إنذار آليه ، وأنظمة مكافحة الحريق بالرشاشات ، وأنظمة التحكم بانتشار الدخان. تُزود مخارج الطوارئ بإنارة طوارئ في الحالات التالية:

١- ارتفاع المبنى لأكثر من دورين فوق مخرج مسلك الهروب.

٢- وجود أكثر من (١٠٠) شخص في الأدوار فوق مستوى مخرج مسلك الهروب.

٣- عدم وجود شبابيك قابلة للفتح في المبنى.

٤- وجود قبو في المبنى.

المباني الصناعية (Group F)

تُزود المباني الصناعية بعدد كاف من المخارج ، وفق أللب اب الخامس من هذه الاشتراطات.

لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب (Exit Access) على (٦٠ م) بدون رشاشات ، ولا على (٧٥م) برشاشات للمصانع منخفضة ومتوسطة الخطورة ، في حال حدث تجاوز لهذه الأطوال فعندها يُزود المصنع بأنظمة المكافحة وبسبل السلامة التالية:

١- تركيب إنارة طوارئ.

٢- تركيب أنظمة الرشاشات مع أنظمة الإنذار.

٣- تركيب أنظمة التحكم بالدخان.

لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب (Exit Access) على (٣٠م) سواءً بوجود رشاشات أو بعدم وجودها، إذا كان تصنيف المنشأ عالى الخطورة.

يُحظر وجود فتحات بين الأدوار – مثل بئر السلم – وفي حال وجود فتحات بين الأدوار فتُزود الأدوار العليا بدرج هروب.

تُركب رشاشات مائية للمكافحة، في المباني المحتوية على مواد عالية الخطورة ، وفي المصانع الواسعة المساحة ، على أن يُستخدم النظام المناسب للمواد والمعدات الموجودة. يُزود المصنع بنظام للإنذار يقوم بتنبيه المشرف بوجود حريق في مكان ما ليقوم بدوره بإصدار التعليمات لإيقاف العمليات الصناعية الخطرة ، وإخلاء المصنع من العاملين ، واتخاذ الإجراءات اللازمة الأخرى.

يُزود المصنع بنظام تنبيه لجميع العاملين مباشرة وليس من خلال المشرف ، في حال تصنيف مواد المصنع عالية الخطورة ، أما إذا كان عدد العاملين في المصنع أقل من (١٠٠) شخص فعندها يمكن التجاوز عن نظام الإنذار المباشر.

مباني المستودعات (Group S)

تزود مباني المستودعات بعدد كاف من المخارج

يُوفر مخرجان على الأقل إلى خارج المبذى ، إلا إذا كانت مساحة المستودع لا تزيد على (٢٨م).

لا يزيد طول مدخل مسلك الهروب (Exit Access) على (٦٠ م) بدون رشاشات ولا على (١٢١ م) بوجود رشاشات للتصنيف عادي الخطورة. وللتصنيف عالي الخطورة، لا يزيد طول المدخل على (٢٣ م) بدون رشاشات ، ولا على (٣٠ م) بوجود رشاشات. تُركب رشاشات مائية للمكافحة في المستودعات المحتوية على مواد عالية الخطورة، وفي المستودعات الواسعة المساحة ، أو يُستخدم نظام المكافحة المناسب للموادة في هذه المستودعات.

تُزود مباني المستودعات بأنظمة إنذار إذا كانت مساحة المستودع أكبر من (٩٥م) أو غير مجهز برشاشات.

تُتار المخارج ولا ضرورة لتركيب إنارة طوارئ.

مواقف السيارات (Car Park Structures)


تعتبر مواقف السيارات مفتوحة وغير داخلية إذا كانت جدرانها الخارجية تحتوي على فتحات إجمالي مساحتها (٤٠٠) من إجمالي مساحة الجدار الذارر الذارر وتكون هذه الفتحات على جانبين من المبنى على الأقل ، وتحتوي جدرانها الداخلية على فتدات ، إجمالي فتحاتها (٢٠٠) من إجمالي مساحة الجدار الداخلي.

توفر جميع اشتراطات المستودعات المذكورة

تفصل مناطق المكاتب - التي تزيد مساحتها الإجمالية على (١٣٩ م) - عن المواق ف بأطواق فصل درجة مقاومتها لا تقل عن ساعتين.

تُفصل مناطق المكاتب - التي تقل مساحتها الإجمالية عن (١٣٩م)، عن المواقف بأطواق فصل درجة مقاومتها لا تقل عن ساعة.

تُفصل غرف الخدمات والمستودعات عن المواقف بأطواق فصل درجة مقاومتها لا تقل عن ساعتين. تكون جميع الأبواب في جدران الأطواق تلقائية الإغلاق ومقاومة للحريق. ولا تزيد مساحة الفتحات في هذه الأطواق على (١١ م)، ولا يزيد طول الفتحة على (٣,٧ م). تُحمى جميع أنفاق هواء التكييف الممتدة من خلال الأطواق بخانقات حريق. تُزود مواقف السيارات الداخلية بمراوح تهوية تقوم بتبديل هواء المواقف ست مرات كل ساعة.



تُزود مواقف السيارات الموجودة تحت مستوى الأرض برشاشات مكافحة إذا كان سقف هذه المواقف عند مستوى أقل من (٠,٦ م) من مستوى الشارع.

تُزود مواقف السيارات الموجودة في مبنى متعدد الأغراض ومستغل لنشاط آخر على الأقل برشاشات مائية للمكافحة ، وأنظمة إنذار آلية ، وأنظمة التحكم بانتشار الدخان. تُزود المواقف الداخلية بطفايات حريق.

تُزود مواقف السيارات الموجودة تحت مستوى الأرض والمواقف ذات السقف العالي بأنظمة ماسورة رأسية من النوع (١).

OPEN PARKING GARAGES AREA AND HEIGHT

	ADEA	HEIG	HT (in tiers)				
TYPE OF	AREA PER TIER	127 111	Mechanical access				
CONSTRUCTION	(square	Ramp	Automatic spi	inkler system			
	meters)		No	Yes			
IA	Unlimited	Unlimited	Unlimited	Unlimited			
IB	Unlimited	12 tiers	12 tiers	18 tiers			
IIA	4,645	10 tiers	10 tiers	15 tiers			
IIB	4,645	8 tiers	8 tiers	12 tiers			
IV	4,645	4 tiers	4 tiers	4 tiers			

Ventilation. A mechanical ventilation system shall be provided in accordance with the SBC 501.

(High-Rise Buildings) المباني العالية

تحدد مقاومة العناصر الإنشائية للحريق من خلال القيام بدراسة تحليلية لخواص الم واد المكونة لها من حيث مقاومتها للحريق على أن لا تقل درجة مقاومة المنشأ للحريق عن (٣) ساعات.

تُجرى دراسات تخطيطية خاصة بتوزيع عناصر المبنى الداخلية وعمليات الدفاع المدني وطرق منع انتشار الحريق ومنع انتشار الدخان في إلى أعلى أو إلى أسفل المبنى. تُوفر مخارج الطوارئ وفق الباب الخامس مع القيام بدراسة تف صيلية لبعد مذارج الطوارئ عن أماكن وجود المستخدمين في المنشأ. لا يقل عرض الدرج عن (٢٤٠ مم) لسعة مخرج مقدارها (٢٠٠٠) شخص أو أكثر وذلك للمباني التي يزيد ارتفاعها على المعة مخرج مقدارها (٢٠٠٠) شخص أو أكثر وذلك المباني والمعاقين من مستخدمي المبنى.

تُصمم مخارج الطوارئ بحيث إذا تعذر إمكانية استخدام أحد المخارج تكون سعة المخارج المتبقية والصالحة للاستخدام كافية لاستيعاب ما لا يقل عن (٥٠٠) من سعة جميع المخارج.

تُوفر جميع المواد المقاومة للحريق حسب اشتراطات أطواق الفصل الوظيفي والفصل المساحي والحجرات المانعة لانتشار الدخان وأطواق مسالك الهروب وغيرها من الاشتراطات على العناصر الإنشائية في المبنى. تُفحص هذه المواد والعناصر بشكل دوري من قبل جهات متخصصة للتأكد من سلامة مقاومتها، وتُعد هذه الجهات تقاريراً بذلك.

تُوفر أنظمة رشاشات للمكافحة لكامل المبنى من محابس تحكم ومفاتيح تدفق في كل دور وحسب وظائف المبنى. يُصمم النظام على أساس وجود حري ق واحد د في المد شأ (Single Fire Source).

تُوفر أنظمة ماسورة رأسية من النوع (٣) وأنظمة مكافحة بالماء أخرى وحسب ارتفاع المبنى.

تُوفر أنظمة إنذار آلية متكاملة حسب إشغال المبنى.

تُوفر إضاءة طوارئ ولوحات إرشادية، تحوي مخططات الأدوار موضحاً عليها مسالك الهروب في الأدوار وإرشادات نصية للهروب مع تركيب لوحات موضح عليها "أسهم توجيه" لاتجاهات مسالك الهروب وعلى الأخص مسالك الهروب الممتدة داخل الأدوار (Horizontal Egress).

تُوفر أنظمة للتحكم بانتشار الدخان.

تُوفر أنظمة إطفاء خاصة تشمل الطفايات وأنظمة أخرى حسب إشغال المبنى. تُوفر أنظمة إنذار ومكافحة وإطفاء خلال فترة الإنشاء.

يُوفر نظام اتصال مباشر بالدفاع المدني.

تُوفر شبكة اتصالات خاصة لاستعمال فرق الدفاع المدني والسلامة وقت الحريق. يُوفر مصدر إحتياطي للكهرباء لتغذية الأنظمة التالية:

- ١- إنارة الطوارئ.
 - ٢- نظام الإنذار
- ٣- مضخات مكافحة الحريق الكهربائية
 - ٤- أنظمة التحكم والإدارة المركزية.
 - ٥- مصعد واحد على الأقل.
 - ٦- أنظمة آلية للتحكم بانتشار الدخان.

يُوفر نظام تحكم وإدارة مركزي يقوم بمراقبة العمل والتحكم بالأنظمة التالية:

- ١- أنظمة الإنذار.
- ٢- أجهزة الإنذار والمراقبة لأنظمة الرشاشات.
 - ٣- المولدات الإحتياطية.
- ٤- أنظمة فتح وإغلاق الأبواب الموجودة في مخارج الطورائ.

- ٥- أنظمة مضخات مكافحة الحريق.
 - ٦- أنظمة التكييف والتهوية.
 - ٧- أنظمة التحكم بانتشار الدخان.
 - ٨- أنظمة الإطفاء الخاصة.
- ٩- أنظمة إنارة الطوارئ بشكل خاص والإنارة العادية بشكل عام.
 - ١٠ حركة المصاعد.

الباب الثالث: درجات مقاومة العناصر الإنشائية للحريق

يختص هذا الباب بتحديد درجات مقاومة مواد البناء المكونة للعناصر الإنشائية المختلفة – مثل الأعمدة والجسور ، والجدران الخارجية والداخلية – للحريق .

2-3 درجات المقاومة للجدران الخارجية وفتحاتها

- تمنع الفتحات في الجدار الخارجي إذا كانت المسافة للمبنى المجاور لا تزيد على (١م).
 - تستخدم الجداول (٣-٢/١ إلى ٣-٢/٣) لتحديد درجات المقاومة المطلوبة بالساعة للجدران الخارجية ، والفتحات المسموح بها في هذه الجدران، وذلك تبعا لتصنيف الإشغال وبعد الجدار عن المنشآت المجاورة.
 - لا تقل درجة المقاومة المطلوبة للجدران الخارجية الحاملة عن تلك المحددة في الجدول (١-٤/٢) تبعا لنوع التشييد.

الجدول (٣-١/٢) درجات المقاومة بالساعة للجدران الخارجية على أساس تصنيف الإشد غال ونوع التشييد و البعد عن المنشأت المجاورة

تصنيف الإشغال Group A, B, E, F-2, I, R, S-2,U	تصنيف الإشغال Group F-1, M,S-1	تصنيف الإشغال Group H	نوع التشييد Type of Construction	البعد عن المنشأت الأخرى (م)
ň	7	٣	لجميع أنواع التشييد	1,0 >
)	7	٣	IA	1,0 ≤
,	,	۲	باقي أنواع النشييد	٣>
1	3	۲	IA , IB	7 ≤
<u>صفر</u> ۱	صفر ۱	,	IIB, VB باقي أنواع التشييد	۹ >
صفر	صفر	صفر	لجميع أنواع التثمييد	9 ≤

الجدول (٢/٢-٣) النسبة المئوية لمساحة الفتحة غير المحمية المسموح بها في الجدار الخارجي (Groups A, B, E, F-2, I, R, S-2 and U)

			ور ، م	بنى المجا	نة عن الم	بعد الفت				مساحة الجدار
٣,٠<	٣,٠	۲,٧	۲,٤	۲,۱	٨,٨	١,٥	1,1	٠,٩		(م ً)
١	00	٤٣	77	70	14	11	٩	•		٣.
١	٤.	77	77	۲.	10	11	٨		•	٤٥
١	77	TV	71	17	15	1.	٨			٦.
١	7.1	77	19	10	17	٩	٨	•		٧٥
١	40	*1	11	١٤	11	٩	٨	- 34		٩.
١	*1	14	10	17	١.	٩	٧	•		17.
١	19	17	١٤	11	١.	٨	٧	7.		10.
١	17	10	17	11	٩	٨	٧			١٨٠
١	17	١٤	17	١.	٩	٨	٧	•		۲۱.
١	10	15	11	١.	٩	٨	٧			٧٤.
١	1 £	17	11	١.	٩	٨	٧			۲٧.
١	١٣	11	11	٩	٨	٨	٧		•	۳
١	17	11	١.	٩	٨	Y	٧	34	•	٤٥.
١	11	١.	٩	٨	٨	٧	٧			٦
١	١.	٩	٩	٨	٨	٧	٧			٧٥.
١	٩	٩	٨	٨	٧	٧	٧			1.0.
١	٩	٨	٨	٨	٧	٧	٧	•	•	10
١	٨	٨	٧	٧	٧	٧	٧	•	•	٣
١	٧	٧	٧	٧	٧	٧	٧			۲۰۰۰ <

الجدول (٣/٢-٣) النسبة المئوية لمساحة الفتحة غير المحمية المسموح بها في الجدار (Groups F-1, M, S-1 and H)

مساحة الجدار					ب	عد الفت	مة عن	المبنى	المجاور	ر ، م				
(5,)	٠	٠,٩	1,1	١,٥	١,٨	۲,۱	۲,٤	۲,٧	٣,٠	٤,٥	٦,٠	٧,٥	۹,٠	4,.<
٣.			٤	7	٩	11	۱۷	۲١	77	79	١.,			
٤٥			٤	٥	Υ	١.	15	17	۲.	٤٨	91	١		
٦.	•		٤	٥	٧	٨	11	15	١٦	٣٨	٧.	١		
٧٥			٤	٥	٦	٨	٩	11	١٤	71	٥٧	91	١	
٩.	٠		٤	٥	٦	٧	٩	١.	11	77	٤٨	٧٧	١	
17.		•	٤	٤	٥	۲	٧	٩	11	۲١	۲۸	٥٩	٨٦	١
10.			٤	٤	0	7	٧	٨	٩	۱۸	71	٤٨	٥٩	١
14.	•		٤	٤	٥	٥	7	٧	٨	١٦	۲۷	٤١	70	١.,
۲1.	•		٤	٤	0	٥	7	٧	٨	1 8	7 €	77	۲٥	١
٧٤.			٤	٤	ź	٥	٦	٧	٧	17	77	77	٤٦	١
۲٧.			٤	٤	٤	٥	٥	٦	٧	۱۲	۲.	49	٤٢	١
٣			٤	٤	٤	٥	٥	٦	٧	11	١٨	44	٣٨	١
٤٥.	•		٤	٤	ź	٤	٥	٥	۲	٩	17	۲.	77	١
٦.,			٤	٤	٤	٤	٤	٥	٥	٨	١٢	17	77	١

ارتفاعات المباني: يستخدم الجدول ((7-0)) لتحديد أقصى عدد من الأدوار الم سموح بها للمبنى ، ويستخدم الجدول ((7-0)) لتحديد الارتفاع الأقصى المسموح به بالمتر.

الجدول (٣-١/٥) عدد الأدوار المسموح بها للمبنى

			د	وع النشبي	iction 2	Constru	Type of		
فئة الإشغال	93	I	I	I	I	11	IV		V
(أنظر الفصل ١-٣)	A	В	A	В	A	В	HT	A	В
	رب	رب	رب	رب	رب	ر ب	رب	ر ب	ر ب
تجمع > ١٠٠٠	įγ	11 3	7 7	١غ	7 7	ėė	7 7	7 7	٤٤
تجمع > ٣٠٠	ŧΥ	£ 17	۲٤	1 1	Υt	1 1	Y £	Y £	1 1
تجمع < ٣٠٠	ΥУ	Y 1 Y	7 1	1.1	7 1	11	T É	۳ ٤	1.1
تجمع خارجي	ΥΥ	ИИ	УУ	ИИ	7 1	7 7	7 1	7 7	1 1
مكانب أصحاب الأعمال	У У	11 17	0 7	٤٥	٦٥	10	٦٥	۳ ٤	7 7
دور كبيرة للرعاية المستمرة	ė Y	۱۲ غ	٣غ	۲غ	۲ غ	١غ	۴ غ	έ۲	ا غ
دور صغير للرعاية المستمرة	У У	11 17	i o	i o	ío	i o	i o	r i	7 7
مركز رعاية وعناية	۲ ۲	7 17	3.3) i) į	1 1	11	1 1	Y (*
إصلاحي وسجون	νУ	V 11	7 7	۲غ	7 7	7 3	7 7	۲ ۲	۲ غ
تعليمي	У У	2 17	٤٣	7 7	۲٤	7 7	۲٤	۱۲	1 7
مستشفرات	ė Y	٢١ غ	۲ غ	١غ	١غ	غغ	ا غ	ا غ	ځ ځ
إسعاف وطوارئ	У У	11 17	0 7	1 0	0 7	1 0	٦٥	۲ ٤	1 "
صناعي متوسط الخطورة	YY	11 11	10	7 7	٤ ٣	7 7	i o	7 7	1 1

٣-٣ أطواق الفصل لدرجات المقاومة:

٣-١/٣ تحدد أطواق الفصل الوظيفي عند تصميم المبنى ، حيث تحدد جميع الجدران والأسقف والأرضيات التي لها وظائف فصل .

٣-٢/٢ تحدد در جة المقاومة المطلوبة لأطواق الفصل بين كل فئتي إشغال وفق الجدول (٣-١-٣) ، وعند تحديد مقاومة أطواق الفصل في المبنى يلاحظ التالى:

٣-٢/٢/١ يمنع وجود فتحات للشبابيك أو ما شابهها في طُوق فصل مقاومته أربع ساعات.

٣-٢/٢/٢ تكون الفتحات في طوق فصل مقاومته ثلاث ساعات بالشروط التالية:

لا تقل درجة مقاومتها عن ثلاث ساعات.

لا تزيد مساحة فتحة الباب فيها على (١١م).

لا يزيد عرض الفتحات على (٢٥%) من طول طوق الفصل.

تحمى جميع الفتحات في الأرضيات بمنشآت حماية تحيط بالفتحة ، وبدرجة مقاومة لا تقل عن ساعتين. ٣-٣/٣ تكون الفتحات ذات درجة مقاومة ساعة ونصف في طوق فصل مقاومته ساعتان، و ذات درجة مقاومة ساعة واحدة في طوق مقاومته ساعة .

٣-٤/٣ تعامل المباني أو أجزاؤها المفصولة بجدر ان الحريق له درجة مقاومة لا تقل عن القيم المحددة في الجدول (٣-٣/٢) بأنها مبان منفصلة.

"-٣/٥ تشيد جدران الحريق من مواد غير قابلة للإحتراق بإستثناء الجدران في المباني من النوع (٧). "٣/٥- يطبق الشرط الأكثر تقييدًا لدرجة المقاومة بالساعة في حال استخدام أطواق التقسيم المساحي كجدران حريق.

الجدول (٣-٣) درجات المقاومة المطلوبة بالساعة لأطواق الفصل الوظيفي

19	۱۸	۱۷	17	10	١٤	15	17	11	١.	٩	٨	٧	٦	0	٤	٣	۲	,	الإشغال (*)	
٣	۲	٣	۲	١	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	У	У		تجمع <300	1
٣	۲	٣	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	У		۲.	تجمع> ،	۲
٣	*	٣	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲		1		تجمع >	۲
٣	٢	٢	٢	٢	+	۲	۲	۲	۲	۲	+	۲	٢	۲			75	طيمي	ů	٤
٣	۲	٣	٢	۲	*	۲	۲	۲	۲	۲	+	۲	٢			ومية	اية ي	وعذ	رعاية	٥
٣	*	٢	۲	۲	*	۲	۲	۲	۲	۲	*	۲				ت	تشفيا			٦
٣	۲	٣	۲	۲	7	۲	۲	۲	۲	۲	7			Ü	لوار و	ب وط	سعاة	اكز إ	مز	٧
٣	*	۲	*	۲	*	۲	*	۲	۲	*			98		ىجور	ي وء	سلاح	إم	•	٨
٣	*	٣	Y	۲	*	4	۲	1	۲					2	عائلية	وت .	H			٩
٣	*	٣	Y	۲	۲	۲	*	۲			â,	سكنب	شفق	مال و	وع	طلبة	يوت	ق وا	فتاد	1.
٣	*	٣	٣	۲	۲	۲	1		· ·	شرة	الم	إعاية	والر	عاقير	والم	عجزة	رة لل	صغي	دور	11
٣	۲	٣	۲	7	*	۲			رة	مستم	اية ال	الرع	فين و	المعا	زةو	للعج	كبيرة	ور	1	17
۲	*	۲	Y	۲	77							-	جار ي	ت						11
٣	*	٢	٣	۲					ā	جاري	کز ن	-مرا	- 514	ن مغ	أسواؤ					1 2
۲	*	۲	۲							إعمال	ب اا	صحا	تب ا	مكا						10
۲	1	У		صناعي منخفض الخطورة							17									
۲	1	صناعي متوسط الخطورة								17										
١	مستودعات منخفضة الخطورة									14										
							ورة	ة الخط	ىتوسط	مات ،	ئود									19

الرموز في الجدول:

- (لا) معناها لا يوجد قيمة محددة لدرجة المقاومة .
- (*) الأرقام المتسلسلة والموضحة في هذا الجدول لتصنيف الإشغال في الصف العمودي على أقصى اليمين وفي الصف الأفقي العلوي لها نفس المسميات المذكورة .

Fire separation. Fire-resistance-rated partitions, fire barriers, and fire walls separating vacant tenant spaces from the remainder of the building shall be maintained. Openings, joints, and penetrations in fire-resistance-rated assemblies

الجدول (٣-٣/٢) درجة المقاومة المطلوبة بالساعة لجدران الحريق

درجة المقاومة بالساعة	تصنيف الإشغال (انظر الفصل ١-٣)
£	H-1, H-2
~	F-1, H-3, H-5, M, S-1
(X)	
(الجدر ان التي تفصل بين ميان من النوع II أو النوع V)	A, B, E, H-4, I, R-1, R-2, U
(لبقية أنواع التشبيد)	
*	F-2, S-2, R-3, R-4

ارتفاعات المباني: يستخدم الجدول ($^{-1}$) لتحديد أقصى عدد من الأدوار المسموح بها للمبنى ، ويستخدم الجدول ($^{-7}$) لتحديد الارتفاع الأقصى المسموح به بالمتر.

الجدول (٣-١/٥) عدد الأدوار المسموح بها للمبتى

	نوع التشييد Type of Construction								
1	I	IV	I	II	II		I		فئة الإشغال
В	Α	HT	В	Α	В	Α	В	Α	(أنظر الفصل ١-٣)
ر ب	ر ب	رب	ŗ	ŗ	ر ب	ر ب	ر ب	رب	, ,
۲ ۲	۲ ٤	٥٦	۳ ٤	و ع	۲٤	٦٥	11 11	ע ע	صناعي منخفض
									الخطورة
١ ٢	۳٤	٤٥	٤٥	و ع	٤٥	٤٥	11 17	צ צ	تجاري
۲ ۲	٣٤	10	٤٥	و ع	و ۽	į o	11 11	צ צ	سكني
١ ٢	۳٤	٤٥	۳ ٤	۲ ٤	۲ ٤	í o	11 17	ע ע	مستودعات متوسطة
									الخطورة
۲ ۲	٤٥	٥٦	٤٥	٤ ٥	و ۽	٦٥	11 17	ע ע	مستودعات منخفضة
									الخطورة

الرموز في الجدول (لا) معناها لا يوجد قيود على الارتفاع ، حيث يمكن أن يرتفع المبنى حسب الرغبة. (غ): معناها غير مسموح بها ، أي أن هذا النوع من المنشآت غير مسموح بها.

(ر) : بوجود أنظمة رشاشات المياه.

(ب) : بدون وجود أنظمة رشاشات المياه.

الجدول (٣-٥/٦) الارتفاع الأقصى المسموح به للمبنى (م)

1	I	IV	III		نوع التشييد Construction III II I		П		I	الارتفاع الأقصى بالمتر
В	A	HT	В	A	В	A	В	Α	بالمنز	
1.4	*1	77	**	**	**	*1	٥٤	У	منشأ مزود برشاشات	
17	10	۲.	17	۲.	17	۲.	٤٨	У	منشأ غير مزود برشاشات	

٣-٢/٦ تكون درجة مقاومة باب في مسلك هروب (٢٠) دقيقة عندما تكون درجة المقاومة لجدار المسلك مساوية لساعة واحدة ، ويستخدم الجدول (٣- ٢/١) لتحديد درجات المقاومة المطلوبة لأبواب الحريق .

٣-٣/٣ يركب زجاج لشبابيك الحريق بمقاومة لا تقل عن ثلاثة أرباع الساعة ولا يسمح بشبابيك في جدران الحريق ، ويستخدم الجدول (٣-٢/٢) لتحديد درجة المقاومة المطلوبة لشبابيك الحريق.

٣-٤/٦ تكون مواصفات الشبابيك الزجاجية في الجدران الداخلية المقاومة للحريق مثل شبابيك الجدران الخارجية المقاومة للحريق ، والمستخدمة للإنارة الطبيعية ، أو شبابيك الأبواب الموجودة في الجدران الداخلية المقاومة للحريق.

7-0/7 لا تقل درجة مقاومة خانقات الحريق عن ساعة ونصف ، في حال تركيبها في جدار أو سقف أو أرضية مقاومتها أقل من ثلاث ساعات ، ولا تقل درجة مقاومة الخانقات عن ثلاث ساعات في حال تركيبها في جدار درجة مقاومته ثلاث ساعات أو أكثر .

الجدول (٣-١/٦) درجة المقاومة المطلوبة بالساعة لأبواب وتسكيرات الحريق

درجة المقاومة	درجة المقاومة	نوع الجدار الذي فيه الباب أو
للباب أو التسكيرة	للجدار بالساعة	التسكيرة
بالساعة		
٣	£	جدار فصل أو تقسيم أو جدار مسلك
٣	٣	هروب محمي أو جدار منور
1,0	۲	
1,0	١,٥	
٣/٤	1	جدران أخرى غير مذكورة أعلاه ،
*		غرف الآلات والأجهزة
١/٣	١	جدار مدخل مخرج الطوارئ
1,0	٣	
1,0	۲	الجدران الخارجية
٣/٤	١	

الجدول (٣-٢/٦) درجة المقاومة المطلوبة بالساعة لشبابيك الحريق

درجة المقاومة بالساعة	درجة المقاومة بالساعة للعنصر	العنصر الذي فيه الشباك
غير مسموح بشباك ٣/٤	الذي فيه الشباك أكثر من ساعة ١	قواطع حريق
٣/٤	,	قواطع حجرات دخان
۱,٥ ٣/٤	أكثر من ساعة ١	جدران خارجية

٣-٧ درجات المقاومة للعناصر الإنشائية ومواد البناء

٣-١/١ يستخدم الجدول (٣-١/١) لتحديد درجات المقاومة المطلوبة للعناصر الإنشائية الرئيسة. الجدول (٣-١/١) درجات المقاومة المطلوبة بالساعة للعناصر الإنشائية الرئيسة

ائية الرئيسة	الجدول (٣-١/٧) درجات المقاومة المطلوبة بالساعة للعناصر الإنش
درجة المقاومة	العنصر المعماري
بالساعة	
(٢/5	العناصر الإنشائية الرئيسة حسب نوع التشييد يستخدم الجدول (١-
	الجدران الخارجية وفتحاتها يستخدم الجدول (٣-٢/١)
	مخارج الطوارئ - مدخل المسلك لمخرج الطوارئ
1	جدران الممرات ، جدران فصل ،أرضيات وأسقف
1/5	أبواب الممرات
1,0	جدران فصل بين ممر ويهو مصعد
٤/٢	أبواب فصل بين ممر ويهو مصعد
	مخارج للطوارئ - مسلك محمى لمخرج الطوارئ
*	جدران أدراج فصل لارتفاع يتجاوز ثلاثة أدوار
١	جدران أدراج فصل لارتفاع لا يتجاوز ثلاثة أدوار
1,0	أبواب جدران أدراج فصل لارتفاع يتجاوز ثلاثة أدوار
,	أبواب أدراج فصل لارتفاع لايتجاوز ثلاثة أدوار
1/4	أبواب أدراج فصل متصلة ببهو
لا تقل عن (١)	جدران فصل وأرضيات وأسقف أخرى لمسلك محمي
ساعة	عدا الدرج
و لا عن مقاومة	
المبنى	
٣/٤	أبواب وزجاج مسلك محمى عدا الدرج

ئ – منفذ مسلك لمخرج الطوارئ	ارج الطوار
فروج لارتفاع (٣م)	ران صالة خ
روج	ب صالة خر
خروج	ران ممرات
خروج	ب ممرات.
، الدور الأول تحت المنفذ	نبية صالات
أطواق فصل وظيفي يستخدم الجدول (٣-١/٣)	
ة لمؤسسات صحية	ران خارجية
ضى	ف نوم المر
احتياطية	ف مولدات
وكهرباء حسب مساحتها وأهميتها	ف میکانیك
جموعة كبيرة من الأفراد مثل غرف القمامة والمطابخ والغسيل في	ف لخدمة م
ق	طاعم والفناد
د مساحتها على (٩,٣ م)	تودعات تزي
سیار ات تزید مساحتها علی (۱٤٠ م)	ران مواقف
سيارات مساحتها (١٤٠ م) أو أقل	ران مواقف
س ومستشفيات	نبر ات مدار ،

	أطواق تقسيم مساحى
£	جدران تقسيم لمنشآت من النوع (IA, IB, IIB, IIIA, IIIB or IV)
٣	فتحات في جدران تقسيم لمنشأت من النوع (IA, IB, IIB, IIIA, IIIB or IV)
۲	جدر ان تقسيم لمنشأت من النوع (IIA, VA and VB)
1,0	فتحات في جدر ان تقسيم لمنشآت من النوع (IIA, VA and VB)

الجدول (٣-٣/٢) درجة المقاومة بالساعة لعناصر من الخرسانة المسلحة

نوعية الخرسانة	سمك الغطاء الخرساني لحديد التسليح بالمليمتر	درجة المقاومة بالساعة
	۲.	1
خرسانة تقيلة تحتوي على حصى بركاني	40	Υ
أو سليكات	**	٣
	74	£
	۲.	1-1/7
خرسانة خفيفة تحتوي على حصى وحجر	40	7 - 1
مكسر من الكوارنز	77	7-7
F-250/E 18 189.	71	£ - T

الجدول (٣/٧-٣) درجة المقاومة بالساعة لعناصر خرسانية سابقة الإجهاد

سمك الغطاء الخرساني لحديد التسليح (مم)			1-11-1			
مقاومة ةساعة	مقاومة ٣ ساعة	مقاومة ٢ ساعة	مقاومة ١ ساعة	مساحة المقطع سم	حرية الحركة	العنصر
223	* ==	75	40	107-AFP	حرة	
-	AA	75	٣٨	1980-971		
١	٧٥	70	۳۸	أكثر من ١٩٣٥		-1 -
-	=	٥,	٣٨.	47A-Y0A	مقيدة	كمرات
_	٥.	71	40	1980-971		
٥.	71	TA	40	أكثر من ١٩٣٥		
٦.	00	٤٠	70	23	حرة	بلاطات
٥.	77	77	۲.	=.	مقيدة	

الجدول (٣-٧/٤) درجة المقاومة بالساعة لأعمدة من الفولاذ الإنشائي

درجة المقاومة بالساعة	مساحة السطح الكلية، سم [†]	مواد كسوة على العمود	مساحة مقطع العمود ، سم ٢	الوزن كغم / م	السماكة
.,٧٥	707	إسمنت وحصىي ورمل	Λ£	70,0	10.
1,0	٥١٦	إسمنت وحصىي ورمل	٥٨	٤٦	10.
٣,٥	۸٠٦	جبس واسمنت	9 £	٧٣	70.
٤	۸۰٦	جبس	9 £	٧٣	۲0.
4,40	707	جبس	9 £	٧٣	70.
۲	0.5	جبس	9 £	٧٣	70.

الجدول (٣-٧) درجة المقاومة بالساعة لجدر ان حاملة من الحجر والخرسانة المسلحة

نوعية الجدار حجر	سمك الجدار، مم		درجة مقاومة	الحريق بالساعة	لحريق بالساعة				
		عليه مواد قابلة للاشتعال		عليه مواد غير قا	قابلة للاشتعال				
		بدون لياسة	لياسة	بدون لياسة	لياسة				
	۲	٨	٩	١.	١٢				
	70.	۲	۲,0	٥	٧				
	۲	۲	۲,0	٥	٧				
	1	-	-	1	1,0				
4.0	۲	۲,0	٣,٥	٣	,				
خرسانة مسلحة	70.	-	1,70	-	٤				
مسلحه	۲	٠,٧٥	1,0	۲	٣				
	١		20	1	1,0				

الجدول (٣-٧/٣) درجة المقاومة بالساعة لجدران غير حاملة أو قواطع داخلية مقاومة للحريق

درجة المقاومة	مادة البناء
بالساعة	
.,۲0	ألواح خشبية سمك (٢٠)مم
,	ق ،اطع سـ ،مك (٤٤) مـ ،م مـ ،ن ألـ ،واح الج ،بس مـ ،مك
	(٩,٥) مم
۲	قاطع داخلی من الجیس سمك (٥٠) مم
- y -	بلوك جيس مفرغ سمك (٧٥-١٠٠)مم
٣	بلوك جيس مصمت سمك (٧٥) مم
,	بلوك خرسانة مفرغ سمك (٦٠-٩٠)مم
1,70	بلوك خرسانة مفرغ سمك (١٠٠) مم
۲,٥	بلوك خرسانة مفرغ سمك (٢٠٠) مم
1	بلوك خرسانة مصمت سمك (٥٠-٧٠)مم
x	بلوك خرسانة مصمت سمك (٧٥-١٠٠) مم
r	بلوك خرسانة مصمت سمك (١٠٦-١٣٥) مم
٤	بلوك خرسانة مصمت سمك (١٤٠-١٥٨) مم
٣	بلوك طيني مفرغ سمك (١١٠) مم

EXTERIOR WALLS

MAXIMUM AREA OF EXTERIOR WALL OPENINGS^a

	FIRE SEPARATION DISTANCE (meters)							
CLASSIFICATION OF OPENING	0 to 1 ^{e,h}	Greater than 1 to 1.5 ^b	Greater than 1.5 to 3 ^{d,f}	Greater than 3 to 4.5 ^{c,d,f}	Greater than 4.5 to 6 ^{c,f}	Greater than 6 to 7.5 ^{c,f}	Greater than 7.5 to 9 ^{c,f}	Greater than 9
Unprotected	Not Permitted ^g	Not Permitted ^{b,g}	10% ^g	15% ^g	25% ^g	45% ^g	70% ^g	No Limit
Protected	Not Permitted	15%	25%	45%	75%	No Limit	No Limit	No Limit

- a. Values given are percentage of the area of the exterior wall.
- For occupancies in Group R-3, as applicable in SBC 201, the maximum percentage of unprotected and protected exterior wall openings shall be 25 percent.
- c. The area of openings in an open parking structure with a fire separation distance of greater than 3 m shall not be limited.
- d. For occupancies in Group H-2 or H-3, unprotected openings shall not be permitted for openings with a fire separation distance of 4.5m or less.
- e. For requirements for fire walls for buildings with differing roof heights, see Section 4B.5.6.1.
- f. The area of unprotected and protected openings is not limited for occupancies in Group R-3, as applicable in SBC 201, with a fire separation distance greater than 1.5m.
- g. Buildings whose exterior bearing wall, exterior nonbearing wall and exterior structural frame are not required to be fire-resistance-rated shall be permitted to have unlimited unprotected openings.
- h. Includes accessory buildings to Group R-3 as applicable in SBC 201.

الباب الرابع: درجة مقاومة الزخارف الداخلية للحريق

تركيب الزخارف

3- ٢/١ تثبت الزخارف على الأسطح مباشرة أو باستخدام مساند أو حوامل لا يزيد سمكها على (٥٤مم) إذا كانت درجة المقاومة لهذه الأسطح أو الجدران محددة القيمة ، أو كانت مقاومة للحريق ، ويملأ الفراغ بين الحوامل بمادة ذات تصنيف (أ) وفقا للجدول (١-٢/١) ، وتثبت الحوامل على الجدران أو الأسطح مباشرة .

3-٣/٢ يركب السقف المستعار من مادة الصنف (أ) ، وتكون العلاقات والحوامل من مواد غير قابلة للاشتعال إذا كانت درجة المقاومة للاسطح المركب عليها محددة القيمة ، أو كانت مقاومة للحريق ، ويحمى السقف المستعار بأنظمة رشاشات مائية من الأسفل والأعلى .

٤-٣/٣ تثبت الزخارف على مساند غير قابلة للاحتراق ، ولا يجوز تثبيتها على جدار الغرفة مباشرة إذا كان سمك الزخرفة المثبتة على السطح أكثر من (٦مم).

٤-٣/٤ عند تركيب تكسية من القماش على الجدران ، يكون للقماش مواصفات الصنف (أ) ، وتكون المادة المستخدمة لتثبيت القماش على الجدار من الصنف (أ) ، على أن تزود الغرفة بنظام مكافحة بالرشاشات.

٤-٥/٣ يستخدم الجدول (٤-٣-/١) لاختيار أصناف الزخرفة المسموح بها في المباني المختلفة.

الجدول (٤-١/٣) أصناف مواد الزخرفة المسموح بها تبعاً لنوع الإشغال للمنشأت

الداخلية	تصنيف الزخارف		فئة الإشغال
غرف المنشأة	مدخل مسلك	مسلك محمي	(أنظر الفصل ١-٣)
ا - ب - ج))		صالات تجمع ، لعدد من الأشخاص بين ٣٠٠- ١٠٠٠
۱ – ب		Í	صد . الات تجم . ع ، لاكث . ر من ١٠٠٠ شخص
ا - ب - ج			مؤسسات تعليمية
أ – ب لغرف المرضى	8	i	مؤسسات صحية
ا - ب - ج	ب	- f	فنادق وشقق وسكن طلبة
ē	ا - ب - إ		شقق مفروشة

		مراكز تجارية لا تزيد مساحتها
ب - ج	_1	على ۲۷۹ م'وف ي م ستوى
		الشارع
أ – ب للسقف		مراكز تجارية أخرى لا تق ل
Ship 4	۱ – ب	مساحتها على ٢٧٩م ود دون
أ – ب – ج للجدار	127	رشاشات
ب – ج	_ [مراكز تجارية برشاشات
ا - ب - ج	اً – ب	مكاتب أصحاب الأعمال
10.000		مكاتب أصد حاب الأعمال –
ب – ج	- 1	برشاشات
ا - ب - ج	أ-ب	مصانع
	ا – ب – ج	مستودعات

(أ – ب – ج) في الجدول أعلاه تعني أن الأصناف المسموح بها من الزخرفة يمكن أن تكون من الأصناف : (أ) أو (ب) أو (ج) كم ا وردت في الجدول (١-٢/٢).

الباب الخامس: مخارج الطوارئ للمباني

- يقسم المبنى إلى عدة مبانى منفصلة بحيث تقام المبانى الإدارية بعيدا عن المخازن ، وبعيدا عن مناطق الإنتاج
- أن يكون هناك مسافات بين كل مبنى و آخر و تقدر هذه المسافة بمقدار الخطورة المتوقعة و المعرض لها المبنى لمنع انتقال حرارة أو لهب الحريق عند وقوعه بالمبنى لمجاوراته.
- عند تعذر وجود مسافات مناسبة بين المباني بعضها البعض يمكن إقامة جدران مقاومة للنيران ذات سمك وارتفاع مناسب تنفيذاً لمبدأ دفع الضرر قبل حدوثه.

وسائل الهروب عند حدوث حريق The Means of Escape

- و يقصد بها:
- الطرق المأمونة أو المسارات المستمرة الآمنة التي يسلكها الأفراد من أي نقطة في المبنى إلى الهواء الطلق خارجه عند مستوى سطح الأرض للهروب من الحريق عند حدوثه حتى الوصول إلي مكان آمن .
- تشمل وسائل الهروب جميع الطرقات والممرات و الأبواب والفتحات و السلالم التي يسلكها الشخص عند خروجه من المبنى طلبا للنجاة من خطر الحريق .
 - عند توزيع المخارج في المبنى يحب مراعاة الآتي:
 - تحقیق عدد وحدات الخروج المطلوبة.
 - o أن تكون مسافة الارتحال من أي نقطة في المبنى إلى أقرب مخرج أقل ما يمكن .
 - تجنب النهايات الميتة بقدر الإمكان .
 - o توفير التهوية الجيدة منعا لتراكم الدخان مما قد يؤدى إلى الاختناق .
 - توفير الإضاءة الذاتية في حالة انقطاع التيار.
 - o توفير العلامات الإرشادية الدالة على المخارج ومسالك الهروب

مخارج الطوارئ: طريق أو أكثر (سالك و أمن) ، لتمكين الأشخاص الموج ودين في المبنى من الخروج بالانطلاق من أية نقطة في المبنى والوصول إلى عد ارج المبنى مباشرة أو إلى ساحة أو مكان أمن من الحريق يؤدي بدوره إلى خارج المبنى.

1/1-0

1/1-0

نتكون مخارج الطوارئ من مسالك وممرات وأبواب ، ورده ات وصد الات ، وأدراج ومخارج ومنافذ وأنفاق ، ذات مواصفات خاصة لمقاومة انتشار الحريق فيها ، وتسرب الدخان إليها ، ومزودة بلوحات إرشادية وإنارة طوارئ .

٥-١/٣ لمسؤول البناء وضع الشروط المناسبة للحالات الاستثنائية ، أو التي لم يرد فيها نص ،
 أو التي يقدر أن منها خطورة حريق غير عادية.

تطابق جميع الأجهزة والمعدات والتركيبات للمواصفات القياسية السعودية ، وتختبر جميع المواد المستخدمة في المختبرات المعتمدة بموجب شهادات اختبار تقدم عند الطلب وعلامات توضع على الأجهزة وفي كتالوجات الصانع.

مسافة الارتحال

- هي المسافة التي يقطعها الفرد من أبعد نقطة عن المخرج حتى يصل إليه شاملة الالتفاف حول العوائق إن وجدت ويتحدد الحد الأقصى لمسافة الارتحال طبقا لـ:
 - ۵ طبیعة استغلال المبنى .
 - ﴿ توافر وسائل الإطفاء التلقائبة بالمبنى من عدمه.
 - العناصر الرئيسية لمكونات المبنى.
 - 🖁 عدد الشاغلين وصفاتهم.

النهايات الميتة

• هي نهايات الممرات والردهات إذا كانت لا تؤدى إلى مخارج ، حيث يحتمل في حالة الحريق أن يندفع الأشخاص إلى هذه الممرات أملا في الوصول إلى المخرج ، وعند اكتشافهم عدم وجود المخرج فإنهم يضطرون إلى الرجوع والبحث عن مخرج آخر مما يستهلك الوقت وبالتالي التعرض لنواتج الحريق .

• والنهايات الميتة غير مفضلة من وجهة نظر أمن الحريق إلا أنها غير محظورة ويمكن للمصمم أن يتلاشى خطرها بوضع علامات إرشادية

يجب أن تتناسب عدد و سائل الهروب واتساعها مع كل من:

- مواد إنشاء المبنى .
- عدد الأرواح الموجودة بالمبنى و حالتهم .
 - طبيعة استغلال المبنى ـ
- تجهيزات المبنى بأنظمة إطفاء آلية من عدمه

يتكون مسلك الهروب من ثلاثة أجزاء هي:

- طریق الوصول إلى المخرج:
 وهو جزء یقود من نقطة بدایة مسلك الهروب إلى مدخل المخرج.
- المخرج:
- وهو جزء مفصول عن باقي المبنى بحوائط و أسقف و أبواب مقاومة للحريق ليوفر مسارا محميا من الحريق ويسمح لشاغلي المبنى بعبوره إلى الخارج .
- وسيلة صرف المخرج: وهو المخرج والمكان الآمن في الهواء الطلق عند مستوى سطح

وسائل الهروب البديلة Substitution Means of Escape

- يوجد عدة وسائل للهروب (الإخلاء) يمكن تزويد المبنى بها وذلك بالإضافة للسلالم الداخلية منها:
 - 1. المخارج الأفقية.
 - 2. السلالم الحلزونية.
 - 3. المجارى الانزلاقية
 - 4. المخارج إلى الأسقف.
 - 5. أجهزة الإنقاذ من الأدوار العليا.

The Time of Evacuation زمن الإخلاء

يتوقف زمن الإخلاء على نوعية المبنى:

- مبانى النوع الأول : وهى المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق وغير منتجة للدخان ويجب إخلاؤها في ثلاث دقائق .
- مبانى النوع الثانى: وهى المبانى المقامة من مواد سهلة الاحتراق أو منتجة للدخان ويجب إخلاؤها فى دقيقتين ونصف.
- مبانى النوع الثالث : وهى المباني المقامة من مواد سهلة الاحتراق ومنتجة للدخان الكثيف ويجب إخلائها في دقيقتين .

يرتبط اتساع المخارج بزمن إخلاء المكان وعدد شاغلي المبني، ويختلف زمن الإخلاء من مبنى لأخر تبعا لاختلاف توفر شروط الوقاية في المبنى. يبن الجدول رقم ٣-٣ تقديرات أزمنة الإخلاء للمبانى.

زمن إخلاء المبائي في حالات الحريق

الإخلاء المقترح بالدقائق	زمن	نوع المباني
ئلاث دقائق	٣	المباني التي تتوفر فيها شروط الوقاية من الحريق، وليس فيها خطورة حريق.
دقيقتان ونصف الدقيقة	۲,٥	المباني التي تتوفر فيها شروط الوقاية من الحريق، وفيها خطورة حريق.
دقيقتان	۲	المباني التي لا تتوفر فيها شروط الوقاية من الحريق، وفيها خطورة حريق. أو الباني التي تتوفر فيها شروط الوقاية من الحريق، وفيها خطورة عالية من الحريق.

عدد وحدات الإخلاء

لحساب عدد الوحدات المطلوبة لمخرج الإخلاء:

عدد الأشخاص

عدد وحدات المخرج =

معدل التدفق X الوقت اللازم للإخلاء

ويجب مراعاة الآتي

.1

.2

- معدل التدفق 40 فرد/ الدقيقة من خلال وحدة مخرج عرض 21 بوصة .
 - إذا احتوى ناتج المعادلة السابقة على كسر يرفع الأقرب رقم صحيح
 - 3. الوحدة القياسية لاتساع المخرج هي 21 بوصة .
- 4. عندما يقال أن اتساع المخرج (الباب) ثلاث وحدات فهي تساوى 21. 150 بوصة + 18 بوصة = 60 بوصة (150 سم).
- 5. يجب مراعاة ألا تزيد المسافة المقطوعة (مسافة الارتحال) بين أبعد نقطة والمخرج عن 30 متر في مباني النوع الأول و 20 متر في مباني النوع الثاني و12 متر في مباني النوع الثالث

الطاقة الاستيعابية لسبل الهروب (مخارج للطوارئ):

يقدر الاستيعاب بالحد الأعلى من الأشخاص الممكن تواجدهم في المبنى أو أي جزء منه في أي وقت، على أن لا يقل ذلك عن العدد المذكور في الجدول رقم ٣-٢ التالي:

الحد الأدنى لعرض سبل الهروب (مخارج الطوارئ)

ىتار	الهروب بالأه	، عرض سبر	الأدنى لصافح	الحد	
	C.	أجزاء سبل الهروب			
۳.,	70.	۲.,	10.	١	
1,0	1,70	١,	٠,٨٥	٠,٨٠	لأبواب والممررات
۲,۰۰	1,70	1,7.	١,٠٠	۰,۷٥	الأدراج

الحدول وقد ٢-٢

ويحسب عرض مسلك الهروب من الجدول السابق على أساس عدد الأفراد الذين سيستخدمونها في حالة الطوارئ. ويفضل ألا يقل عرض المخارج و مسالك الهروب عن ١٠٠٠ سم. مثال (1) قاعة بها 480 شخص في مبنى من النوع الأول احسب عدد وحدات المخارج المطلوبة

عدد الأشخاص

عدد وحدات المخرج = _________

معدل التدفق X الوقت اللازم للإخلاء

هام جدا:

- إذا كان المطلوب فتحة خروج واحدة للقاعة (وهذا غير مفضل) يكون : 18 + 21 + 21 + 21 إتساع المخرج = 21 + 21 + 21 + 31 = 81 = 81 بوصة (206 سم) .
- 2. إذا طلب للقاعة أكثر من ثلاث وحدات مخرج ، يجب أن يكون له أكثر من فتحة خروج واحدة .
- 3. لمعرفة عدد فتحات الخروج (أبواب الهروب) يتم قسمة عدد الوحدات على (4) ويضاف للناتج واحد صحيح.
 - عدد المخارج = (4 ÷ 4) + 1 = 1 + 1 = 2 أي بابين
 - لا يجوز أن يقل اتساع فتحة الخروج بأي حال عن وحدتين

مثال(2): احسب عدد وحدات المخرج المطلوبة لمبنى من النوع الأول والثالث يستخدم كمركز علاجي يشغله عدد يتراوح من 700إلى 800 فرد، يضم استقبال وصيدلية وانتظار وعنابر المرضى وأبوابه تفتح إلى الخارج مباشرة.

- المبنى من النوعين الأول والثالث وبالتالي يتم التصميم على أنه من النوع الثالث أي أن زمن الإخلاء دقيقتين.
- يشغل المبنى من 700 إلى 800 فرد ويتم التصميم على السعة القصوى وهي 800 فرد.
- معدل التدفق 40 فرد/ الدقيقة من خلال وحدة مخرج عرض21بوصة560 mm
- باب الخروج يفتح إلى الخارج على الطريق العام وهو مكان آمن لهروب الأفراد إليه .

الح

على ألا تقل كل فتحة مخرج عن وحدتين

يمكن استخدام طريقة الاستكمال لحساب القيم المحصورة ما بين ١٠٠ و ٣٠٠ شخص من شاغلي المبنى، لإيجاد الحد الأدنى للعرض الصافي لسبل الهروب بالأمتار في الطابق. في حالة وجود أكثر من ٣٠٠ شخص من شاغلي المبنى فيجب زيادة العرض الصافي بمقدار (٥٠،٠٠ متر) لكل زيادة قدرها عشرة أشخاص لاستخدام الممرات، وثمانية أشخاص لاستخدام الأدراج.

إذا زاد العدد عن ١٠٠٠ شخص وجب توفير مخرج إضافي عرضة ١٥٠ سم لكل ٥٠٠ شخص إضافي كما يجب أن يكون عرض الدرج والبسط متساويا في جميع مراحله وحتى المخرج النهائي، وفي الحالات التي لم ترد في الجدول، يحدد الدفاع المدني المقاسات المناسبة وفقا لظروف التصميم.

ارتفاع (مخارج الطوارئ) سبل الهروب: تصمم سبل الهروب بحيث لا يقل الارتفاع الصافي لأي جزء منها عن (٢٠٢ متر).

معدل التدفق في سبل الهروب (مخارج الطوارئ):

معدل التدفق في سبل الهروب (مخارج الطوارئ): هو خروج ٤٠ شخصا بالدقيقة الواحدة من وحدة اتساع واحدة.

وحدات الانساع:

وحدات الاتساع: هي عدد الوحدات اللازمة لخروج الأشخاص وفق معدل محدد للتدفق يقدر بـ (٠٠ شخص في الدقيقة) في زمن محدد تبعا لنوعية الخطورة في المبنى ومدى توفر شروط الوقاية (أنظر جدول رقم ٣-٣).

مثال: كم عدد وحدات الاتساع اللازمة لخروج ٨٠٠ شخص في زمن إخلاء قدره ٣ دقائق ؟ الحل: ٤٨٠ ÷ (٢٠٤٠) = ٤ وحدات اتساع.

المعادلة الرياضية لحساب عدد وحدات الاتساع اللازمة:

عدد وحدات الاتساع = عدد الأشخاص بالمبنى عدد وحدات الاتساع = معدل التدفق × زمن الإخلاء بالدقائق

تقدير عدد شاغلي المبني

تسلسل	وصف المبتى	المساحة بالمتر المربع لكل شخص (م ٢/شخص)	عدد الأشخاص على المتر المربع (شخص/م٢)
-	منزل الأسرة الواحدة		
- 1	مبنى شقق سكنية		(1288)
- 1	مباني الفنادق		
	غرف الفندق	10,	٠,.٧
	المطاعم	٤,٠٠	.,٢0
	غرف الاجتماعات	۸,۰۰	٠,١٥
-	المحلات التجارية (مراكز التسوق)	٠,٧٥	1,77
	الأسواق المركزية	۲,۰۰	.,0.
	المحلات التجارية الصغيرة		1222
- (مباني المدارس	٣,٠٠	٠,٣٠
- '	مباني التجمعات		
	صالات العرض	1,0.	٧٢,٠
- '	دور الرعاية الصحية		
	أجنحة المستشفيات	10,	٠,٠٧
	بيوت رعأية المسنين	10,	٠,٠٧
	المستوصفات ومستشفيات الرعاية اليومية	۲,۰۰	.,0.
-,	مواقف السيارات	10,	٠,٠٧
	المباني المخصصة للصناعة	1.,	٠,١٠
-1	مبانى التخزين (المخازن)		

عدد مخارج سبل الهروب (فتحات مخارج الطوارئ):

عدد مخارج سبل الهروب (فتحات مخارج الطوارئ): هي العدد الأدنى لفتحات الخروج المطلوب توفرها لخروج الأشخاص وفق معدل محدد للتدفق يقدر بـ (٤٠ شخص في الدقيقة) في زمن محدد.

> مثال ١: كم عدد مخارج سبل الهروب (فتحات مخارج الطوارئ)، المطلوب توفرها لخروج ٤٨٠ شخص من مبنى في ٣ دقائق ؟

مثال ٢: كم عدد مخارج سبل الهروب (فتحات مخارج الطوارئ)، المطلوب توفرها لمبنى مطلوب له مخارج باتساع ٨ وحدات ؟


المعادلة الرياضية لحساب عدد (فتحات مخارج الطوارئ) مخارج سبل الهروب المطلوبة:

عدد المخارج المطلوبة لأعداد محددة من الأشخاص

العرض الصافي الأدنى للمخرج	عدد المخارج	عدد الأشخاص
۹۰ سم	۲	عدد أقصاه ۲۰۰ شخص
۱۲۲ سم	۲	عدد أقصاه ٣٠٠ شخص
۱۵۲ سم	۲	عدد أقصاه ٥٠٠ شخص
۱۵۲ سم	٣	عدد أقصاه ٧٥٠ شخص
۱۵۲ سم	44	عدد أقصاه ۱۰۰۰ شخص

جدول رقم ٣-٥

رسم توضيحي لمسلك هروب



مسلك الخروج النهائي



مخارج الطوارئ للمباني

مخارج الطوارئ: طريق أو أكثر (سالك وآمن) ، لتمكين الأشخاص الموج ودين في المبنى من الخروج بالانطلاق من أية نقطة في المبنى والوصول إلى خارج المبنى مباشرة أو إلى ساحة أو مكان آمن من الحريق يؤدي بدوره إلى خارج المبنى. تتكون مخارج الطوارئ من مسالك وممرات وأبواب ، وردهات وصد الات ، وأدراج ومخارج ومنافذ وأنفاق ، ذات مواصفات خاصة لمقاومة انتشار الحريق فيها ، وتسرب الدخان إليها ، ومزودة بلوحات إرشادية وإنارة طوارئ .

مدخل مخرج الطوارئ (Exit Access)

لا يزيد طول مدخل المسلك على المسافة المحددة في الجدول ويؤدي المسلك إلى مخرجين محميين عند طرفيه. لا يقل عرض مدخل المسلك عن (٥٦٠مم) في معظم المنشآت ، ولا يقل عرضه ع ن (٥٠٠مم) في بعض المنشآت مثل المستشفيات.

> يحظر تركيب المعدات أو الحواجز ، أو أي شئ ثابت أو متحرك ، من شأنه أن يقل ل من اتساع مخرج الطوارئ.

الجدول (٥-١/٢) الأطوال المسموح بها بالمتر لمداخل مسالك الطوارئ

فئة الإشغال	ممر متصل بمخرجين		ممر مسدود من طرف		طول مدخل السلك	
	بدون رشاشات	بوجود رشاشات	بدون رشاشات	بوجود رشاشات	بدون رشاشات	بوجود رشاشات
کان تجمع لا بزید علی ۵۰ شخص	77	77		**	£o	٦.
مكان تجمع لأكثر من ٥٠ شخص	١,١	۲,۱	٦,١	٦,١	10	7.
مؤسسات تعليمية	77"	۳.	۲,۱	10	٤٥	٦.
مؤسسات صحية	لا يوجد	لا يوجد	۹,۱	۹,۱	غير	٦.
فنادق والشقق المفروشة	٧,٠٧	10	1.,4	10	٥٣	99
شقق سكنية	١٠,٧	10	١٠,٧	10	٥٣	99
سكن طلبة	٣٣	4.7	10	10	٥٣	99
مباني الأعمال التجارية	77"	۳.	۲,۱	10	۳.	٦.
أسواق خارجية مكشوفة	لا يوجد	لا يوجد			لا يوجد	لا يوجد
أسواق داخلية مغطاة	77	٣.	۲,۱	10	۳.	17.
مكاتب أصحاب الأعمال	77	۳.	۲,۲	10	٦.	91
صانع منخفضة أو متوسطة الخطورة	10	۳.	10	10	٦.	٧٥

' يحظر وجود اختلاف في مناسيب أرضيات مدخل مخرج الطوارئ (Exit Access) وقد يسمح بشكل محدود واضطراري ، بمنحدر أو درجتين على الأكثر.

→ يحظر أن يمر مخرج الطوارئ من خلال غرفة أو مكان قابل للغلق ، كما يحظر مروره بالقرب من مكان تواجد فيه خطورة حريق ما لم يفصل عنه بجدار فصل.

لا يقل عرض ممر مخرج الطوارئ عن (١,١م) ، ولا يقل ارتفاعه عن (٢م) ، في حال كون عدد مستخدمي الممر أكثر من (٣٠) شخصاً .

Follow

فئة الإشغال	ممر متصل بمخرجين		ممر مسدود من طرف		طول مد	خل السلك
	بدون رشاشات	بوجود رشاشات	بدون رشا <mark>شات</mark>	بوجود رشاشات	بدون رشاشات	بوجود رشاشات
مصانع عالية الخطورة	LI.	*!	•	11 % (5	77	17
مصانع مفتوحة خارجية	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
ستودعات منخفضة الخطورة	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد
ستودعات متوسطة الخطورة	10	۳.	10	۳.	٦.	177
مستودعات عالية الخطورة	0.65	•		14	77	۲.
مواقف سيارات خارجية	10	10	10	10	91	177
مواقف سيارات داخلية	10	10	10	10	٤٥	٦.
صالة صيانة طائرات (الدور الأرضىي) (الدور الأول)	10	۲.	10	10	متغیر ۲۳	متغیر ۲۳
لمؤسسات الإصلاحية والسجو	10	٣.	10	10	٤٥	٦.

الرموز: (لا يوجد): تعني عدم وجود طول محدد ، (غير): تعنى غير مسموح به، (متغير): تعنى متغير حسب اشتراطات وقيود أخرى.

عدد المخارج

يوفر مسلك واحد على الأقل للمبنى.

يوفر مسلكان للمبنى المكون من أكثر من دورين أو له قبو.

يوفر مسلكان للدور الأول إذا احتوى على (١٠) أشخاص أو أكثر.

ثلاثة مسالك للدور، إذا كان عدد المستخدمين لأكبر دور في المنشأ يزيد على (٠٠٠) شخص ويقل عن (١٠٠١) شخص.

أربعة مسالك على الأقل للدور، إذا كان عدد المستخدمين لأكبر دور في المذ شأ يزيد د على (١٠٠٠) شخص .

يوفر لدور الميزانين (الدور المسروق)، والقبو، والسطح المأهول نفس عدد المسالك الموجودة في الأدوار الأخرى.

تصمم سعة المخرج أو المخارج بحيث تكون كافية لإخلاء كافة سكان المبنى خلال فترة لا تزيد على (٣) دقائق ، للمباني التي تتوفر فيها اشتراطات الحماية من الحريق . تحدد سعة المخرج من حساب عدد الأشخاص الذين يمكن إخلاؤهم من وحدة عرض المخرج خلال فترة محددة والمقصود بوحدة العرض (Unit Exit) هو عرض المخرج اللازم لمرور شخص واحد ، ومقداره (٥٠٠مم) على الغالب ، ويبلغ هذا العرض (١٠٠مم) أو أكثر وذلك وفقاً لإشغال المبنى. تتبع الخطوات التالية لحساب عرض المخرج اللازم:

يحدد الدور الذي يحتوي على أكبر عدد من الأشخاص ، ثم تد دد م ساحته (بالمتر المربع).

يحدد تصنيف الإشغال للدور أو المبنى .

تحدد المساحة المخصصة للشخص الواحد (الكثافة السكانية) تبعاً لتصنيف الإشغال وذلك باستخدام الجدول (٥-١/٣).

يحسب عدد الأشخاص بالدور (مساحة الدور ÷ المساحة المخصصة للشخص الواحد)، وفي حال معرفة عدد الأشخاص المصمم لهم المكان ، يتم اختيار العدد الأكبر .

تحدد سعة الوحدة من الجدول (٥-٣/٣) الذي يوضح سعة المذارج المختلفة تبعاً لاشغال المبنى.

الجدول (٥-٣/١) سعة المسلك والكثافة السكانية


فئة الإشغال	سعة مسلكين بالشخص	كثافة الموجودين بالمتر المربع للشخص
صالات صيانة طائرات	١.	٤٥
صالات المزاد	٣.	٠,٧
ماكن تجمعات بدون مقاعد ثابتة ، صد الات اجتماع ات ،	٥.	٧,٠
ساجد ، نواد ، صالات حفلات وتجمع ، مدرجات رياضية		
صالات انتظار	٥.	٠,٣
ماكن تجمع غير مزدحمة ، غرف اجتماعات ومطاعم ومقاه	٥.	,
معارض ومسارح وصالات رياضية		
صالات البولينج	٥.	1
نصول در اسية	٥.	۲
ناعات محاكم	٥.	£
سكن طلبة	١.	٥
ساكن	١.	**
صالات تمارين رياضية	٥.	٥
مواقف سيارات	٣.	19
ستشفيات ومؤسسات صحية	٦	٧
ننادق وشقق سكنية	١.	19
مطابخ كبيرة	۳.	19
كتبة عامة	٥.	٥
غرف خلع ملابس	۳.	٥
الاسواق المغطاة (سعة المخرج الواحد)	۰ داو ۲۳	٣
مصانع	۳.	19
غرف الالات	۳.	4.4
دور الحضانة	٧	٣
مكاتب أصحاب الأعمال	۳.	٩
مختبرات وورش مدارس	٥.	٥
غرف تخزين	٣.	**

محلات تجارية (القبو)	11	۲
محلات تجارية (الدور الأرضي)	٥.	٣
محلات تجارية (الاتوار العليا)	4.	7
حوض المسبح	٥.	0
الصالة المحيطة بالمسبح المغطى		1
مستودعات	۳.	٤٧
جميع الأماكن الأخرى	٥.	٩

يحسب عدد المخارج على أساس [عدد الأشخاص الكلي + سعة الوحدة]

يحسب اجمالي عرض المخرج أو المخارج اللازمة للدور على أساس [عدد المخارج

× عرض المخرج (٥٦٠مم)]



يجهز مسلك مخرج الطوارئ (Exit) ، بالإضاءة المناسبة.

تركب لوحات إرشادية مضاءة في أماكن مختلفة لترشد إلى مكان المسلك المحمي .

الجدول (٥-٣/٣) سعة وحدة المخرج تبعاً لفئة الإشغال

فئة الإشغال	يو / / / / سعة المخرج محددة بعدد الأشخاص							
	أبواب خارجية	فتحات جداریه	منحدر بسیط	منحدر صعب	در ج کهربائی	در ج عادي		
تجمع	1	1	١	٧٥	۷٥	Vo		
تعليمي	1	١	١	٦.	0 75 5	٦.		
صحي	۳.	۳.	۲.	۳.	()	77		
سكني	1	١	١	٧٥	٧٥	۷٥		
تجاري	1	1	8.558	3	٦.	٦.		
مكاتب أصد حاب الأعمال	1	1	1	٦.	٦.	1.		
صناعي	1	1	١	٦.	٦.	٦.		
سجون	1	١	١	17.	7. 1.2 .1	÷		

مخرج المسلك (Exit)

يؤدي مخرج المسلك مباشرة إلى خارج المبنى عند مستوى الدور الأرضي ، ويمكن في بعض المباني مثل مجمعات الأسواق أن يؤدي مخرج المسلك إلى منطقة داخل المبذى في الدور الأرضي وليس مباشرة إلى الخارج – كأن يؤدي المسلك المحمي إلى ردهة أو رواق أو صالة مدخل المبنى في الدور الأرضدي ، في هذه الديالات تراءى الاشتراطات لكل حيز ، ليكون صالحاً لاستخدامه كمخرج للمسلك.

7/2-0

1-0

1/2-0

ردهات الخروج: هي صالات تستخدم كمنافذ لمخارج الطوارئ حيث تؤدي إلى خارج المبنى مباشرة عند مستوى الشارع، يحظر أن يقل ارتفاع سقفها عن (٢,٨) م، أو أن يقل عرضها عن (١,١) م، على أن تكون جدرانها مقاوم قد للحريق وفقاً لهذه الاشتراطات.

7/2-0

ممرات الخروج: هي ممرات تستخدم كمنافذ لمخارج الطوارئ إلى الخارج ، مداخلها مسالك محمية ، ومخارجها مؤدية إلى الشارع مباشرة ، اشتراطات حمايتها من الحريق مماثلة لاشتراطات ممرات مخارج الطوارئ.

٥-٤/٤ صالات الدخول والخروج الاعتبادية : صالات الدور الأرضي من المبنى المستخدمة في الدخول والخروج يمكن استخدامها كمخرج لمسلك الهروب في حال استيفائها لل شروط التالية :


٥-٤/٤-٥ أن لا يزيد طول الصالة على (٥٠٠) من طول المسلك المحمي.

٥-٤/٤/٥ أن تكون مزودة بنظام رشاشات لمكافحة الحريق.

-2/2/5 أن تكون خالية من أية معوقات.


-2/2/5 أن تكون ذات أرضيات درجة مقاومتها للحريق تساوي ساعتين.

توزيع (مخارج الطوارئ) سبل الهروب



(أ) ثمانية مخارج ، مخرج أفقي لكبار الشخصيات ، مطلوب توفير كثافة الخروج الهامـة

توزيع للمخارج



أقل مسافة - نصف الميل

الشكل ٣-٤

* زاوية التقاء المخرجين بأية نقطة في المكان لا تقل عن ١٥ درجة.

* المسافة بين المخرجين لا تقل عن نصف وتر المكان.

الطرقات والأبواب Roads & Doors

تصمم الطرقات والممرات بالمباني بحيث تسمح بسهولة إخلاء المبنى في وقت محدد مع مراعاة أنها هي نفس المسارات التي ستسلكها قوات الإطفاء للوصول لموقع الحريق للتعامل معه ويراعى بشأنها ما يلي:

- . حظر التخزين أو وضع أي عوائق بها .
- يحذر فرش أرضياتها بالموكيت أو السجاد القابل للاشتعال .





- يمنع تغليف الحوائط الخاصة بالطرقات والممرات بالأخشاب أو أي مواد قابلة للاشتعال .
 - تعلق بها اللوحات الإرشادية التي توضح اتجاهات الهروب.
 - يراعى في نوعية الأرضيات ألا تؤدى إلى انزلاق الشاغلين أثناء الإخلاء .
 - في حالة تركيب أبواب بها لا بد أن تفتح في اتجاه الهروب _

2- الأبواب

- 1. تعد الأبواب بحيث يسهل استخدامها وأن تصمم بحيث تفتح في اتجاه الهروب.
 - 2. تفتح الأبواب في اتجاهات متضادة وتفتح على مناطق آمنة.
 - 3. يحظر التخزين خلف الأبواب أو بجوارها أو غلقها بأقفال
 - 4. تركب أبواب مانعة لانتشار الدخان على السلالم .
 - 5. تعلق عليها لوحات إرشادية لتوضيحها في حالة الإظلام .
- 6. تحدد أعداد الأبواب واتساعها وفقا لأعداد الأفراد المحتمل تواجدهم بالمبنى والمدة المحددة للإخلاء .
 - 7. يفضل أن تكون من الأنواع الموقفة للدخان .

Fire Door





- ٥-٦ أبواب مخارج الطوارئ (أبواب الحريق)
- ٥-١/١ تكون تلقائية الإغلاق ، وغير مقفلة في جميع الأوقات ، ومقاومة للحريق .
- ٥-١/٦
 إذا كانت الأبواب مفتوحة على مصراعيها أو مقفلة بمفتاح في الأوق ات الاعتيادية ،
 فتجهز لتفى بالشروط التالية:
- ٥-٦/٢/٦ إذا كان الباب موجودا في مخرج الطوارئ ومفتوحاً في الأوق ات الاعتيادية في زود بجهاز إغلاق تلقائي يعمل بكاشف دخان يتمكن من إغلاق الباب في مدة لا تتعدى (١٠) ثوان.
- ٥-٦/٢/٦ إذا كان الباب مقفلاً في الأوقات الاعتيادية ، فيزود بأداة تفتح القفل حين حدوث الحريق ، ويمكن أن تعمل هذه الأداة يدوياً أو من خلال أنظمة الإنذار والمكافحة ، ويفتح القفل لل تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربائي .
- ٥-٣/٦ تفتح جميع أبواب الطوارئ باتجاه الخروج وبشكل أفقي ، حيث يمنع استخدام الأبه واب الرأسية الفتح ، و لا تعتبر الأبواب الدوارة والأبواب المنزلقة أبواباً لمسلك هروب .
- ٥-٦/٤ تجهز الأبواب بذراع طويل على امتداد عرض الباب لفتحه ، إذا كانت طريق به عمله ا يدوياً .

٥-٦/٥ لا يقل العرض الصافي للباب عن (٨١٠مم) ولا يزيد على (١٢٢٠مم). ٥-٦/٦ تكون مزودة بوصلات مثبتة على أطراف الباب تمنع تسرب الدخان إلى المخرج.

٥-٦/٦ أن لا يوجد اختلاف في منسوب الأرض من جهتي الباب ، و إذا وجدت فلا تزيد على ي

(٢٥) مم في معظم الحالات و لا تزيد على (٦) مم للأبواب المؤدية إلى الخارج.



مسلك هروب مثالى


أبواب سبل الهروب (مخارج الطوارئ): تطبق هذه الشروط على الأبواب بجميع مكوناتها، من إطار ومصراع وأدوات إذا كانت جزءا من سبل الهروب.

عندما تكون أبواب الهروب أبواب مانعة للحريق والدخان في نفس الوقت، تطبق في شأنها الشروط الوقائية الواردة في فصل الإحتياطات الوقائية الإنشائية إضافة لهذه الشروط.

عرض الباب هو العرض الصافي عند فتح مصراع الباب على مداه.

مستوى الأرضية سبل الهروب (مخارج الطوارئ): يجب أن يكون مستوى الأرض في سبل الهروب على جانبي الباب متساويا لمسافة لا ثقل عن عرض الباب نفسه.


قياس العرض الصافى للباب



تنظيم حركة أبواب سبل الهروب (مخارج الطوارئ) يجب أن تفتح أبواب الطوارئ في اتجاه الهروب.

يجب أن لا يزيد الجهد اللازم لفتح الباب بكامله عن (٢٣ كغم على مقبض الباب).

فتح أبواب الطوارئ




إذا كان الباب يفتح باتجاه الممر يجب ان يفتح بزاوية (١٨٠) درجة بحيث لا يبرز عن وجه الجدار أكثر من (١٥) سم.

في حالة وجود أبواب متتالية كما في فسحة الدرج أو الفسحة العازلة، يجب أن لا يقل البعد بين محوري البابين عن (١ متر أو بين مجالي حركة المصراعين عن (١ متر).

يجب أن تكون جميع الأدوات والأقفال التي تدخل في تصنيع الأبواب وخاصة المفصلات الحاملة من مواد غير قابلة للاحتراق وذات درجة انصهار لا تقل عن (٨٠٠) درجة منوية. يجب أن تكون الأقفال وأدوات الغلق من نوع لا يتطلب استعمال مفتاح أو معرفة خاصة لفتحها.

نوعان من ذراع فتح باب الطوارئ (Panic Bar)



مغلاق ألي لأبواب الطوارىء بطريقة النفع

وسائل فتح أبواب سبل الهروب (مخارج الطوارئ): في المباني والأماكن التي تحددها الشروط الوقائية للمباني حسب نوع الاستغلال تجهز أبواب الخروج بوسيلة فتح سريعة تفتحها في حالة الطوارئ إلى الخارج من نوع معتمد من الدفاع المدنى (PANIC BAR).


يجب أن تكون هذه الوسيلة قضيب أو لوح أو ذراع لا يقل طول الجزء المتحرك منه عن (٧٥ سم) وارتفاعه عن مستوى الأرض لا يزيد عن (١١٠ سم).

لا يجوز تجهيز تلك الوسائل بأية أقفال أو أية أدوات من شأنها أن تعيق أو تعطل فتح الأبواب عند الطوارئ.

الأبواب الدوارة لا تقبل كجزء من سبل الهروب، وفي حالة وجودها يجب أن يكون بجانبها أبواب من نوع معتمد وفقا للشروط.

استعمال سبل الهروب (مخارج الطوارئ) عند تقييد حركة شاغلي المبنى: لأسباب أمنية أو لأي أسباب أخرى، يجب اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل استعمال سبل الهروب فورا عند أي طارئ. في حالة ضرورة إغلاق أبواب الهروب، يجب حفظ المفتاح في علبة مغلقة ذات غطاء زجاجي مثبتة فوق الباب لاستعماله عند الطوارئ، وعند تعذر ذلك تبحث كل حالة على حدة مع الدفاع المدنى لوضع الترتيبات المناسبة.

باب مجهز بوسائل إغلاق تلقائية



الباب العنزن

- ٥-٧ أدراج مخارج الطوارئ
- ٥-٧/١ تكون جدرانها وهيكلها الإنشائي مقاوم للحريق ، ودرجة مقاومته معادلة لدرجة مقاومة جدران الحريق .
- ٥-٧/٧ يكون عرض درج الهروب متساوياً في جميع الأدوار ، ويتم حـ ساب عرضه نبع أ لمتطلبات أكبر دور.
- ٥-٧/٧ يكون خالياً من المعوقات ، ويتسع لشخصين ، و لا يقل عرضه عن (١٢٠ امم) ، و إذا كان عدد الأشخاص أقل من (٥٠) فيكون العرض (٩١٠مم).
 - ٥-٧/٤ يزود بدربزين لا يقل عرضه عن (٥٧مم) و لا يزيد على (٩٠مم).
- ٥-٧/٥ لا يقل ارتفاع الدرجة عن (١٠٠ مم) و لا يزيد على (١٨٠ مم) ، و لا يقل عمقه ا ع ن (٢٨٠مم) .
 - ٥-٧/٦ يكون فرق الارتفاع بين منسوبي الاستراحتين (٣,٧م).
- ٥-٧/٧ يكون أدنى ارتفاع للسقف (٢م) ، ويمنع استخدام الحيز الذي تحت الدرج الأي غرض كان .
 - ٥-٧/٧ يؤدي الدرج إلى منفذ عند مستوى الشارع.

٥-٧/٩ يكون للدرج أبواب على الممرات داخل المبنى وليس من خلال الغرف أو شبابيكها .

٥-٧/٠١ يكون الدرج مزوداً بفتحات تهوية ومراوح تهوية تعمل من خلال كواشف دخان مثبة تة قرب الأبواب خارج بئر الدرج، وذلك إذا زاد ارتفاع المبنى على (٢٣م).

٥-٧/١١ يمتد الدرج حتى السطح في المباني التي يزيد ارتفاعها على ثلاثة أدوار.

٥-٧/٧٠ تزود أدراج مخارج الطوارئ بإنارة طوارئ، وبلوحات إرشادية عند مستوى كل دور.

يُمنع وجود فتحات في جدرانه ما عدا الفتحات التالية:

17/4-0

١- فتحات الأبواب الدخول إليه والخروج منه.

٢- فتحات لمرور مجاري الهواء الخاصة بالتهوية.

٣- فتحات لمرور مواسير ماء المكافحة الخاصة بالرشاشات والماسورة الرأسية.

 ٤- فتحات لمرور كبلات الكهرباء التي تنتهي بعلب كهرباء محمية من الحريق والذي لا تتعدى مساحتها (١٠٠٠٠م).

٥-٨ الأدراج المانعة لانتشار الدخان

- ٥-٨/١ الدرج المانع لانتشار الدخان يشمل بئر الدرج من أعلاه إلى أسفله ويتصل بالبئر عد د كل دور بهو مؤد إلى الدرج ويكون الدرج قسماً واحداً مانعا لانتشار الدخان.
- $0-\Lambda/\Lambda$ تطبق اشتراطات أدراج مخارج الطوارئ المذكورة في البد د (0-V)، على الأدراج المانعة لانتشار الدخان، إلا أن جدرانه لا يوجد فيها أية فتحات للتسرب. يستخدم الدرج المانع لانتشار الدخان للمباني التي يزيد ارتفاعها على (77).
- ٥-٨/٨ لا يقل عرض البهو عن (١,١م) ، وطوله عن (١,٨م). يكون البهو خارجياً مفتوحاً للهواء الطلق كشرفة، أو داخلياً مغلقاً كغرفة، أو ممراً داخل المبنى.
- ٥-٨/٤ يُزود البهو الداخلي بنظام تهوية يدفع في الدقيقة كمية من الهواء مقدار ها مساو لحج م البهو، ويقوم بطرد كمية من الهواء مقدار ها مرة ونصف المرة من حجم البهو.
- ٥-٨-٥ يُغذى الهواء من فتحات تغذية سفلية ارتفاعها عن مستوى أرضد ية البه و حوالي (٥٠٠مم)، ويُطرد الهواء من فتحات علوية قرب سقف البهو. كما يكون سد قف البه و أعلى من الباب المؤدي إلى بئر الدرج بمسافة (٥٠٠مم).

 V/Λ يكون الضغط داخل البئر حوالي (7,1)مم) عمود ماء عندما تكون جميع أبو البئر والبئر مغلقة. ويكون الفارق في الضغط بين حيز البئر والبهو حوالي (7,0)مم) عمود ماء.

 $^{\circ}-^{\wedge}/^{\wedge}$ تعمل مراوح التغذية من خلال كواشف دخان مثبتة في البهو وعلى بعد لا يزيد على م $^{\circ}/^{\wedge}$ من باب بئر الدرج.

9/1-0

تُزود المباني المكيفة بأنظمة مركزية بكواشف دخان مركبة في مجرى هواء التغذية من الوحدة المركزية، تقوم هذه الكواشف بإيقاف مراوح أنظمة التكييف غير الم ستخدمة لطرد الدخان من المبنى أو بإغلاق خانقات الدخان المركبة في أنفاق الهواء الراجع.


الدرج الداخلي: يشكل الدرج الداخلي جزء هام من مخارج سبل الهروب (مخارج الطوارئ) لأنه يقع في بئر يخترق البناء رأسياً.

يجب أن ينشأ درج الهروب من مود غير قابلة للاحتراق وان يكون معزولا عن الأجزاء الأخرى للمبنى بأبواب وجدران ذات مقاومة للنيران لمدة لا تقل عن ساعة وسهلة الوصول إلى الخارج مباشرة أو إلى قاعة خالية من العوائق تؤدي بدورها إلى الخارج.

يجب أن تكون أرضية جميع أجزاء الدرج صلبة، غير قابلة للانزلاق وغير مثقبة.

يجب تركيب حواجز للحماية من السقوط وفقا لشروط الحماية من السقوط.






الحماية من السقوط أثناء استخدام سبل الهروب (مخارج الطوارئ)، يجب تركيب حواجز للحماية من السقوط (درابزين) على كامل امتداد حواف الأطراف الخالية من جميع مكونات سبل الهروب، و أي جزء آخر من المبنى قابل لوصول الأشخاص إليه ، مثل السطح ، وحافة المناور و الفراغات الرئيسية على السطح والشرفات وما شابه ذلك وكذلك حافة الممر.

تركب الحواجز في الأدراج على جانب واحد من الدرج الذي يقل عرضه عن (١٢٠) سم وعلى جانبي الدرج إذا زاد عرضه عن ذلك.

إذا زاد عرض الدرج عن (١٨٠) سم يجب تركيب درابزين إضافي في الوسط وفي هذه الحالة يعتبر الدرج مقسما إلى قسمين مستقلين يخضع كل منهما لشروط عرض الدرج.



يجب أن لا يقل ارتفاع حواجز الحماية من السقوط عن (٩٠) سم في الأجزاء الداخلية و (١٢٠) سم في الأجزاء الخارجية من المباني.

لا يعتبر الزجاج بأي حال من الأحوال حاجزا مانعا من السقوط وحيثما توجد ألواح من الزجاج على فراغ الواجهات أو النوافذ يجب تركيب حواجز إضافية للحماية من السقوط وفقا لهذه الشروط.

إذا وجد اختلاف في مستوى الأرضية يزيد عن (١٨) سم أو ما يزيد عن ارتفاع درجة واحدة، يجب أن تنشأ له حواجز للحماية من السقوط من مواد غير قابلة للاحتراق.


يجب أن تكون حواجز الحماية من السقوط مصممة ومثبتة بصورة متينة، وقوية تتحمل ضغطا أفقيا و رأسيا و منفذة بطريقة سليمة بحيث لا تترك مجالا لجرح أعضاء الجسم أو أن تعلق بأطراف الملابس عند ملامستها.

يجب أن لا يزيد الفراغ في الحواجز عن (١٠) سم حتى لا يترك مجالا لانحشار أطراف الجسم فيها، كما تصمم القضبان بطريقة سليمة لا تساعد الأطفال على تسلقها.

عند تركيب حاجز على جانب الدرج من جهة الجدار، يجب أن يترك فراغ لا يقل عن (٤ سم) بين المقبض والجدار. يسمح باستخدام الدرج الحلزوني، لخدمة خمسة أشخاص على الأكثر، ولارتفاع ثلاثة طوابق فقط، على أن يكون الدرج بالمواصفات التالية:


> القطر لا يقل عن (١,٥م). عرض الدرج لا يقل عن (١٩ سم) عند نقطة تبعد (٣٠ سم) عن المركز. ارتفاع الدرجة لا يزيد عن (٢٥ سم) ومجال الارتفاع لا يقل عن (٢م).


الدرج الحلزوني



النوافذ الخارجية: لا يجوز تثبيت الحواجز والعوائق على نوافذ الوجهات الخارجية الموجودة فوق الطابق الأرضي من البناء ما لم تكن سهلة الفتح وبموجب موافقة خاصة من الدفاع المدني.

> عند استخدام النوافذ الخارجية مخارج للطوارئ، يتوجب أن تكون فتحاتها ذات اتساع يكفي لخروج الأشخاص بسهولة.





فتحات الشباك لمخارج هروب الحزيق

-٩ ممرات مخارج الطوارئ

١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-٥
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١/٩-١
١

٥-٩/١/٩ يحظر انتهاء مخارج الطوارئ في غرفة مقفلة ، ويمكن أن يكون بهو الم صعد ج زءاً منها على أن يزود البهو الذي يخدم عشرة أشخاص أو أكثر بأنظمة رشاشات للمكافد ة في المباني السكنية والصحية وفي بقية المباني إذا كانت تخدم (٣٠) شخصاً أو أكثر.


٠-٢/١/٩ يحظر أن يقل عرض الممرات عن (١,١م) ، ويسمح أن يكون عرضه ها (١م) إذا ق ل عدد المستخدمين عن (٥٠) شخصاً .

٥-٩/١/٩ يحظر أن يقل ارتفاع الممرات عن (٢,١م) ، ويمكن تزويدها بسقف مستعار مقاوم .



Exit Access

Is that portion of a means of egree which leads to an entrance to an exit




Exit Access On Upper Office Floor ----

Figure 5-1. Variations of Exit Access.

Exit Discharge

Is that portion of a means of egress between the termination of an exit and a public way.



مبادئ تصميم سبل الهروب (مخارج للطوارئ):


مسافة الانتقال:

يجب أن يتم تتسيق طرق النجاة والمخارج بحيث لا تزيد مسافة الانتقال بين أية نقطة واقرب مخرج في الطابق على المسافة الواردة في الجدول التالي رقم ٣-١، ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الوقائية للمبانى حسب الاستغلال.

مسافة الانتقال لأنواع المناطق المختلفة بالمباني

نوع المنطقة	اتجاه الانتقال		
	اتجاه وإحد	اتجاهان أو أكثر	
منطقة مفتوحة	۱٥ م	٠٤٠	
منطقة مقسمة	۰۱۰	۳.	
منطقة مقسمة خلال ممر	۱۰م	۴٠ م	
قطاعات حريق باطنة أقل من ٥٠ م٢	غير محدد	غير محدد	
قطاعات حريق باطنة أكثر من ١٥٠ م٢	غير مسموح	۰ ۲۰	
أقل من ٥٠ شخص.			
قطاعات حريق باطنة أكثر من ١٥٠ م٢	غير مسموح	٠٣.	
أكثر من ٥٠ شخص.	200		
ممر محمي	۱۰م	.٣٠	

قياس مسافة الانتقال




طريق المخرج المستخدم لتقليل مسافة العيور ص ب مد > مسافة العيور المطلوبة ص سه د < مسافة العيور المطلوبة


في الغرف أو الشقق المستقلة، تقاس المسافة من مدخلها، شريطة أن لا يزيد عمقها عن (١٥ متر)، ولا يزيد استبعابها عن العدد المحدد وفقا للشروط الوقائية للمباني حسب الاستغلال. ألا يزيد الحد الأقصى لمسافة الانتقال في ممر محمي للوصول إلى أقرب مخرج (إما قطاع حريق آخر أو سلم محمى) على ٣٠ متراً.

تقاس المسافة على خط محور المسار الفعلي للهروب، من نقطة على بعد (٣٠ سم) من أبعد نقطة في المبنى وحتى منتصف المخرج النهائي، أو الجزء المأمون من سبل الهروب الذي يؤدي بدوره إلى المخرج النهائي.

قياس مسافة الانتقال



- ١ في الدور أو أي منطح للمشاة
- ٢ بطول الحط المركزي تعبور الطريق الطبيعي
- ٣ بدء من (٣٠٠٥) سم (١) قدم من نقطة التحكم
- ٤ منعتى حول الزوايا ، الإعاقات مع صناقي الـ (٣٠,٥) سم (١) قدم
 - ٥ النهاية حيثما بدليات المخرج



1/1.-0

1.-0

تركب إنارة عادية تغذى بالكهرباء من الشبكة العامة، وإذ ارة ط وارئ تغ ذى م ن مصدرين كهربائيين هما: الشبكة العامة ومصدر احتياطي بديل للطاقة - مولدات أو بطاريات.

1/1.-0

تركب الإنارة العادية (Ordinary Lighting) في مخارج الطوارئ ، وبشدة إذ ارة لا تقل عن (واحد) قدم - شمعة ولا تقل عن (٥) قدم - شمعة عند أماكن تركيب أجه زة مكافحة الحريق

توفر إنارة الطوارئ (Emergency Lighting) لإنارة مخارج الط وارئ في المواقع 1/1.-0 التالية:

> نقاط التقاطع في ممرات مخارج الطوارئ. 1/1/1.-0

> > عند أبواب الهروب. 1/7/1.-0

عند التغير في مسار مخرج الطوارئ . 7/7/1 .-0

> 1/7/1 .-0 في أدراج مخارج الطوارئ .

عند أبواب مخارج الطوارئ . 0/1/1.-0

في أماكن وحدات التشغيل (النداء) اليدوية . 7/7/1.-0

- ٥-١٠/١٧ في أماكن أجهزة المكافحة والإطفاء والمولدات الاحتياطية.
- ٥-١٠/٨/٨ في غرف الإسعاف داخلها وخارجها وأماكن تخزين موادها .
- ٥-١٠/١/٩ في أماكن تركيب اللوحات الإرشادية الخاصة بالسلامة ومسالك الطوارئ .
- ٥-١٠/٣/١٠ داخل المصاعد وخارجها ، وفوق الأدراج الكهربائية ، وفي م سارات الم شاة داخل ل مواقف السيارات وفي دورات المياه العامة التي تزيد مساحتها على (٨م١).
 - ٥-١١/٣/١٠- فوق الأجهزة المستخدمة في حالات الطوارئ كمضخات للحريق .
- ٥-١٠/٤ لا تقل شدة إنارة مصابيح الطوارئ على أرضية الممر عن (واحد) قدم شمعة، ولا تقل عن (٥) قدم شمعة عند أماكن أجهزة مكافح له الحريق، وأبواب مخارج الطوارئ.
- ٥-١٠-٥ تكون المسافة بين مصابيح الإنارة تبعاً لقدرة المصباح الكهربائية وارتفاع المصباح عن
 سطح الأرض وشدة الإنارة المطلوبة .
- ٥-١٠١٥ تستخدم المصابيح العادية أو مصابيح الهالوجين في مخارج الطوارئ ، ويمكن استخدام مصابيح الإنارة التوأم في المستودعات والورش والمصانع والصالات الواسعة ، يفضل أن تكون إنارة الطوارئ عاملة في جميع الأوقات وعلى مدار الساعة.

٥-٠١/٠ تضئ إنارة الطوارئ تلقائياً عند انقطاع التيار الكهربائي ، وتغ ذى إذ ارة الط وارئ بالطاقة من بطاريات و/أو مولدات طاقة احتياطية ، على أن يبد دأ المولد الاحتياطي الحيال العمل في مدة زمنية لا تزيد على (١٠) ثوان بعد انقطاع التيار .

٥-١٠/٥ يمنع استخدام البطاريات الحمضية أو الجافة قرب مصابيح الإنارة وذل ك في حال استخدام البطاريات كمصدر احتياطي لكهرباء الإنارة .

٩/١٠-٥ تكون سعة المصدر الاحتياطي من الطاقة المخزونة كافية لتشغيل إنارة الطوارئ بشكل مستمر لمدة لا تقل عن ساعة ونصف من انقطاع تيار الشبكة العامة ، ويفضل أن تكون ثلاث ساعات .

٥-١٠/١٠ تركب إنارة طوارئ في المنشآت التالية:

٥-١/١٠/١ المساجد .

٠-١٠/١٠/٥ المبانى العالية .

٥-٠١/١٠/٦ مباني التجمعات والمباني التعليمية ومباني الرعاية الصحية التي يزيد عدد م ستخدميها على (١٠٠) شخص .

٥-١٠/١٠/١ المباني المسكنية مثل الفنادق والمشقق المسكنية التييزيد عدد غرفها على (٢٥) غرفة .

٥-١٠/١٠٥ مباني مكاتب أصحاب الأعمال في الحالات التالية:

١- ارتفاع المبنى لأكثر من دورين فوق مخرج مسلك الهروب.

٢- وجود أكثر من (١٠٠) شخص في الأدوار فوق مستوى مخرج م سلك الهروب.

٣- عدم وجود شبابيك قابلة للفتح في المبنى .

٤- وجود قبو في المبنى .

٥-١٠/١٠/١ المباني الصناعية .

المصدر الإحتياطي للكهرباء وأماكن تركيبه

يوفر مصدر احتياطي للكهرباء ، لتوفير الطاقة الكهربائية الاحتياطية لإنارة الطوارئ وارئ وللأجهزة الضرورية الأخرى ، يكون المصدر الاحتياطي بقدرة كافية لتغذية هذه الأجهزة لمدة لا تقل عن ساعة ونصف الساعة.

توصل الأجهزة التالية بالمصدر الاحتياطى:

١- إنارة الطوارئ.

٢- نظام الإنذار.

٣- مضخات مكافحة الحريق الكهربائية .

٤- أنظمة التحكم بعمل أجهزة الحماية من الحريق .

مصعد واحد على الأقل في المباني العالية ، وتوصل المروحة أو جهاز التكييف
 الموجود في غرف أجهزة المصعد ومروحة للتخلص من الدخان في بئر المصعد بالمولد أيضاً .

٦- أنظمة التهوية الخاصة بالتحكم بانتشار الدخان وتعمل لمدة لا تقل عن (٢٠) دقيقة .

- تركب لوحات إرشادية مضيئة الغرض منها توضيح مسارات ومسالك الهروب ومواقع السلالم .
- تعمل على مصدري التيار الكهربائي الرئيسي والإحتياطي ويفضل أن تضيء ذاتيا عند انقطاع التيار الرئيسي .
 - توضع في أماكن ظاهرة بجميع الطرقات والممرات لتوضيح مسالك الهروب.
 - توضع علامات إرشادية للتحذير عن الخطر الكائن ببعض المواقع مثل
 - (محطة وقود مخزن مفرقعات خطر مواد مشعة محطة كهرباء .. الخ)











تعلق في بداية النقط الميتة



٥-١١ اللوحات الإرشادية للمخارج وأماكن تركيبها

1/11-0

تركب اللوحات الإرشادية في الأماكن التالية:

١- في أنحاء مخارج الطوارئ (مسلك الهروب) .

٢- عندما يكون في المبنى مخرجان أو أكثر .


٣- عند وجود بابين أو أكثر لصالة في أماكن التجمع .


٥-١١/١ ومثبتة على ارتفاع لا يقل عن (٥٠١مم) ولا يزيد على (٢٠٠مم) من مستوى الدور، في مختلف أجزاء ممرات مخارج الطوارئ.

٥-١١/٣ تكتب اللوحات الإرشادية بخط واضح وكبير بحيث لا يقل طول الحرف عن (٥٠٠م م) وبألوان واضحة ومميزة و بدون ديكورات أو ألوان تقلل من وضوحها.

٥-١١/٤ تضاء اللوحات الإرشادية بمصباحين مثبتين أمام اللوحة أو خلفها وي تم تزويد أحد د المصباحين بتيار كهرباء من الشبكة ، والمصباح الآخر من المصدر الاحتياطي.

الباب السادس: أنظمة مكافحة الحريق بالماء





استخدام نظام الرشاشات المائية: تستخدم الرشاشات المائية في مكافحة الحراد ق ف ي الحالات و الأماكن التالية:

إذا زاد ارتفاع المنشأة على الارتفاع الأقصى المسموح به وفق الجدول لتالى إذا زاد عدد الأدوار المفتوحة على بعضها على ثلاثة أدوار.

صالات التجمع التي تزيد مساحتها على (٢٥٥م)، وفي قبو المبنى ان زادت م ساحته على (١٣٩ م).

القبو إذا كانت أرضية الدور الأرضي مصنوعة من مواد قابلة للاشتعال.

صالات العرض التي تزيد مساحتها على (١١٥٥م).

صالات عرض الأفلام.

المباني المحتوية على صالات للألعاب وملاه.

المباني التجارية إذا زادت المساحة المؤجرة لمبنى متع دد الأدوار على (٢٠٠٠م)، ولمبنى مكون من دور واحد إذا زادت مساحته على (١٣٩٠م)، ولمبنى فيه قب و إذا تجاوزت مساحته مساحته على (١٣٩٠م).

1	V	IV	I	П	I	I		I	بالمتر
В	A	HT	В	A	В	A	В	Α	بالمنز
14	*1	77	77	**	**	77	0 £	Ä	منشأ مزود برشاشات
11	10	۲.	١٦	۲.	17	۲.	٤٨	У	منشأ غير مزود برشاشات

المحلات التجارية للبيع بالمفرق ، التي تتجاوز مساحة الدور فيها (١١١٥م) أو التي تتجاوز مساحة الأدوار فيها على علائلة قا تتجاوز مساحة المبنى فيها (٢٢٣٠م) ، أو التي يزيد عدد الأدوار فيها على ثلاثة قادوار.

المستودعات المحتوية على مواد قابلة للاشتعال.

مباني الرعاية الصحية ، والإصلاحية ، والمباني المصنفة متوسطة أو عالية الخطورة . المصانع ذات التصنيف " متوسط أو عالى الخطورة" .

المناطق والغرف التي لا يمكن وصول آليات رجال الإطفاء إليها وتحتوي على م واد قابلة للإشتعال.

إذا زاد طول مدخل مسلك الهروب في الدور الواحد على المسافات المحددة

طول مدخل السلك		ممر مسدود من طرف		ممر متصل بمخرجين		فئة الإشغال
بوجود رشاشات	بدون رشاشا <i>ت</i>	بوجود رشاشات	بدون رشاشات	بوجود رشاشات	بدون رشاشا <u>ت</u>	
٦.	٤٥	*	3	77	77	مكان تجمع لا يزيد على ٥٠ شخص
٦.	٤٥	٦,١	١,١	١,٢	٦,١	مكان تجمع لأكثر من ٥٠ شخص
٦.	٤٥ -	10	٦,١	۳.	77	مؤسسات تعليمية
٦.	غير	۹,۱	٩,١	لا يوجد	لا يوجد	مؤسسات صحية
99	٥٣	10	١٠,٧	10	1 • , ٧	فنادق والشقق المفروشة

غرف الكهرباء الكبيرة والمتخصصة .

المسارح وخاصة تحت خشبة المسرح المصنوعة من الخشب وغرف الآلات وأجه زة عرض الأفلام.

مواقف السيارات تحت مستوى سطح الأرض إذا كان مستوى سقفها أخفض من مستوى الشارع بمقدار (٠٠,٦).

يمكن استخدام الرشاشات كبديل لإنشاء جدران أو أطواق حريق ذات درج قه مقاوم قة ساعة واحدة و لا يمكن استبدال جدران الحريق برشاشات في الحالات التالية:

١- أطواق الفصل بين المناطق ذات تصنيف إشغال مختلف.

٢ - جدران خارجية ذات درجة مقاومة محددة.

٣- أطواق تقسيم المساحات.

٤- أطواق الفصل بين وحدات الشقق السكنية وبئر مناور الخدمات والممرات.

٥- جدران وممرات وردهات وصالات مخارج الطوارئ.

٦- جدران غرف الغلايات والسخانات.

أنظمة الماسورة الرأسية والخرطوم (Standpipe)

أنظمة الماسورة الرأسية عبارة عن شبكة تمديدات ثابتة ، جافة أو رطبة ، تشتمل على ي نقطة دفع المياه (INLET) لضخ المياه من خارج المبنى ، كما تشتمل على فوهات مياه إطفاء حريق (مخارج مياه OUTLET) موزعة في الأماكن الآمنة من أدوار المبني. تزود بماسورة رأسية من النوع (٣) ، المبانى التي يزيد ارتفاعها على ١٤٦) وغير مزودة بأنظمة رشاشات للمكافحة ، أما إذا زود المبنى بأنظمة رشاشات مائية في زود ماسورة رأسية من النوع (١) وفق المقاسات المذكورة في البند (١-٢/٢٢/٢) . تزود ماسورة رأسية من النوعين (١) و (٢) أو النوع (٣) ، المبانى التي يقل ارتفاعها عن (٤٦م) ، ومؤلفة من أكثر من خمسة أدوار ، وغير مزودة بأنظمة رشاشات وفي ق المقاسات المذكورة في البند (١-٢/٢٢/٢)، أما إذا تم تزويد المبنى بأنظم له رشاشه ات مائية فيزود بماسورة رأسية من النوع (١). تزود مواقف السيارات العامة المنشأة تحت مستوى الأرض أو الداخلية بماسورة رأسية من النوع (١) .

تزود الأسواق التجارية الداخلية المغطاة ، والمركزية بماسورة رأسية من النوع (١). تزود مباني مكاتب أصحاب الأعمال التي لا تزيد مساحتها على (٦٥٤م) ، ويوجد فيها معارض تجارية بماسورة رأسية من النوع (٢) ، سواء كانت مزودة أو غير مر زودة بأنظمة رشاشات.

تزود الصالات والمسارح ، وخشبة المسرح التي تزيد مساحته على (٩٣م) بماس ورة رأسية من النوع(٣) .

تزود المنشآت ذات تصنيف إشعال "مباني تجمع ات "والمستخدمة من قبل المنشآت ذات والمستخدمة من قبل (٣٠٠) شخص فأكثر بماسورة رأسية من النوع (١).

نقاط دفع المياه (INLET)

توفر نقاط دفع المياه في شبكات الماسورة الرأسية لأنظمة الرشاشات المائية المكونة من أكث . ر م . ن (٢٠) رشاش . لا ، وأنظم . له المواس . ير الرأس . يه للذ . وعين (١ و ٣).

لا تقل نقاط الدفع عن نقطة ين مثبتة ين ومة صلتين بانبوب تغذي ة وصم مام رداد (Check Valve) وتوصيله تصريف (Drain and Drip Device) وأغطية سدادة لفتحات مواسير نقاط الدفع بسلسلة ولوحة إرشادية مثبتة فوق النقطة.

مضخات الحريق (Fire pumps)

توفر مجموعة أو منظومة مضخات الحريق الثلاث (Fire Pumps) والمكونة من مضخة المكافحة الرئيسة ، ومضخة احتياطية للإستخدام حين انقط على التيار الكهربائي ، ومضخة التعويض المساندة (Jockey) وتستخدم مضخات التقوية (Booster) لزيادة ضغط الماء في شبكات توزيع الماء إذا تطلب النظام ذلك.

تستخدم المضخات من النوع الأفقي والطارد المركزي (Horizontal Centrifugal) ، أو المضخات التربينية الرأسية (Vertical Turbine).

تزود المضخة بالتوصيلات التالية: يركب على الأنبوب المتصل بفتحة السحب مد بس ووصلة مرنة ومقياس ضغط ووصلة نقاص ويركب على الانبوب المتصل بفتحة الضخ صمام ثلاثي للتحكم بكمية الماء المتدفقة من المضخة ، ويقوم بعم ل وظ ائف الدرداد والمحبس وصمام وزن معدل التدفق ، ويركب على أنبوب الضخ أيضاً وصد لمة مرد ق ومقياس ضغط ووصلة نقاص.

تركب المضخة على قاعدة خاصة معدنية أو خرسانية ، لمنع انتقال اهد زازات دوران المضخة إلى الأنابيب والمنشأة. تزود منظومة مضخات الحريق بلوحة تحكم ، ومجسات الضغط اللازمة للتحكم بعم ل المضخة .

يوفر مصدر رئيس ، واحتياطي للتغذية بالتيار الكهربائي ، وقواطع وتمديدات كهربائية خاصة منفصلة ع ن أي ة تمديد دات كهربائي ة أخرى ، وق اطع كهربائي آل ي (Automatic Transfer Switch, ATS) متصلاً فقط بالمضخة وغير م ستخدم لد شغيل أجهزة أخرى .

يوفر جهاز تحكم خاص ببدء تشغيل المحرك الكهربائي والمتصل بالم ضخة الرئي سة (Starting Controller, Inrush Current) ، يك .ون م .ن أح .د الأذ .واع التالي .ة: (YDCT or PWS, Port Transfer Start) وتحظ . .ر الأذ . .واع التالي . .ة: (DOL, Y Delta, of PRC)


يوفر غرفة خاصة للمضخات أو حيز محمي من الحريق ، وتوصل المضخات ببعضها بشبكة من أنابيب ، وتركب للمضخات توصيلة اختبار ، بالإضافة إلى مقاييس الضغط .

حنفيات إطفاء الحريق (Fire Hydrants)

تركب حنفيات مياه الحريق على جوانب الشوارع وعند التقاطع ات وقرب الأم اكن المزدحمة بالمنشآت. توصل هذه الحنفيات بمصدر ماء مستمر وتستعمل لذ وفير مياه الإطفاء لمكافحة الحريق من الخارج.

تتألف حنفية الحريق من ثلاثة مآخذ لتوصيل خراطيم الماء ، اثنين منها قطر (٦٥ م) والثالث قطر (١٥ امم) وأنبوب تغذية موصولة بشبكة الماء.

في الأماكن المزدحمة والخاصة توفر خزانة خاصة قرب الحنفية لحفظ الله بن من الخراطيم وبقية المعدات.



الباب السابع: أنظمة الإنذار الآلية

تُركب أنظمة الإنذار في المنشآت التالية:

- ١- الفنادق التي يزيد عدد نز لائها على (١٥) نزيلاً.
 - ٢- البيوت والمباني السكنية والشقق بشكل عام.
- ٣- المستشفيات و المستوصفات و المشافي بشكل عام.
- ٤-مكاتب أصحاب الأعمال والدوائر الحكومية والشركات الخاصة والتي تتكون من أكثر من أدوارها عن دور واحد، ويوجد فيها أكثر من (٥٠) شخصاً.
 - ٥- الصالات الداخلية للمباني التي ارتفاعها ثلاثة أدوار أو أكثر.
 - ٦- الأسواق المركزية بشكل عام.
 - ٧- المباني الصناعية.
 - ٨- المستودعات التي تزيد مساحتها عن (٩٥م).
 - ٩- مباني التجمعات.
 - ١٠- المباني التعليمية والتي يزيد عدد مستخدميها على (٥٠) شخصاً.

تكون قدرة وسعة المصدر الإحتياطي كالتالي:

- ١- إذا كان مكان وجود أجهزة المراقبة في نظام الإنذار بعيداً عن المنشأ وكانت
 الأجهزة المركزية متصلة بالعديد من المنشآت مثل نظام التحكم والمراقبة عن
- بعد، فتكون طاقة المصدر الاحتياطي كافية لتشغيل دوائر الكشف عن الحريق مدة (٦٠) ساعة، ومن ثم تشغيل دوائر الإبلاغ بشكل مستمر مدة (٥) دقائق إضافية.
- ٢- إذا كان مكان وجود أجهزة المراقبة في نظام الإنذار قريباً من المنشأ كما هو الحال في الأنظمة المحلية، فلا تقل طاقة المصدر الاحتياطي عن (٢٤) ساعة لتشغيل دوائر الكشف عن الحريق يضاف إليها مدة (٥) دقائق إضافية لتشغيل دوائر الإبلاغ بشكل مستمر.
- ٣- إذا كان الاتصال بأجهزة المراقبة البعيدة بواسطة نظام لاسلكي (إذاعي)، فتكون طاقة المصدر الاحتياطي كافية لتشغيل دوائر الكشف مدة (٢٤) ساعة، ومن ثم تشغيل دوائر الإبلاغ بشكل مستمر مدة (١٥) دقيقة إضافية.

وحدة البطاريات الإحتياطية

توضع البطاريات في مكان منعزل عن مكان تركيب لوحة التحكم الخاصة بالإنذار . تُزود البطاريات بجهازين للشحن الكهربائي تتناسب قدرة كل منهما مع عدد البطاريات وسعتها.

يحتوي جهاز الشحن على أنظمة للحماية من التيار الكهربائي العالي وبمقياس لمقدار الشحنة الكهربائية في البطاريات وبمقياس لقياس فرق الجهد الكهربائي للبطارية. يمكن استخدام مولد طاقة كهربائية إلى جانب البطاريات الإحتياطية، وذلك كمصدر تغذية احتياطي آخر في حال انقطاع التيار الكهربائي أو في حالات الطوارئ الأخرى، ويكون موصلاً بشبكة التغذية الكهربائية لنظام الإنذار الموجودة عادة في لوحة التحكم وبالأنظمة الكهربائية والميكانيكية المهمة الأخرى في المنشأ عن طريق أجهزة تحويل آلية لتغير مسار التغذية من شبكة الكهرباء العامة إلى المولد.

أماكن تركيب وحدات تشغيل (نداء): تُوزع الوحدات في المنشأ كما يلي:

- ١- وحدة على الأقل في كل دور، ووحدات إضافية بالممرات والأدراج وعند أبواب مسالك الخروج، ووحدات إضافية في كل دور بحيث لا تزيد مسافة الوصول للوحدة على (٣١م).
 - ٧- وحدة على الأقل في الدور في حال وجود أنظمة كشف آلية.







الكواشف الآلية

يُركب كاشف واحد على الأقل في الحيز المحمي وفي مكان مرتفع مثل السقف أو الطرف العلوي من الجدار. يُركب أكثر من كاشف في الصالات الواسعة والممرات، وذلك حسب مساحة الحيز وارتفاعه وخطورته.

تُوصل الكواشف بلوحة التحكم باستخدام أسلاك محمية في مجارٍ معدنية أو بلاستيكية ذات درجة مقاومة محددة وعلب خاصة مقاومة للحريق. كما تُستخدم حوامل معدنية جيدة لتعليق مجارى الأسلاك والكواشف.

كواشف الحرارة

تركب كواشف الحرارة في غرف الغلايات والمطابخ وغرف البطاريات وفي المصانع وقرب الآلات الصناعية الحارة وقرب الشبابيك الزجاجية المعرضة لأشعة الشمس المباشرة والمستودعات وغرف التبريد وأنفاق تمديد الكبلات الكهربائية وورش النجارة ومخازن الفحم والمصانع والأماكن المغلقة والصغيرة المساحة وفي الأماكن المشبعة بالغبار أو بخار الماء أو الدخان و يُمنع استخدامها في الأماكن ذات الأسقف العالية. يعتمد عدد الكواشف اللازمة على مساحة الغرفة بحيث لا تزيد المسافة بين كاشفى دخان على (٧,٥م) ، وفي حال وجود جدار قرب مكان تركيب الكاشف، فلا تزيد المسافة بين الكاشف وأية نقطة من الجدار على (٥م) طولاً. كما لا تزيد مساحة الحماية للكاشف الواحد على (٥٠٥م).

كواشف الدخان

تستخدم كواشف الدخان بأنواعها المختلفة في جميع المنشآت وتشمل المباني السكنية ومكاتب أصحاب الأعمال وصالات التجمع والمصانع وأماكن الانتظار والاستقبال والممرات والمستودعات وغرف الكهرباء والمباني التجارية. كما تستخدم في الأماكن الواسعة والعالية السقف وحتى ارتفاع (١٠٠م)، ويمكن استخدامها للأسقف العالية وحتى (٢٠٠م) ولكن بعد إكمال دراسات تصميمية خاصة لهذه الارتفاعات.

تُستخدم كواشف الدخان الضوئية والحزمية لكشف الحرائق البطيئة الإنتشار مثل حرائق الخشب والورق، كما تُركب في الممرات ومخارج الطوارئ.



الجدول (٧-٨/١) مساحة الحماية (م١) لكواشف الدخان الموضعية الأيونية

لتصنيف المكان	للكاشف (م٢) تبعاً	مساحة الحماية ا	ارتفاع
عالي الخطورة	متوسط	قليل الخطورة	المكان (م)
	الخطورة		
٤٠ - ١٠	٦٠ - ٤٠	۸٥ - ٦٠	أقل من ٢,٥
٤٠- ١٠	٧٠ - ٤٥	90 - V.	T,0 - T,0
£0 - Y.	9 70	1.0 - 10	0 - 4,0
۹٠ – ٦٠	11 10	171	Y,0 - 0
-	17 11.	17 17.	1 ٧,٥
-	۱۳.	١٤.	10-1.
· -	١٤٠	10.	7 10

الجدول (٧-٨/٢) البعد بين كواشف الدخان الموضعية تبعاً لمساحة الحماية

البعد بين كواشف الدخان الموضعية الأيونية (م)	مساحة الحماية (م [*])
٩	٦.
11	۸.
17,0	11.
١٤	١٤٠

كواشف الدخان الضوئية والحزمية

تُستخدم الكواشف الضوئية الموضعية في مخارج الطوارئ والممرات وغرف التحكم الإلكترونية وغرف الحاسبات الآلية.

تُستخدم الكواشف الحزمية في الأماكن المصنفة عالية الخطورة، مثل محطات ضخ الوقود الضخمة والمصانع الإنتاجية الكبيرة والصالات الواسعة ذات الأسقف العالية والمساجد والأماكن المحتوية على مواد قابلة للإنفجار أو سريعة الإحتراق أو المحتوية على أبخرة مواد قابلة للإنفجار

لا تزيد المسافة بين المرسل والمستقبل في الكاشف الحزمي على (١٠٠٠م) ، ولا تقل عن متر واحد ويُركب عند ارتفاع يزيد على (٢,٥ م)، وعلى بعد من السقف لا يقل عن (٢,٥م).

لا يزيد ارتفاع الكاشف عن مستوى سطح الأرض على (٤٠م) ولا تزيد المسافة الأفقية بين كاشفين على (١٤م) وذلك في حال تركيب أكثر من كاشف في الحيز نفسه.

كواشف الدخان لأتفاق (مجاري) الهواء: يُركب كاشف الدخان في مجرى هواء التغذية المتصل مباشرة بجهاز التكبيف وبعد المرشح (الفلتر) وذلك في الأجهزة التي يزيد فيها معدل تدفق الهواء على (٩٤٠) لتراً بالثانية. وتُضاف كواشف دخان أخرى وفي عدة أماكن من مجاري الهواء الراجع وذلك في أجهزة التكبيف التي يزيد فيها معدل تدفق الهواء على (٧١٠٠) لتراً بالثانية. في حال تزويد المنشأ بنظام متكامل من الكواشف متصل بنظام إنذار آلي، فلا حاجة في مثل هذه الحالة لتركيب كواشف في أنفاق الهواء.

أماكن تركيب الكواشف

يُمنع تركيب الكواشف على الأسطح المعرضة للاهتزازات والصدمات.

تُحدد أماكن تركيب الكواشف والمسافات بينها وبُعدها عن عناصر المبنى من خلال دراسة هندسية تأخذ بعين الاعتبار ما يلى:

١-مساحة المكان المراد حمايته.

٢- تصنيف خطورة المكان.

٣- نوعية الكاشف المستخدم وحساسيته.

٤-مجال الرؤية المتاحة للكاشف.

٥- العوامل الخارجية المؤثرة في المنطقة المحمية.

٦- الغرض من نظام الكشف.

٧- الزمن المطلوب لاستجابة النظام.



المبينات الصوتية: يتم اختيار شدة صوت المبينات تبعاً لأبعاد الحيز ونوعية القواطع الداخلية الموجودة في الحيز وطبيعة وكمية المفروشات وعدد المستخدمين وبعد مكانهم عن موقع تركيب المبينات ، ويكون الاختيار وفق التالي:

لا تقل شدة الصوت عن (٦٥) دسيبل و لا عن (٥) دسيبل فوق المعدل الوسطي لشدة الصوت في الحدد في الجدول ((-1) + 1).

تختار المبينات الصوتية بشدة صوت أعلى كلما ابتعدت المبينات عن الحيز وذلك بمقدار (٥) دسيبل كلما تضاعف البعد من المنبه الصوتي.

تختار المبينات الصوتية بشدة صوت أعلى في حال وجود جدار بين المبين الصوتي والحيز، وذلك بمقدار (٢٠) دسيبل إذا وجد جدار عادي أو باب عادي مغلق وبمقدار (٣٠) دسيبل إذا وجد باب مقاوم للحريق.

تختار المبينات الصوتية بشدة صوت أعلى في حال وجود مفروشات بشكل مكثف في الحيز أو كان في الحيز عدد كبير من الأشخاص. المبينات الضوئية: يتم اختيار المبينات الضوئية على أساس الخصائص التالية: شدة إنارة المصباح كافية لتمييزها عن الإضاءة العادية من قبل الموجودين. الإنارة وميضة لشد انتباه الموجودين.

الإنارة مركبة على ارتفاع بين (٢ و ٢٠٥م) من مستوى سطح الأرض.

لا يزيد البعد بين المصابيح عن مسافة محددة، تحدد هذه المسافات من جداول خاصة بذلك، ومتوفرة من قبل الصانع.

لا يزيد البعد بين المصابيح في الغرف العادية على (٣٠م) و لا تقل شدة ضوء المبين في الممرات عن (١٥) شمعة، و لا تزيد المسافة بينها على (٣٠م) . وفي غرف النوم تكون شدة ضوء المبين بين (١١٠ إلى ١٨٠) شمعة.

أماكن تركيب مفاتيح إيقاف عمل المبينات: تُزود دوائر الإبلاغ بمفاتيح أو أزرار إيقاف عن العمل عند لوحات التحكم، يتم من خلالها إسكات المبينات الصوتية أو إغلاق المبينات الضوئية. يُحظر مسح المعلومات التي تم جمعها وتخزينها في لوحة التحكم عند تشغيل مفتاح الإيقاف.

الجدول (٧-٤ ١/١) المعدل الوسطي لشدة الصوت في بعض الأماكن

المعدل الوسطي لشدة الصوت (دسيبل)	فئة الإشغال
00	مكاتب أصحاب الأعمال
٤٥	المباني التعليمية
۸.	المباني الصناعية
٥.	المؤسسات الإصلاحية والسجون
٤٠	المباني التجارية
00	مباني التجمعات
٣٥	المباني السكنية
٣.	المستودعات
٣٥	المباني العالية
٤٠	قبو ومباني بدون شبابيك
٥.	مواقف سيارات

الباب الثامن: أنظمة التحكم بالدخان

الباب الثامن

أنظمة التحكم بالدخان

المجال: يختص هذا الباب بأنظمة التحكم بالدخان اللازمة للتخلص من الدخان الناتج عن الحريق إلى خارج المبنى سواء أكان التخلص آلياً أو طبيعياً.

الحجرات المانعة لانتشار الدخان

تُزود المباني التالية بحجرات مانعة لانتشار الدخان وذلك بتقسيم الدور الواحد إلى حجرتين على الأقل:

- ۱- مباني المؤسسات الصحية بحيث لا تزيد م ساحة الحجرة الواحد . دة على ي المؤسسات الصحية بحيث لا تزيد م ساحة الحجرة الواحدة على (٢١٠٠).
- ۲- مباني مؤسسات الرعاية الاجتماعية بحيث لا يزيد عدد الأشخاص الموج ودين
 في الحجرة الواحدة على (۲۰۰) شخص.
- مباني الفنادق التي تزيد فيها المسافة بين باب غرفة النزيل ومذرج مسلك الهروب على (٤٦).
- المباني التعليمية التي تزيد مساحة الدور فيها على (٢٨٠٠م) ، على أن لا يزيد طول أو عرض الحجرة الواحدة على (٩١).
- ٥- الأدوار التي يزيد عمقها على (٩م) تحت مستوى الأرض في أماكن التجمع ات مثل الصالات الكبيرة والمسارح.

٨-٢/٢ تستوفي الحجرات المانعة لإنتشار الدخان الاشتراطات التالية:

1/۲/۲-۸ تكون جدرانها وأرضياتها وأسقفها مانعة لتسرب الدخان من الحجرة إلى المناطق المجاورة. تُعالج جميع تشققات الجدران، وتُسد الفتحات حول المواسير وأنفاق الهواء بشكل يمنع مرور الدخان من خلالها.

٢/٢/٢-٨ تُجهز الحجرات بمعدات إغلاق آلية للأبواب تعمل آلياً عند نشوب الحريق، وتمنع تسرب الدخان من خلالها.

٣/٢/٢-٨ تُجهز الحجرات بكواشف وخانقات للدخان مركبة في أنفاق ومجاري الهواء الممتدة من خلال جدران أو أرضيات الحجرة والتي تعمل على سد مجرى الهواء في حال حدوث حريق. يُركب خانق على كل فتحة موجودة في جدران الحجرة.

١٠ تركب خانقات الدخان في مجاري هواء التغذية وذلك في وحدات التكييف الأكبر من (٩٤٠) لتراً بالثانية. وتُركب خانقات الدخان في مجاري هواء الراجع إذا كانت وحدة التكييف أكبر من (٧٠٠٠) لتراً بالثانية. يُوقِف كاشف الدخان جهاز التكييف عن العمل.

٨-٢/٢-٨ تجهز الحجرات بمراوح سحب خاصة لتخفيض الضغط ، وذلك بالسماح لدخول هواء المناطق المجاورة لمنطقة الحريق ومنع تسرب الدخان إلى الحجرات المجاورة. تُزود الحجرات المجاورة بمراوح تغذية تقوم بضغط الهواء في هذه الحجرات ودفعه إلى منطقة الحريق.

أماكن تركيب أنظمة التحكم بالدخان: تركب أنظمة ميكانيكية مكونة من مراوح تقوم بتغذية الهواء من الخارج أو طرد الدخان من مكان الحريق إلى خارج المبنى دون السماح له بالانتشار في مناطق المبنى الأخرى. تُركب هذه الأنظمة في المنشآت التالية:

- أدراج الهروب المانعة لانتشار الدخان والموجودة في المباني التي يزيد ارتفاعها

- على (٢٣م). ٢- آبار المصاعد المستخدمة وقت الحريق كمسالك للهروب.
- ۳- المستشفیات بشکل عام و خاصة غرف المرضی الم زودة به شبابیك لا یمك ن فتحها.
 - ٤- الفنادق التي يزيد ارتفاعها على خمسة أدوار وخاصة أدراج مخارج الطوارئ.
 - ٥- المبانى التي تحتوي على صالات ارتفاعها ثلاثة أدوار أو أكثر.
- آ- الأسواق المغطاة، حيث تُزود بمراوح تُمكن أنظمة التحكم بالدخان م ن ط رد كمية من الهواء تساوي ست مرات حجم السوق في الساعة الواحدة إذا كان حجم مبنى السوق في الساوي أربع م رات حجم مبنى السوق في الساعة إذا كان حجم مبنى السوق في الساعة إذا كان حجم مبنى السوق أكبر من (١٧٠٠٠ م).

- ٧- المصانع القليلة والمتوسطة الخطورة التي يزيد طول مدخل مخرج الطوارئ فيها على (٣١م) بدون رشاشات أو (٤٦م) برشاشات.
- ۸- المساجد، والمداخل والردهات والممرات الداخلية للمباني المفتوحة لأكثر من
 دور.

٨-٤ التحكم بالدخان في بئر أدراج الهروب

۱/٤-۸ یشید بئر درج مخارج الطوارئ کحجرة مانعة لانتشار الدخان ویُزود بمراوح تهویة تضغط الهواء داخل بئر الدرج، وتمنع الدخان من التسرب لبئر الدرج من الأدوار المحترقة. لا یقل ضغط الهواء داخل بئر الدرج عن (۱٫۳مم) و لا یزید علی (۳٫۸مم) عمود ماء.

٢/٤-٨ يُحافظ على ضغط ثابت داخل بئر الدرج بإحدى الطرق التالية:

١/٢/٤-٨ استخدام مروحة تغذية متغيرة السرعة ومجس للضغط حيث تزيد سرعة المروحة بانخفاض الضغط في بئر الدرج، وتتناقص سرعتها عند ارتفاع الضغط.

٨-٤/٢/٤ استخدام مروحة تغذية ذات سرعة ثابتة لطرد الهواء عند ارتفاع الضغط وذلك باستخدام:

١-خانق هوائي أو باب لإخراج الهواء من بئر الدرج حيث يعمل هذا الباب تلقائياً بقوة
 دفع ضغط الهواء (Barometric Damper).

٢- خانق هوائي آلي لإخراج الهواء من بئر الدرج يعمل بمحرك كهربائي.

٣- مروحة طرد متغيرة السرعة تعمل بواسطة مجس ضغط.

٤- فتح باب الخروج عند الدور الأرضي تلقائيا" حين تشغيل المروحة.

1/0-1

يسمح باستخدام المصاعد للهروب عند الحاجة وتحت إشراف فريق الإخلاء على أن يكون بئر المصعد حجرة مانعة لانتشار الدخان.

٨-٥/١ تُزود المصاعد بالأنظمة التالية:

١- زيادة ضغط الهواء في البهو أمام أبواب المصاعد وذلك بتهويته بواسطة مراوح
 دفع.

- ٢- إنشاء البهو بجدران وأسقف وأرضيات مقاومة للحريق.
- ٣- زيادة ضغط الهواء في بئر المصعد باستخدام مراوح دفع.
- ٤- إحكام أبواب المصاعد حتى لا يتسرب الدخان من خلالها للبئر وتركيب نظام آلي
 يقوم بإغلاق أبواب المصاعد بعد استخدامها عند الأدوار.
- تبريد أو تهوية غرفة أجهزة المصعد حتى لا ترتفع درجة الحرارة عن الدرجة المسموح بها لهذه الأجهزة.
- ٦- وصل المصعد وأجهزة التهوية والتبريد الخاصه له بالم صعد بالتيار الكهربائي
 الإحتياطي.

تهوية درج سبل الهروب (مخارج الطوارئ): يجب أن يتوفر للدرج، باعتباره وسيلة الهروب الوحيدة في الطوابق المتكررة التهوية الكافية، لتصريف الدخان في حالة تسربه إلى بيت الدرج.


تتم التهوية بوسائل طبيعية كما في الحالات التالية:

نوافذ قابلة للفتح، على الجدار الخارجي للمبنى، بمساحة لا تقل عن (١,٥ م٢) في الطابق الواحد.

فتحة دائمة في سقف بيت الدرج بمساحة تساوي (٥ %) من مساحة أرضية بيت الدرج، ولا تقل عن (١ م٢)، أو نافذة قابلة للفتح، بوسيلة يدوية معتمدة تشغل من الطابق الأرضى بطرية سهلة وبحركة واحدة بنفس القياس.

يجوز أن تكون التهوية بوسائل ميكانيكية، في المباني التي تسمح بها الشروط الوقائية للمباني حسب الاستغلال.

يمكن حماية الدرج بنظام زيادة الضغط بدلا من أنظمة التهوية وذلك لإبقائها خالية من الدخان بحيث يتم تصميم نظام زيادة الضغط طبقا للمواصفات المعتمدة.



معدات ميكانيكية وأعمال مجرى التكييف

السيطره على انتشار الحريق:

- يجب تقسيم المبنى و الطابق الي اقسام منفصلة تدعى)قطاعات مانعة انتشار الحريق.
 - يجب الا تزيد المساحة و الحجم عن الحد المسموح به في جدول تجزئة المباني والقطاعات مانعة انتشار الحريق.
 - ويكو ن تصميم القطاعات المانعة لانتشار الحريق وفقا لجدول رقم 1-3 التالى تجزئة المباني لقطاعات مانعة لانتشار الحريق.


تجزئة المباني لقطاعات مانعة لانتشار الحريق

الحد الأعلى			
بالحجم م۳	بالمساحة م ٢	الاستعمال	الرقم
٧	202	مباني التجمعات	,
	۲	مباني التعليم	۲
	۲	مباني الرعاية	٣
	۲	المباني السكنية	٤
1 <u>2272</u>	۲	المحلات التجارية	0
	r	المكاتب	٦
	بالحجم ۲۰۰۰	بالمساحة بالحجم ۲۰۰۰ ۲۰۰۰ ۲۰۰۰	الاستعمال بالمساحة بالحجم مباني التجمعات ٢٠٠٠ مباني التعليم ٢٠٠٠ المباني الرعاية ٢٠٠٠ المباني السكنية ٢٠٠٠ المحلات التجارية ٢٠٠٠


جدول رقم ۱-۳

	لأعلى	الحدا		
ملاحظــــات	بالمساحة للسرداب أو الأدوار العليا م ٢	بالمساحة م ٢	الاستعمال	الرقم
المصانع التي تقوم بتصنيع أو تجميع أو إنتاج مواد قابلة للاحتراق أو الانفجار أو تطلق غازات سامه .	٥	١	منشأت صناعية خطورة عالية	٧
المصانع التي تقوم بتصنيع أو تجميع أو إنتاج مواد غير قابلة للاحتراق أو الورش التي تقوم بالإصلاح .	10	٥	محلات المهن خطورة متوسطة	٨
المخازن التي يخزن بها مواد غير قابلة للاحتراق .	10	٥	التخزين (أ) خطورة خفيفة	٩
المخازن التي يخزن بها مواد قابلة أو غير قابلة للاحتراق ومغلفة بمواد قابلة للاحتراق .	1	r	التخزين (ب) خطورة متوسطة	١.
المخازن التي يخزن بها مواد خطرة عامة .	٥	1	التخزين (ج) خطورة عالية	11
	<u> 1860</u> .	0	مواقف السيارات	١٢

تجزنة المباني إلى قطاعات حريق مستقلة



قطاعات الحريق وحواجز منع الانتشار



الحواجز المانعة لانتشار الحريق:

• يجب ان تفصل القطاعات المانعة لانتشار الحريق عن بعضها، بعناصر تدعى حواجز مانعة لانتشار الحريق من مادة غير قابلة للاحتراق، وذات مقاومة للحريق بالدرجة المحدد بالجدول رقم 1-4.

الحد الأدنى لدرجة مقاومة عناصر الهيكل في المباني للحريق

			ته	سنيف المي	اني (من ج	بدول ۱-	(1
عناص الإنشاء		أول	ثاني	ثالث	رابع	خامس	
			,	درجة ال	مقاومة بال	ساعات	
المس	المسافة الفاصلة عن المبنى المجاور	حامل	٤	۲	144	١	
	أكثر من ١٥ متر	غير حامل		25,512	1000	5737E/	757
جدران المس	المسافة الفاصلة عن المبنى المجاور	حامل	٤	۲	5 44	۲	
خارجية	من ٥ متر إلى ١٥ متر	غير حامل	١	23:02	122	١	<u>1147</u>
المس	المسافة الفاصلة عن المبنى المجاور	حامل	٤	۲	١	۲	١
	أقل من ٥ متر	غير حامل	۲	۲	,	۲	١
45	الهيكل الإنشائي الحامل		٤	۲		۲	١
	الجدران الداخلية الحاملة		٣	۲	i ne	۲	===
	القواطع الداخلية الثابتة		١	1	1202	١	<u>1167</u>
	تحويطة الفراغ الرأسي		۲	۲	١	۲	
	بلاطة الأسقف والأرضيات		۲	۲	١	۲	
هيكل السطح		۲	١	10-00-0	١	775	
	الحواجز المانعة للحريق		وفقا للج	دول اللاح	ق ۱–٥ ولئا	نروط البا	ب الأول

• عندما تكون القطاعات المانعة لانتشار الحريق حاجز حريق فقط، يجب ان تكون المقاومة حسب نوع الخطور في القطاعات التي تفصلها، وفقا لجدول درجة مقاومة الحواجز التالى.

درجة مقاومة الحواجز المانعة لانتشار الحريق حسب درجة الخطورة في القطاعات التي تفصلها

ن (ب)	رة في قطاع حرية	نوع الخطو	* الأرقام تدل علي درجة المقاومة بالساعات	
عالية	متوسطة	خفيفة		
٤	۲	,	خفيفة	1 + 1 + N 1
٤	7	۲	متوسطة	نوع الخطورة في
٤	£	ź	عالية	قطاع حريق (أ)

يسمح بوجود فتحات في الحواجز المانعة للحريق وفقا للشروط التالية:

إذا كانت الفتحات مغطاة بأبواب أو نوافذ مانعة للانتشار الحريق بالدرجة المطلوبة. الفتحات المخصصة لتمرير الأنابيب يجب أن تقتصر على ما يكفي فقط لذلك، مع سد أي فراغ أو تغرات حول الأنابيب بمواد مالئة مانعة للحريق.

يشترط في الفتحات الكائنة في الحواجز ذات درجة المقاومة ٤ ساعات أن لا تزيد مساحة الواحدة منها عن (١٢) متر مربع، ومجموع عرضها لا يزيد عن (٢٥%) من إجمالي طول الحاجز، وتضاعف هذه المقاييس عندما يكون المكان محميا بشبكة رشاشات مياه تلقائية وفقا لموافقة الدفاع المدنى.

الباب التاسع: أنظمة الإطفاء الذاتي ومواد إطفاء الحريق

- ١/١-٩
 ١/١-٩
 ١/١-٩
 ١/١-٩
 ١/١-٩
 ١/١-٩
 ١/١-٩
 ١/١-٩
 ١/١-٩
 ١/١-٩
 ١/١-٩
 ١/١-٩
 ١/١-٩
 ١/١-٩
 ١/١-٩
 ١/١-٩
- ٢/١-٩ تُوفر أنظمة الإطفاء الذاتي ومواد إطفاء الحريق وفق اشتراطات هذا الباب وتحصل المعلومات المكملة اللازمة من المراجع في ملحق المراجع والمواصفات القياسية.

٩-٧ استخدام غاز الفحم (ثاني أكسيد الكربون)

9-1/٢ يُحظر استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون في المنشآت المأهولة وفي حماية الغلايات والصمامات الحرارية الصناعية.

- ٩-٢/٢ يُستخدم غاز ثاني أكسيد الكربون في المنشآت غير المأهولة من مثل:
- ١- غرف الأجهزة الكهربائية الإلكترونية والمولدات الضخمة وغرف مفاتيح الكهرباء الكبيرة وصالات المحولات الكهربائية ومقاسم الهاتف الإلكترونية وغرف أجهزة محطات البث الإذاعى.
- ٢- مستودعات حفظ الوثائق الرسمية (الأرشيف) والوثائق التاريخية القديمة
 ومستودعات المتاحف الغنية.
 - ٣- مستودعات مصانع العطر والكحول والمحاليل المشتعلة والمواد النفطية والدهان.
- ٤- مولدات الكهرباء التربينية ومحركات الإحتراق الداخلي الموجودة في محطات توليد الكهرباء.
 - مستودعات مصانع الإسفنج و المطاط و النسيج.
 - ٦- مخازن ومستودعات المختبرات.
 - ٧- مستودعات سفن الشحن البحري.
- ٣/٢-٩ تحدد كمية ثاني أكسيد الكربون اللازمة لحماية حيز معين حسب درجة خطورة الحيز، على أن لا يقل تركيز الغاز عن (٤٠٠) من حجم الحيز ثم يزاد تدريجياً حتى يصل إلى (١٠٠٠) من حجم الحيز.
 - ٩-٢/٦ لا يزيد الزمن اللازم لتفريغ الغاز على (٣٠) ثانية.

- ۳-۹ استخدام غاز الهيبتافلوروبروبين (HFC-227ea)
- 9-١/٣-٩ يُعبأ الغاز تحت ضغط حوالي (٢٥) جو في إسطوانات خاصة من الفولاذ وفق توصيات المختبرات المعتمدة ويُوزع في الحيز المحمي من خلال شبكة مواسير ومجموعة بخاخات. يتم التحكم بعمل النظام من خلال أجهزة تحكم إلكترونية كهربائية وميكانيكية.
 - ٩-٣/٣ تُوضع لوحات تحذيرية وإرشادية مضاءة عند مداخل الحيز المحمى.
- ٣/٣-٩ يُفرغ جميع غاز الإسطوانات في الحيز المحمي في مدة لا تزيد على (١٠) ثوان ولا يقل تركيز الغاز في الغرفة عن (٧%) أي حوالي (٠,٥٥) كجم من الغاز لكل متر مكعب من الحيز.
- 9-٣/٩ يُصمم النظام عند درجات حرارة لا تقل عن (٢١) س ولا تزيد على (٥٥) س،
 ويعمل النظام عند ضغط (٢٥) جو.
- 9-٣/٩ تُوزع بخاخات الغاز بحيث لا تزيد مساحة الحماية لبخاخ واحد على (١٦٣م) ، ولا يزيد ارتفاع مستوى البخاخ على (٣,٥م) من مستوى أرضية المكان. إذا زاد ارتفاع مستوى السقف على (٣,٥م) ، تُركب بخاخات في مستويين، أحدهما منخفض والآخر مرتفع.

- ٩-٤ استخدام المواد الكيميانية الجافة والرطبة
- ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 ١/٤-٩
 <li
- ٢/٤-٩
 المركزية.
- ٣/٤-٩
 تُستخدم المواد الكيميائية المتعددة الأغراض في حرائق المواد قليلة أو متوسطة الخطورة، مثل حرائق المواد الصلبة والسوائل بالإضافة إلى حرائق الأجهزة الكهربائية.
- ٤/٤-٩ تُستخدم مواد كيميائية متخصصة في إطفاء حرائق حقول النفط ومستودعاته وناقلات النفط، وحرائق المستودعات ذات درجة الخطورة العالية.
 - ٩-٥ استخدام الرغوة: تُستخدم الرغوة لحماية المنشأت البترولية والتطبيقات الصناعية.
 - ١-٩
 استخدام المساحيق الجافة: تُستخدم المساحيق الجافة في إطفاء حرائق المعادن.

٧-٩ استخدام رذاذ الماء: يُستخدم هذا النظام المائي في حماية المعدات والأجهزة الضخمة، مثل محولات الضغط العالى الكهربائية الضخمة، وحماية المستودعات الخارجية التي

تحتوي على مواد قابلة للاشتعال وذلك في الحالات التي لا يمكن فيها استخدام الغازات النظيفة أو الغازات الخاملة أو أي نظام إطفاء ذاتي آخر.

٩-٨ توزيع الطفايات

١/٨-٩
١/٨-٩

٩-٨/٨ توضع الصقات على الطفايات توضح بأن اختبار ها تم في المختبرات المعتمدة.

الجدول (٩-٨/١) توزيع الطفايات لحرائق من الصنف (أ).

احدة (م)	أكبر مسافة	صنے		
عالي الخطورة	متوسط الخطورة	قليل الخطورة	إلى طفاية (م)	الطفاية
= 40.	-	444	44	<u>i-1</u>
١٨٦	779	۸٥٥	77	1-7
444	٤١٨	۸۳۷	77	i-r
777	001	1.57	77	i–£
001	٨٣٧	1.57	77	1-7
۸۳۷	1.57	1.57	77	<u>f-1.</u>
1.57	1.57	۲ . ٤٦	77	í-r .
1.57	1.57	1.57	77	ĺ-ε.


الجدول (٩-٨/٢) توزيع الطفايات لحرائق من الصنف (ب).

أكبر مسافة إلى طفاية، م	صنف الطفاية	الخطورة
٩	÷ °	قليلة
10	۱۰ب	-din
٩	۰۱۰	51. *
10	۰۲۰	متوسطة
٩	٠٤٠	5 N -
10	۸۰-ب	عالية

Fire Extinguishers Use

Fire type	The best fire fighting type
A Trash Wood Paper	Water, Powder, Halons, Liquid chemicals, Dry chemicals
B Liquids Grease	CO2, Halons, Powder, Foam, Dry chemicals
C Electrical Equipment	Halons, CO2, Powder, Dry Chemicals
COMBUSTIBLE METALS	Metal Powder
K Cooking Media	Liquid powder

Fire Extinguisher Anatomy



التجهيزات الإطفائية المتحركة Mobile Firefighting Installation

- (مياه رغوي ثاني أكسيد الكربون المساحيق الكيميائية) ـ والتجهيزات عليها من خزانات للمياه والرغوي _ الخ _ على مصادر المياه الطبيعية _
- (مياه رغوي ثاني أكسيد الكربون المساحيق الكيميائية) ـ
 - (أجهزة تنفس بدل وقاية كماماتالخ)



أسلوب توزيع أجهزة الإطفاء البدوية


- 1. تعلق الأجهزة على حوامل في متناول يد الأفراد.
- 2. تعلق في أماكن ظاهرة وبجوار مسالك الهروب.
- 3. قريبة ما أمكن من مصدر الخطر المطلوب تأمينه وليست ملاصقة له.
 - 4. توحيد نوعيات الأجهزة وفقا لطريقة الاستخدام .
 - 5. مراعاة سعة الأجهزة وفقا لنوعية المستخدمين والخطر المحتمل .
 - 6. يمنع وضع أي معوقات بجوارها تحول دون سهولة تناولها .
- 7. إجراء الكشف الدوري عليها للتأكد من صلاحيتها وصلاحية العبوة وصيانة التالف منها وتعلق عليها لوحة بيانات بتاريخ المرور والصيانة
- 8. إعادة تعبئة الأجهزة بعد الاستخدام حتى ولو استخدم جزء منها ومنع تعليقها قبل إعادة التعبئة.

تابع: أسلوب توزيع أجهزة الإطفاء اليدوية

- 9. منع تعريضها للعوامل الجوية وملوثات الهواء ونواتج الأنشطة الصناعية الضارة بقدر الإمكان.
- 10. يفضل وضعها في صناديق بواجهة زجاجية ويحرر عليها لافتة (جهاز إطفاء).
- 11. في حالة تلوث الهواء الشديد كما في مصانع الأسمنت أو أنشطة التعامل مع البترول مثلا يمكن وضعها داخل أكياس من النايلون الشفاف أو داخل حقائب من المشمع.
 - 12. يمنع عبث غير المختصين في الأجهزة.
 - 13. توضع أجهزة الإطفاء بثاني أكسيد الكربون على طبالي خشبية في أماكن لا تعوق الحركة نظراً لثقل الأجهزة .

تابع: أسلوب توزيع أجهزة الإطفاء اليدوية

- 14. في حالة توزيع الأجهزة في أدوار متكررة تثبت أماكن التوزيع بقدر الإمكان .
- 15. أبعد مسافة يمكن أن يقطعها الشخص لتناول الجهاز هي ثلاثين مترا
- 16. تعامل أجهزة الإطفاء المحملة على عجل معاملة أجهزة الإطفاء اليدوية من حيث الكشف والصيانة والتعامل.
- 17. من الأمور الهامة مراعاة تدريب الأفراد على كيفية مكافحة الحرائق باستخدام الأجهزة وسنوضح ذلك في نهاية اللقاء والتدريب العملى إذا أتيح مكان للتدريب.



أ- توزيع طفايات الحريق لنوع الحرائق (A)

عند إختيار طفايات الحريق لأى مكان ، يتم أو لا تحديد نوع المخاطر الموجودة بهذا المكان (هل هى: خفيفة أو عادية أو جسيمة) ثم بعد ذلك يتم حساب المساحة المراد حمايتها ويتم الإسترشاد بالجدول رقم ا أدناه وفى كل الأحوال يجب ألا تزيد المسافة المقطوعة للوصول لجهاز الإطفاء عن 75 قدم. مع الأخذ بالإعتبار إختيار جهاز الإطفاء الذى يلبى كلا من الشرطين (المساحة والمسافة المقطوعة).

جدول (١) دليل توزيع أجهزة الإطفاء للنوع (A)

لحمايتها (قدم)	ى يخصص الجهاز	أقصى مسافة	قدرة جهاز	
مخاطر جسيمة	مخاطر عادية	مخاطر خفيفة	مقطوعة	الإطفاء
			٥٧ قدم	۱۸
	٣٠٠٠	7	۷۵ قدم	۲A
	٤٥٠٠	9	۷۵ قدم	۳A
£ • • •	7	1170.	۷۵ قدم	٤A
7	9	1170.	۷۵ قدم	٦A
1	1170.	1170.	۷۵ قدم	1 · A
1170.	1170.	1170.	۷۵ قدم	Y • A
1170.	1170.	1170.	٥٧ قدم	۳. A
1110.	1110.	1170.	۷۰ قدم	٤٠ A


الجدول (٩-١/٨) توزيع الطفايات لحرائق من الصنف (أ).

احدة (م ٢)	أكبر مسافة	صنف		
عالي الخطورة	متوسط الخطورة	قليل الخطورة	إلى طفاية (م)	الطفاية
23	(4)	4 1 4	77	<u>[-1</u>
١٨٦	TV9	۸٥٥	77	1-1
444	٤١٨	ATY	77	i-r
777	001	1.57	77	[− ξ
۸٥٥	ATY	1.57	**	[-\tau
۸۳۷	1.57	1.57	77	[-1.
١٠٤٦	73.1	1.57	77	I- Y •
1.57	1.57	1.57	77	∫− £ •

ا- في حالة ما كانت مساحة الأرضية للمكان المراد حمايته أقل من 3000 قدم مربع (279 مترا مربعا) ، فيزود الموقع بجهاز إطفاء واحد من أصغر حجم (2A) .

٢- في حالة ما تكون مساحة الأرضية لمبنى ما ، لا توجد بها عوائق ودائرية الشكل بنصف قطر يبلغ 75 قدم ، فإنه من العمكن وضع طفاية حريق واحدة في المنتصف بدون تجاوز شرط المسافة المقطوعة (75 قدم) . وفي هذه الحالة فإن مساحة قدر ها 17700 قدما مربعا يمكن حمايتها بواسطة طفاية حريق واحدة ذات كفاءة مناسبة.

ولكن لأن معظم العبانى تكون مستطيلة الشكل ، لذلك فإن أكبر مساحة لمربع يمكن رسمها بحيث لا تبعد أية نقطة به عن ٧٠ قدما من المنتصف هى 11250 قدما مربعا (1045 مترا مربعا) وطول ضلع هذا المربع 106 قدما تقريبا ويكون مرسوما داخل الدائرة التى يبلغ نصف قطر ها 75 قدما (22.7 م) ، لذلك من الرسم أدناه يتبن أن أقصى مساحة يمكن لأى جهاز إطفاء أن يغطيها بدون الإخلال بشرط المسافة المقطوعة(75 قدما) هى 11250 قدما مربعا.



Maximum Area [11,250 ft2 (1045 m2)] that an Extinguisher Can Protect within the Limits of the 75 ft (22.7 m) Radius (shown by gray shading)

مثال توضيحي:

مبنى مستطيل الشكل أبعاده ٤٥٠ قدم × ١٥٠ قدم (مساحته ٢٧٥٠٠ قدما مربعا). كم يبلغ عدد أجهزة الإطفاء المطلوبة لحمايته من حرائق النوع الأول (Class A fires) في حالة المخاطر الخفيفة والعادية والجسيمة؟ مع بيان معدلات أداء الأجهزة.

الحل:

فى حالة إعتبار أكبر مساحة يمكن لجهاز إطفاء واحد تغطيتها وهى ١١٢٥٠ قدما مربعا (١٠٤٥ مترا مربعا) وبقسمة مساحة المبنى على هذه المساحة:

۱۱۲۵۰ ÷ ۲۷۵۰۰ = ۲ طفایات


ومن الجدول رقم (١):

7 طفايات (4 A) في حالة المخاطر الخفيفة

٢ طفايات (A 10) في حالة المخاطر العادية

٦ طفايات (A 20 A) في حالة المخاطر الجسيمة

وفى حالة تثبيت طفايات الحريق أعلاه على الحوائط الخارجية للمبنى ، لن يكون ذلك مقبولا وذلك للإخلال بشرط المسافة المقطوعة ، حيث أن المناطق المظللة بالشكل أدناه تعتبر مناطق عارية.



لذلك لحل المشكلة أعلاه يمكن أن تقسم مساحة الموقع إلى مساحات متساوية مع عدم الإخلال بقاعدة المسافة المقطوعة ويمكن الأخذ بالمساحة الأقل وهي ٢٠٠٠ قدما مربعا:

۱۲۰۰۰ ÷ ۱۲۰۰ ~ ۱۲ جهاز اطفاء


ومن الجدول رقم (١):

١٢ طفاية (A A) للمخاطر الخفيفة

١٢ طفاية (A A) للمخاطر العادية

١٢ طفاية (A 6) للمخاطر الجسيمة

ويمكن تعليق هذه الطفايات على الأعمدة والحوانط التي تتخلل المبنى ويؤدى ذلك إلى الوفاء بقاعدة المسافة المقطوعة (حسب الشكل أدناه)



جدول رقم (٢) معدلات أجهزة الإطفاء اليدوية لحرائق النوع (B)

وقع الخطر وموقع هاز		أقًا الحد الأدنى لمعدل أداء	نوع المخاطر
m	ft	الجهاز	
9.15	30	5 B	
15.25	50	10 B	مخاطر خفيفة
9.15	30	10 B	
15.25	50	20 B	مخاطر عادية
9.15	30	40B	
15.25	50	80 B	مخاطر جسيمة

الجدول (٢/٨-٩) توزيع الطفايات لحرائق من الصنف (ب).

أكبر مسافة إلى طفاية، م	صنف الطفاية	الخطورة	
٩	ه-پ	قليلة	
10	١٠-ب	فسد	
٩	١٠-ب	51 -	
10	۰۲۰	متوسطة	
٩	٠٤٠-پ	5 B	
10	۸۰-ب	عالية	

كيفية حماية أجهزة الإطفاء





أجهزة مغطاة بأكياس من البلاستيك أو المشمع

صندوق من الصاج لحماية الجهاز

غلاف من البلاستيك المقوي





الباب العاشر: استلام واختبار وصيانة أنظمة الحماية من الحريق

- ٠١-١ إجراءات الفحوصات والإختبارات
- ۱/۲-۱۰ الإجراءات التحضيرية لجميع الإختبارات: يتأكد مسؤول البناء من أن الأعمال التالية قد
 تمت قبل البدء في الإختبارات:
- ١- جاهزية الأعمال للختبار وعدم وجود أي نقص في التركيبات اللازمة للعمل بشكل صحيح أو أي عيب في هذه التركيبات.
 - ٢- وجود نسخ من مستندات التصميم والمخططات المعتمدة.
 - ٣- وجود نسخ من إعتمادات أنظمة الحماية من الحريق.
 - ٤- مطابقة الأعمال المنفذة لإشتر اطات ومتطلبات الحماية من الحريق.
 - مطابقة الأعمال المنفذة للمخططات الهندسية المعتمدة و المواصفات الفنية.
 - ٦- أن تكون المواد من مور د معتمد.
 - ٧- سلامة الأنظمة من أية عيب أو كسر خارجي.
 - ٨- عدم وجود تسريب سوائل (زيوت أو ماء) من المواسير والأجهزة.
 - ٩- سلامة الدهان و التشطيبات المطلوبة على أنظمة الحماية من الحريق.
- ١٠ اكتمال الأعمال التحضيرية للاختبارات من غسل المواسير وإيصال التيار الكهربائي لجميع المعدات والأجهزة ووجود مصدر كاف للماء وأماكن مناسبة للتصريف.
 - ١١ تركيب جميع أجهزة القياس اللازمة للقيام بالإختبارات حسب متطلبات ملحق المراجع والمواصفات القياسية.

- ١٢- صلاحية معايرة أجهزة القياس وأن معايرتها لها مرجعية عالمية.
- ١٣- توفر جميع المواد الاستهلاكية وقطع الغيار اللازمة لإجراء الإختبارات.
 - ١٤- توفر جميع النماذج اللازمة للاختبارات.
 - ١٥- توفر عدد كاف من الفنيين لإجراء الإختبارات.
- ١٦ توفر اللوحات واللاصقات الإرشادية والتوضيحية على جميع المواسير والأجهزة والمعدات وتمديدات الأسلاك.
 - ١٧- توفر العدد الخاصة الستخدام صاحب العمل فيما بعد، لفك وتركيب الأجهزة.
 - ١٨- توفر قطع الغيار المنصوص عليها في ملحق المراجع والمواصفات القياسية.

- ١٠ ٢/٢ التسليم الإبتدائي لأنظمة المكافحة بالماء
- ١ ١/٢/٢ الإجراءات التحضيرية للتسليم الابتدائي لأنظمة المكافحة بالماء
- ١-١/١/٢/٢ بعد تركيب أنظمة المكافحة بالماء وقبل إجراء أية اختبار، تُكَمل الإجراءات التحضيرية التالية:
- ١- تنظف جميع المواسير و المضخات تماما وذلك بغسلها بعد تركيبها وقبل تثبيت الرشاشات عليها. يكون معدل تدفق الماء لتنظيف المواسير مساويا لــ:
 - أ- معدل التدفق اللازم للنظام حسب الحسابات،
- ب- أو معدل تدفق وفق الجدول (١٠١-١/٢)،عند سرعة ماء في المواسير لا تقل عن (٣م) بالثانية.

ج- أو معدل التدفق المطلوب حين المكافحة.

الجدول (١٠١-١/٢) معدل التدفق اللازم لغسيل المواسير

معدل التدفق باللتر بالثانية	مقاس الماسورة (مم)
۲۳,0	1
٥٣	10.
9.6	7
1 £ V,0	70.
717	٣

- · ١ ٣/٢ الفحص الدوري لأنظمة المكافحة بالماء
- ۱/۳/۲-۱۰ يحفظ صاحب العمل جميع المخططات الهندسية حسب التنفيذ المعتمدة من مسؤول البناء والمواصفات القياسية ومستندات الإختبارات والفحوصات المعتمدة وذلك للرجوع اليها وقت الطلب عند القيام بالفحص الدوري.
- ۲/۳/۲-۱۰ يحفظ صاحب العمل جميع سجلات الصيانة الدورية ويبين الجدول (۱۰-۲/۲)
 متطلبات أنظمة الرشاشات من فحص واختبار وصيانة.
- ۰۱-۲/۲/۱۰ يُجرى فحص نظري للرشاشات لملاحظة أية كسر أو صدأ أو دهان وتغير الرشاشات في هذه الحالات.
 - ١٠- ٢/٣/٢-) يُصحح وضع أية منشأت إضافية جديدة حول الرشاشات تتعارض مع عملها.
- ١٠-١٠/٣/٢-١٠ يتم التأكد من وجود عدد كاف من الرشاشات البديلة كقطع غيار عند كل فحص دوري. يُوفر في المنشأ (٦) رشاشات على الأقل كقطع غيار وفي كل الأوقات. يُزاد عدد هذه الرشاشات تبعا" لعدد الرشاشات المركبة فعلا". تُحفظ الرشاشات غير المستعملة في خزانة خاصة.
- ٠١-٢/٣/٢ يُجرى فحص نظري لشبكات المواسير لملاحظة أية كسر أو صدأ أو تسرب أو خلل في التركيب.
 - · ۱- ۲/۳/۲ يتم التأكد من كون التعاليق والحوامل ثابتة في مكانها.
 - ١٠- ٨/٣/٢ يتم التأكد من عمل مقاييس الضغط بشكل صحيح.
 - ١٠- ١/٣/٢ تُغير مقاييس الضغط كل (٥) سنوات أو تُعاد معايرتها.
 - ١٠/٣/٢-١٠ تُختبر أجهزة الإنذار والمراقبة كل (٣) أشهر.

الجدول (١٠١-٢/٢) متطلبات أنظمة المكافحة بالماء من فحص واختبار وصيانة.

الفترة الزمنية	المطلوب	العنصــر	تسلسل
مرة كل شهر	فحص	مقاييس (ديلوج، جاف)	1
مرة كل شهر	فحص	صمامات تحكم	۲
مرة كل ٣ أشهر	فحص	أجهزة الإنذار التلقائية	٣
مرة كل شهر	فحص	مقاييس (مبلل)	٤
مرة كل ٣ أشهر	فحص	لوحة توضيحية	0
مرة كل سنة	تفتيش	سلامة المبنى والمسالك	٦
مرة كل سنة	فحص	علاقات وحوامل مواسير	٧
مرة كل سنة	فحص	مواسير وتوصيلات	٨
مرة كل سنة	فحص	رشاشات	٩
مرة كل سنة	تفتيش	رشاشات كقطع غيار	١.
مرة كل سنة	فحص	مأخذ الدفاع المدني	11
مرة كل ٣ أشهر	فحص	جميع أنواع الصمامات	۱۲
مرة كل ٣ أشهر	اختبار	أجهزة الإندار والمراقبة لأنظمة الرشاشات	١٣
مرة كل ٣ أشهر	اختبار	مآخذ التصريف	١٤
مرة كل ٥ سنوات	اختبار	مقاييس مختلفة (ضغط)	10
مرة كل ٥ سنوات	اختبار	رشاشات	17

الباب الحادي عشر: مستندات ومخططات أنظمة الحادي الحماية من الحريق

١/١-١/١ تقرير هندسي يُحدد فيه التالي:

- ١- مواصفات مواد التشييد المستخدمة في العناصر الإنشائية ، ومن ثم تُحدد درجات مقاومة العناصر الإنشائية للحريق.
 - ٧- نوع التشييد للمنشأ ودرجات المقاومة المطلوبة لجميع عناصر المنشأ.
- ٣- درجات المقاومة المطلوبة لجدران المنشأ الخارجية ومساحات الفتحات المسموح
 بها في هذه الجدران.
 - ٤- البعد المسموح به عن المنشآت المجاورة.
 - ٥- أطواق الفصل الوظيفي ودرجات المقاومة المطلوبة.
- آكبر مساحة مسموح بها للدور الواحد من المنشأ، وأماكن أطواق التقسيم المساحي ودرجات مقاومة الحريق المطلوبة.
- ٧- الإرتفاع المسموح به وعدد الأدوار المسموح بها للمنشأ وفق اشتراطات الحماية من الحريق ولوائح البلدية.
 - ٨- أصناف الزخارف المسموح بها.

- 1/1-11 مخططات التصميم الإبتدائي (Schematic Design Drawings) موضح عليها: أطواق الفصل الوظيفي وأطواق التقسيم المساحي والجدران الخارجية مع ذكر جميع المعلومات الخاصة بدرجات المقاومة المطلوبة والتركيبات الإنشائية والأبعاد المسموح بها ومعلومات أخرى كالمساحات و الإرتفاعات.
 - ٢-١١
 مخارج الطوارئ: لاعتماد تصميم مخارج الطوارئ لمنشأ، تُقَدم المستندات التالية:
 ١/٢-١١
 تقرير هندسي يُحدد فيه التالي:
 - المواد الموجودة في المنشأ (تصنيف خطورة احتراق المواد).
- ٢- أعداد مسالك الهروب وأنواعها وأبعادها وأماكنها وأجزاؤها ومواصفاتها مع
 الحسابات.
 - ٣- شدة إنارة الطوارئ وأماكن تركيبها وأنواعها ومواصفاتها مع الحسابات.
 - أماكن تركيب اللوحات الإرشادية وأنواعها ومواصفاتها.
 - ٥- طاقة المصدر الإحتياطي للكهرباء ونوعه (بطاريات و/أو مولد كهربائي) وسعته وأماكن تركيبه وتفاصيل أنظمته ومواصفاته والأجهزة والمعدات المتصلة به مع الحسابات.
 - ٢/٢-١١ مخططات التصميم الابتدائي (Schematic Design Drawings): موضح عليها أماكن مخارج الطوارئ وإنارة الطوارئ واللوحات الإرشادية وتفاصيل الدوائر الكهربائية للمصدر الاحتياطي للكهرباء.

- ١١-٣
 أنظمة المكافحة بالماء: لاعتماد أنظمة المكافحة بالماء لمنشأ، تُقَدم المستندات التالية:
 ١/٣-١١
 تقرير هندسي يُحَدد فيه التالي:
- ١- الأغراض التي من أجلها تركب أنظمة المكافحة بالماء والوظائف المطلوب منها القيام بها.
 - ٢- أنواع أنظمة الرشاشات وأشكال شبكاتها مع توضيح أسباب الاختيار.
 - ٣- أصناف وخصائص وأنواع الرشاشات المستخدمة مع توضيح أسباب الاختيار.
- اخذار (Alarms)، مأخذ الخبار (Test Connections)، مأخذ الخبار (Drain Connections)، شبكات تصريف (Drain Connections)، مأخذ الدفاع المدني (Fire Department Connections)، مأخذ خراطيم الدفاع المدني (Supervisory Devices)، أجهزة المراقبة (Supervisory Devices)، معدات تنظيم ضغط الماء عند الأدوار (Pressure Regulation Devices)، أجهزة قياس الضغط (Pressure Gauges)، وغيرها من المكونات.
 - ٥- أنواع الإنبوب الرأسي المستخدم وتوضيح أسباب الاختيار.

- ٦- مواصفات مكونات نظام الإنبوب الرأسي من مواسير، حنفيات مياه، أنواع ومقاسات الخراطيم وطرق تخزينها، أنواع الخيزائن، أنواع فوهات القاذفة للخراطيم، أعداد وأنواع محابس التحكم بتدفق الماء، وصلات الاختبار (Test Connections)، شبكة التصريف والتفريغ (Drain Network)، توصيلات مآخذ الدفاع المدني، أجهزة المراقبة (Supervisory Devices)، معدات تنظيم ضغط الماء، مقاييس ضغط، وغيرها من المكونات.
- ٧- أماكن تركيب مآخذ الدفاع المدني وطريقة توصيلها بأنظمة الرشاشات ومواصفات مكوناتها.
- ۸- العدد اللازم من حنفیات الحریق و أماکن ترکیبها ومواصفات مکوناتها من هیکل خارجي وصمام تحکم بتدفق الماء و المآخذ الثلاثة لتوصیل خر اطیم الماء و ماسورة التغذیة و فو هات قاذفة و غیر ها من المکونات الإضافیة.

- ٩- مواصفات مكونات شبكة التوزيع من مواسير ومحابس تحكم وصمامات تنفيس وخزانات ماء ومضخات حريق ومعدات قياس ضغط وصبات خرسانية ومستلزمات أخرى.
- ١٠ أنواع المضخات ومكوناتها ومواصفاتها وتوصيلاتها وقواعدها وأجهزة التحكم بها وشبكة التغذية الكهربائية الخاصة بها وطريقة توصيلها ببعضها البعض.
 - ١١- نوع خزان الماء المقترح ومواصفاته.
 - ١٢ عدد المواسير الرئيسة والرأسية وحدود التغطية لكل ماسورة.
- ١٣ مقدار الضغط عند فوهات الرشاشات والفوهات القاذفة للخراطيم وحنفيات الحريق.
 - ٤ ١ مقاسات المواسير وأنواعها وطرق وتفاصيل تعليقها.
- ١٥ طرق الحساب والحسابات الهيدروليكية لمعدلات تدفق الماء والصغوط لـشبكة المواسير ومعدات أنظمة المكافحة بالماء وحسابات سعة خزان الماء ومنحنيات أداء المضخات شاملة لمعلومات عن الضغوط ومعدلات تدفق وقدرات وسرعات الدوران.
- ١٦ متطلبات أنظمة المكافحة بالماء من تشغيل وصيانة وقطع الغيار، والتأكد من تأهيل المورد المحلى وقدرته على توريد قطع الغيار وتقديم الخدمات المطلوبة.

- ۱ (Single Line Diagrams, and Layouts): بعد المخططات هندسية تنفيذية وتفصيلية (Detail Design Stage): بعد الكمال مرحلة التصميم النهائي (Detail Design Stage) تقدم مخططات هندسية موضح عليها الشبكات والرشاشات والخراطيم والحنفيات وغرف المضخات وخزانات الماء (Standard Details) وجداول بالمعلومات الخاصة بأجهزة الأنظمة (Equipment Schedules).
 - 11-3 أنظمة الإنذار: لاعتماد أنظمة الإنذار الآلي لمنشأ، تُقَدم المستندات التالية: 1/1-11 تقرير هندسي يُحدد فيه التالي:
 - ١-حاجة المبنى أو المنشأة لنظام إنذار آلى.
 - ٢-العوامل الخارجية التي قد تؤثر على عمل نظام الإنذار.
 - ٣-ارتفاع الأسقف في مختلف مناطق المبنى أو المنشأة.
- ٤-الأغراض التي من أجلها يتم تركيب نظام الإنذار الآلي والوظائف الأخرى
 المطلوب منه القيام بها.
- طرق التحكم بعمل أنظمة التكييف المركزية ونظام التحكم بانتشار الدخان وأية أنظمة أخرى من خلال نظام الإنذار وحين نشوب الحريق.

- ۱۱-۱۱ مخططات هندسية تنفيذية (Single Line Diagrams, and Layouts): بعد إكمال مرحلة التصميم النهائي (Detail Design Stage) تقدم مخططات هندسية موضح عليها تفاصيل شبكات الإنذار وأماكن تركيبها (Standard Details) وجداول بالمعلومات الخاصة بأجهزة الأنظمة ومكوناتها (Equipment Schedules).
- ٣/٤-١١ دراسة توضيح خطوات التحكم (Sequence Of Operations) بعمل أنظمة الإنذار الآلي مع رسومات السريان والتحكم.
- ١١-٥ أنظمة التحكم بانتشار الدخان: لاعتماد أنظمة التحكم بانتشار الدخان لمنشأ، تُقَدم المستندات التالية:

١١-٥/١ تقرير هندسي يُحدد فيه التالي:

١-الأماكن التي تحتاج لحجرات مانعة لانتشار الدخان وتحدد مواصفات هذه الحجرات.
 ٢-أسباب وأماكن تركيب أنظمة التحكم بانتشار الدخان والوظائف الأخرى المطلوبة منه القيام بها.

٣-أنواع الأنظمة الميكانيكية والكهربائية ومواصفاتها.

- ۱۱-۱۱ مخططات هندسية تنفيذية (Single Line Diagrams, and Layouts): بعد إكمال مرحلة التصميم النهائي (Detail Design Stage) تقدم مخططات هندسية موضح عليها تفاصيل تمديدات أنظمة التحكم بانتشار الدخان (Standard Details) وجداول بالمعلومات الخاصة بأجهزة الأنظمة (Equipment Schedules).
- ۳/٥-۱۱ دراسة توضيح خطوات التحكم (Sequence Of Operations) بعمل أنظمة التحكم بالدخان مع رسومات السريان والتحكم.
- ١١-٦ أنظمة الإطفاء الذاتي ومواد إطفاء الحريق: لاعتماد أنظمة الإطفاء الذاتي ومواد إطفاء الحريق، تُقدم المستندات التالية:

١/٦-١١ تقرير هندسي يُحدد فيه التالي:

- ١-الأغراض التي من أجلها تُركب أنظمة الإطفاء والوظائف الأخرى المطلوبة منها القيام بها.
- ٢-أنواع الطفايات وأصنافها وأماكن تركيبها من خلال تحديد المسافات فيما بينها
 ومساحة التغطية لكل نوع.
- ٣-أنواع أنظمة الإطفاء الذاتي (غمر، موضعي، رش مستمر، متحركة آلية، متحركة يدوية، أو غيرها من الأنظمة).

